HONDA

Manual do Proprietário Manual do Condutor Pilotagem com Segurança Certificado de Garantia

CBX250





Manual do Proprietário

INTRODUÇÃO

Este manual é um guia prático de como cuidar da motocicleta HONDA que você acaba de adquirir. Ele contém todas as instruções básicas para que sua HONDA possa ser bem cuidada, da inspeção diária à manutenção e como conduzi-la corretamente no trânsito.

Sua motocicleta HONDA é uma verdadeira máquina de precisão. E como toda máquina de precisão, necessita de cuidados especiais para que mantenha em suas mãos o funcionamento tão perfeito como aquele apresentado ao sair da fábrica.

Sua Concessionária HONDA terá a maior satisfação em ajudá-lo a manter e conservar sua motocicleta. Ela lhe oferece toda a assistência técnica necessária, com pessoal treinado pela fábrica, peças e equipamentos originais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer-lhe pela escolha de uma Honda e desejamos que sua motocicleta possa render o máximo em economia, desempenho, emoção e prazer.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.



HONDA CBX250

Notas Importantes

- Esta motocicleta foi projetada para transportar piloto e um passageiro. Nunca exceda a capacidade de carga da motocicleta e verifique sempre a pressão recomendada para os pneus (pág. 26).
- As ilustrações apresentadas neste manual destinam-se a facilitar a identificação dos componentes. Elas podem diferir um pouco do componente de sua motocicleta.
- Leia este manual detalhadamente e preste atenção especial às afirmações precedidas das seguintes palavras:

ATENÇÃO

· Indica a possibilidade de dano à motocicleta se as instruções não forem seguidas.

⚠ CUIDADO

 Indica, além da possibilidade de dano à motocicleta, risco ao piloto e ao passageiro se as instruções não forem seguidas.

NOTA

· Fornece informações úteis.

Este manual deve ser considerado como parte permanente da motocicleta e deve continuar com a mesma quando esta for revendida.

TODAS AS INFORMAÇÕES, ILUSTRAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES INCLUÍDAS NESTA PUBLICAÇÃO SÃO BASEADAS NAS INFORMAÇÕES MAIS RECENTES DISPONÍVEIS SOBRE O PRODUTO NO MOMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA IMPRESSÃO

A **MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA**. SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DA MOTOCICLETA A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO PRÉVIO, SEM QUE POR ISSO INCORRA EM OBRIGAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE.

NENHUMA PARTE DESTA PUBLICAÇÃO PODE SER REPRODUZIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

Moto Honda da Amazônia Ltda.

<u>ÍNDICE</u>	COMPONENTES INDIVIDUAIS ESSENCIAIS
ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO	Interruptor de Ignição
PILOTAGEM COM SEGURANÇARegras de Segurança.7Equipamentos de Proteção.8Modificações.8Cuidados com Alagamentos.8Opcionais.8Cargas e Acessórios.9	Interruptores do Guidão Esquerdo EQUIPAMENTOS Trava da Coluna de Direção
INSTRUMENTOS E CONTROLES Localização dos Controles .11 Função dos Instrumentos e Indicadores .14	FUNCIONAMENTO Inspeção Antes do Uso Partida do Motor
COMPONENTES PRINCIPAIS (Informações necessárias para a utilização da motocicleta) 19 Freios 19 Embreagem 21 Registro de Combustível 23 Óleo do Motor 25	Cuidados para Amaciar o Motor Condução da Motocicleta Frenagem

ivianuai do Proprietario	5
~	

MANUTENÇAO	LIMPEZA E CONSERVAÇAO
TABELA DE MANUTENÇÃO	
Acelerador	~
Bateria	
Cavalete Lateral	
Corrente da Transmissão	
Cuidados na Manutenção	NÍVEL DE RUÍDOS
Espelho Retrovisor	
Farol	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Filtro de Ar	
Fusíveis	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Identificação da Motocicleta	
Interruptor da Luz do Freio	MANUAL DO CONDUTOR8
Jogo de Ferramentas	
Lâmpadas	PILOTAGEM COM SEGURANÇA8
Marcha Lenta	
Óleo do Motor/Filtro de Óleo	CONCESSIONÁRIAS HONDA
Pastilhas do Freio62	
Respiro do Motor	
Roda Dianteira	
Roda Traseira60	
Sapatas do Freio	
Suspensão Dianteira/Traseira	
Vela de Ignição	

ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO

Como agir caso sua motocicleta apresente "problema técnico".

A HONDA se preocupa não só em oferecer motocicletas de excelente qualidade, economia e desempenho, mas também em manté-las em perfeitas condições de uso, contando para isso com uma rede de assistência técnica – as concessionárias HONDA. Por isso, se sua motocicleta apresentar algum problema técnico proceda da seguinte forma:

- Dirija-se a uma concessionária HONDA para que o problema apresentado em sua motocicleta seja corrigido.
- Entretanto, não tendo solucionado o problema, retorne ao concessionário e exponha as irregularidades apresentadas ao recepcionista para que possam ser sanadas.
- Persistindo o problema e se o atendimento for considerado insatisfatório, dirija-se ao Gerente de Serviços da concessionária.

5. Caso o problema não tenha sido solucionado, apesar dos procedimentos anteriores, entre em contato com a MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. – Rua Sena Madureira, 1500 – CEP 04021-001 – São Paulo – SP – Departamento de Serviços Pós-Venda – Setor de Atendimento a Clientes, telefones nºs 0800-111117, 0800-552122 ou 0800-552221, que tomará as providências necessárias.

PILOTAGEM COM SEGURANÇA

⚠ CUIDADO

Pilotar uma motocicleta requer certos cuidados para garantir sua segurança pessoal. Conheça tais requisitos lendo com atenção todas as informações do Manual do Condutor/Pilotagem com Segurança antes de conduzir sua motocicleta.

Regras de Segurança

- Efetue sempre a inspeção antes do uso (pág. 34) antes de dar a partida no motor. Você poderá prevenir acidentes e danos à motocicleta.
- 2 Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes. Dirija somente se for habilitado. NUNCA empreste sua motocicleta a um piloto inexperiente.
- Na maioria dos acidentes entre automóveis e motocicletas, o motorista alega não ter visto a motocicleta, portanto:
 - · ande sempre com o farol ligado;
 - use sempre roupas e capacetes de cor clara e visível;
 - não se posicione nas áreas onde o motorista tem sua visão encoberta. Veja e seja visto.

- 4. Obedeça a todas as leis de trânsito.
 - Velocidade excessiva é um fator comum a muitos acidentes. Obedeça aos limites de velocidade e NUNCA dirija além do que as condições o permitam.
 - Sinalize antes de fazer conversões ou mudar de pista.
- O tamanho e a maneabilidade da motocicleta podem surpreender outros motociclistas e motoristas.
 Não seja surpreendido por outros motoristas. Tenha
- muita atenção nos cruzamentos, entradas e saídas de estacionamentos e nas vias expressas ou rodovias.
- 6. Mantenha ambas as mãos no guidão e os pés nos pedais de apoio enquanto estiver dirigindo. O passageiro deve segurar-se com as duas mãos no piloto e manter os pés apoiados nos pedais de apoio.
- Nunca deixe sua motocicleta abandonada com o motor ligado.
- 8. Faça a regulagem do espelho retrovisor (pág. 72).

Equipamentos de Proteção

- A maioria dos acidentes com motocicletas com resultados fatais se deve a ferimentos na cabeça. USE SEMPRE CAPACETE. Se forem do tipo aberto, devem ser usados com óculos apropriados. Botas, luvas e roupas de proteção são essenciais. O passageiro necessita da mesma proteção.
- O sistema de escapamento se aquece muito durante o funcionamento do motor e permanece quente durante algum tempo após o motor ter sido desligado. Não toque em nenhuma parte do sistema de escapamento. Use roupas que protejam completamente as pernas.
- Não use roupas soltas que possam enganchar nas alavancas de controle, pedais de apoio, corrente de transmissão ou nas rodas.

Modificações

↑ CUIDADO

Modificações na motocicleta ou a remoção de peças do equipamento original podem reduzir a segurança da motocicleta, além de infringir normas de trânsito. Obedeça a todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

Cuidados com Alagamentos

Ao trafegar em locais alagados, riachos e enchentes evite a aspiração da água pelo filtro de ar. A entrada de água no motor poderá causar o efeito do calço hidráulico, o qual danificará o motor.

A entrada da água no cárter do motor causará a contaminação do óleo lubrificante. Caso ocorra tal situação, desligue o motor imediatamente, substitua o óleo em uma CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA HONDA para certificarse da eliminação da água no motor e execução de revisão e manutenção adequada para tal situação.

Opcionais

Dirija-se a sua concessionária autorizada HONDA para obter mais informações sobre os itens opcionais disponívéis para sua motocicleta.

Cargas e Acessórios

- Para prevenir acidentes, tenha extremo cuidado ao instalar acessórios e carga na motocicleta e ao dirigila com os mesmos. A instalação de acessórios e carga pode reduzir a estabilidade, o desempenho e a segurança da motocicleta. Lembre-se de que este desempenho pode ser reduzido ainda mais com a instalação dos acessórios não originais Honda, a carga mal distribuída, pneus gastos, mau estado da motocicleta, más condições das estradas e do tempo.
- Estas precauções gerais podem ajudá-lo a decidir se e como equipar sua motocicleta e como acomodar a carga com segurança.

Carga

A soma do peso do piloto, do passageiro, da bagagem e acessórios adicionais não deve ultrapassar 156 kg, a capacidade de carga da motocicleta. O peso da bagagem não deve exceder 9 kg.

9

- Mantenha o peso da bagagem e acessórios adicionais perto do centro da motocicleta. Distribua o peso uniformemente dos dois lados da motocicleta para evitar desequilibrios. A medida que se afasta o peso do centro do veículo, a dirigibilidade é proporcionalmente afetada.
- Ajuste a pressão dos pneus (pág. 26), de acordo com o peso da carga e condições de condução da motocicleta.
- A estabilidade e dirigibilidade da motocicleta podem ser afetadas por cargas que estejam mal fixadas. Verifique frequentemente a fixacão das cargas.
- Não prenda objetos grandes ou pesados ao guidão, nos amortecedores dianteiros ou ao pára-lama. Isto poderia resultar em instabilidade da motocicleta ou resposta lenta da direção.


Acessórios


Os acessórios originais HONDA foram projetados especificamente para esta motocicleta. Lembre-se que você é responsável pela escolha, instalação e uso correto de acessórios não-originais. Observe as recomendações sobre cargas, citadas anteriormente, e as seguintes:


- Verifique o acessório cuidadosamente e sua procedência, assegurando-se que o acessório não afeta...
 - a visualização do farol, lanterna traseira e sinaleiras;
 - a distância mínima do solo (no caso de protetores);
 - o ângulo de inclinação da motocicleta;
 o curso das suspensões dianteira e traseira;
 - o curso da direcão:
 - · o acionamento dos controles.
- Carenagens grandes ou pára-brisas montados nos garfos, inadequados para a motocicleta ou instalados incorretamente podem causar instabilidade. Não instale carenagens que restrinjam o fluxo de ar para o motor.
- Acessórios que alteram a posição de pilotagem, afastando as mãos e os pés dos controles, aumentam o tempo necessário à reação do motociclista em situações de emergência.

- 4. Não instale equipamentos elétricos que possam exceder a capacidade do sistema elétrico da motocicleta. Toda pane no circuito elétrico é perigosa. Além de afetar o sistema de iluminação e sinalização, provoca uma queda no rendimento do motor.
- Esta motocicleta n\u00e3o foi projetada para receber sidecars ou reboques.
- A instalação de tais acessórios submete os componentes do chassi à esforços excessivos, causando danos à motocicleta além de prejudicar a dirigibilidade.
- 6. Esta motocicleta não foi projetada para utilizar sistema de alarme. A utilização de qualquer tipo de alarme poderá afetar o sistema elétrico da motocicleta. A Honda cancelará a garantia se constatar o uso de algum tipo de alarme.

INSTRUMENTOS E CONTROLES








Função dos Instrumentos e Indicadores

As luzes indicadoras e de advertência estão localizadas no painel de instrumentos. As funções dos instrumentos e das luzes indicadoras e de advertência são descritas na tabela sequinte.

- (1) Velocímetro
- (2) Mostrador de multi-função
- (3) Tacômetro
- (4) Faixa vermelha do tacômetro
- (5) Luz indicadora da sinaleira direita
- (6) Luz indicadora do ponto morto
- (7) Indicador do cavalete lateral
- (8) Botão reset
- (9) Botão minutos
- (10) Botão horas
- (11) Luz indicadora do farol alto
- (12) Luz indicadora da sinaleira esquerda




Ref.	Descrição	Função	
(1)	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta. NOTA A agulha do velocímetro parte de zero até a escala máxima do mostrador quando o interrutor de ignição é ligado. No início da operação, ocorrem algumas oscilações do ponteiro. Esta oscilação inicial ao ligar a motocicleta (com o interruptor de ignição) ocorre para ajuste do ponteiro por se tratar de um velocímetro eletrônico, sendo portanto um fato normal.	
(2)	Mostrador de multi-função	O mostrador de multi-função inclui o seguinte:	
	Relógio digital	Indica as horas e minutos (pág. 17).	
	Indicador de combustível	Indica a quantidade de combustível remanescente no tanque de combustível (pág. 18).	
	Hodômetro total	Registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta (pág. 18).	
	Hodômetro parcial	Registra a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta por percurso ou viagem.	
(3)	Tacômetro	Indica o regime de rotações do motor (rpm). A agulha do tacômetro oscila na escala máxima do mostrador quando o interruptor de ignição é ligado.	
(4)	Faixa vermelha do tacômetro	Não permita que a agulha atinja a área vermelha do tacômetro, mesmo após o amaciamento do motor. ATENÇÃO O motor pode sofrer sérias avarias se for operado acima das rotações máximas recomendadas (faixa vermelha do tacômetro).	

Ref.	Descrição	Função	
(5)	Luz indicadora da sinaleira direita (âmbar)	Acende intermitentemente quando a sinaleira direita é acionada.	
(6)	Luz indicadora do ponto morto (verde)	Acende quando a transmissão está em ponto morto.	
(7)	Luz indicadora do cavalete lateral (âmbar)	Acende quando o cavalete lateral estiver estendido. Antes de estacionar a motocicleta, verifique se o cavalete lateral está totalmente estendido. A luz somente indica que o sistema de corte de ignição (pág. 57) está ativado.	
(8)	Botão reset	Este botão é utilizado para retroceder o relógio digital e o medidor de percurso (pág. 18).	
(9)	Botão minutos	Ajusta os minutos do relógio digital (pág. 17).	
(10)	Botão horas	Ajusta as horas do relógio digital (pág. 17).	
(11)	Luz indicadora do farol alto (azul)	Acende quando o farol tem facho de luz alta.	
(12)	Luz indicadora da sinaleira esquerda (âmbar)	Acende intermitentemente quando a sinaleira esquerda é ligada.	

Mostrador principal

Com o interruptor de ignição ligado "ON", o mostrador de multi-função mostrará temporariamente todos os modos de ajuste e será possível certificar-se de que o cristal líquido está funcionando corretamente.

O relógio digital e o medidor de percurso retrocederão se desconectar a bateria.




- (1) Relógio digital (2) Hodômetro
- (3) Medidor de percurso
- (4) İndicador de combustivel

Relógio digital

Indica as horas e minutos. Para ajustar o relógio digital, proceda da seguinte maneira:

- 1. Lique o interruptor de ignição.
- Pressione e mantenha pressionado por mais de 2 segundos os botões horas (1) e minutos (2). O relógio digital será posicionado no modo ajuste.
- Para ajustar as horas, pressione e solte o botão horas (1) até que a hora desejada e os divisores "AM ou PM" desejados sejam indicados.
- 4. Para ajustar os minutos pressione e solte o botão minutos (2) até que os minutos desejados sejam indicados. O mostrador retornará a "00" quando atingir "60" minutos, sem afetar a hora indicada.
- 5. Para terminar o ajuste do relógio, pressione e segure o botão reset (3).



- (1) Botão horas
- (2) Botão minutos
- (3) Botão reset

Medidor de Percurso

O medidor de percurso mostra a contagem de quilômetros. Para retroceder o medidor de percurso, pressione e segure o botão reset (1).



(1) Botão reset




Indicador de Combustível

O indicador de combustível de cristal líquido (1) mostra gradualmente a quantidade remanescente de combustível no tanque. A quantidade de combustível no tanque, quando o indicador de combustível F estiver aceso e a motocicleta na posição vertical, é de aproximadamente 16 litros incluindo a reserva


Quando o indicador de combustível E (2) piscar, isso indica que o nível está baixo e o tanque deve ser reabastecido o mais rapidamente possível.

A quantidade de combustível remanescente no tanque, quando o indicador E (2) piscar e a motocicleta na posição vertical, é de aproximadamente:

2.5 /(valor de referência).



- (1) Indicador de combustível
- (2) Indicador de combustível (E)



COMPONENTES PRINCIPAIS

(Informações necessárias para a utilização da motocicleta)

Freios

Esta motocicleta está equipada com freios dianteiro a disco de acionamento hidráulico.

À medida que as pastilhas do freio se desgastam, o nível do fluido do freio no reservatório fica mais baixo, compensando o desgaste das pastilhas automaticamente. Não há ajustes a serem feitos, mas o nível do fluido do freio e o desgaste das pastilhas devem ser verificados periodicamente. Observe também se há vazamentos de fluido no sistema. Se a folga da alavanca for excessiva e o desgaste das pastilhas não exceder o limite de uso, provavelmente haverá ar no sistema. Dirija-se a uma concessionária HONDA para efetuar esse serviço.

Nível do Fluido do Freio Dianteiro

▲ CUIDADO


- O fluido do freio provoca irritações. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato, lave a área atingida com bastante água. Se os olhos forem atingidos, procure assistência médica.
- MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANCAS

ATENCÃO

 Manuseie o fluido do freio com cuidado, pois este pode danificar a pintura, as lentes dos instrumentos e a fiação em caso de contato.

- · Certifique-se de que o reservatório esteja na posição horizontal antes de remover a tampa e completar o nível do fluido para evitar derramamento.
- Use somente fluido para freio que atenda às especificações DOT 4.
- Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc.) no reservatório do fluido do freio. Limpe o reservatório externamente antes de retirar a tampa.

Deve-se adicionar o fluido do freio no reservatório sempre que o nível do fluido estiver próximo à marca INFERIOR (1) do reservatório, com a motocicleta na posição vertical. Remova a tampa lateral direita. Retire os parafusos (2), a tampa do reservatório (3), a placa do diafragma (4) e o diafragma (5). Abasteca o reservatório com fluido para freio DOT 4 até atingir a marca de nível superior (6). Reinstale o diafragma, a placa do diafragma e a tampa do reservatório, apertando os parafusos firmemente.




- (1) Marca de nível INFFRIOR
- (2) Parafusos (3) Tampa do
- reservatório
- (4) Placa do diafragma
- (5) Diafragma
- (6) Marca de nível
- SUPERIOR

Freio Traseiro


Ajuste:

- 1. Apóie a motocicleta no cavalete lateral.
- Meça a distância que o pedal do freio traseiro (1) percorre até o início da frenagem.
 A folga deve ser de 20 – 30 mm



(1) Pedal do freio

3. Se for necessário ajustar o freio, gire a porca de ajuste (2).



- (2) Porca de ajuste (3) Braco do freio
- (A) Diminui a folga
- (B) Aumenta a folga


4. Acione o freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente após soltá-lo.

NOTA

- Após o ajuste final da folga, certifique-se de que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação do braço do freio (3).
- Se o ajuste correto n\u00e3o for obtido atrav\u00e9s deste procedimento, consulte sua concession\u00e1ria Honda.

Outras verificações

Certifique-se de que a vareta do freio, braço de acionamento, mola e fixações estejam em bom estado.




(4) Articulação do braco do freio

Embreagem


O ajuste da embreagem é necessário caso a motocicleta apresente queda de rendimento quando se efetua a mudança de marchas, ou se a embreagem patinar, fazendo com que a velocidade da motocicleta não seja compatível com a rotação do motor.

A folga correta da embreagem deve ser de 10 a 20 mm, medida na extremidade da alavanca (1).



(1) Alavanca da embreagem Ajustes menores são obtidos através do ajustador superior (4).

- Puxe o protetor de pó (2) para trás, solte a contraporca (3) e gire o ajustador (4) no sentido desejado. Reaperte a contraporca (3) e verifique a folga da alavanca novamente.
- Caso o ajustador tenha sido desrosqueado até seu limite sem que a folga da alavanca fique correta, solte a contraporca (3) e rosqueie completamente o ajustador (4). Aperte a contraporca (3) e recoloque o protetor de pó (2).




- (2) Protetor de pó (3) Contraporca
- (4) Ajustador do cabo da embreagem
- (A) Aumenta a folga (B) Diminui a folga

- Solte a contraporca (5) do ajustador situado na extremidade inferior do cabo da embreagem e gire a porca de ajuste (6) até obter a folga correta. Aperte em seguida a contraporca (5) e verifique o ajuste.
- 6. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se de que o motor não apresenta queda no rendimento e que a embreagem não patina. Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente. A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva.

NOTA

Caso não seja possível obter o ajuste da embreagem pelos procedimentos descritos, ou caso a embreagem não funcione corretamente, dirija-se a uma concessionária HONDA para que seja feita uma inspeção no sistema da embreagem.



- (5) Contraporca (6) Porca de ajuste
- (A) Aumenta a folga (B) Diminui a folga

Outras Verificações

Verifique se há dobras ou marcas de desgaste no cabo da embreagem que possam causar travamento ou danificar o acionamento da embreagem. Lubrifique o cabo com óleo de boa qualidade para impedir corrosão e desgaste prematuros.

Registro de Combustível

O registro de combustível (1), com três estágios, está localizado no lado esquerdo, na parte inferior próximo ao carburador.

OFF

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que a motocicleta não estiver em uso.

ON

Nesta posição, o combustível flui normalmente para o carburador até atingir o suprimento de reserva.

RES

Coloque o registro nesta posição ao atingir a reserva. Reabasteça o mais rápido possível após colocar o registro na posição RES. O suprimento de reserva é de aproximadamente **2,5 litros** (valor de referência).


▲ CUIDADO

- Aprenda a acionar o registro com tal habilidade que mesmo enquanto estiver dirigindo a motocicleta seja capaz de operá-lo. Você evitará de parar em meio ao trânsito por falta de combustível.
- Tenha cuidado para n\u00e3o tocar em nenhuma parte quente do motor quando acionar o registro.

NOTA

Certifique-se de que o registro está na posição ON após o reabastecimento do tanque.

Não conduza a motocicleta com o registro na posição RES, após ter reabastecido. Você poderá ficar sem combustível e sem nenhuma reserva.



(1) Registro de combustível

Combustível

Tanque de Combustível


O tanque de combustível tem capacidade para 16,5 litros, incluindo o suprimento de reserva. Para abrir a tampa do tanque (1), introduza a chave de ignição (2) na fechadura e gire-a para a direita. A tampa é articulada e será levantada. Combustível recomendado:

Gasolina Aditivada

Após reabastecer, pressione a tampa no gargalo de abastecimento até encaixá-la e travá-la. Remova a chave.

⚠ CUIDADO


- Se ocorrer "batida de pino" ou "detonação" com o motor em velocidade constante com carga normal, use gasolina de outra marca.
- Se a "batida de pino" ou "detonação" persistir, procure uma concessionária autorizada Honda. Caso contrário, o motor poderá sofrer danos que não são cobertos pela garantia.



(1) Tampa do tanque(2) Chave de ignição

ATENÇÃO

- Quando abastecer, evite encher demais o tanque para que não ocorra vazamento pelo respiro da tampa. Não deve haver combustível no gargalo do tanque (3).
- Se o nível de combustível ultrapassar a extremidade inferior do gargalo, retire o excesso imediatamente.
- Após abastecer, certifique-se de que a tampa do tanque está bem fechada.
- A gasolina é um solvente extremamente forte se deixar em contato com as superfícies pintadas. Se derramar a gasolina sobre a superfície externa do tanque ou de outras peças pintadas, limpe o local atingido imediatamente.
- Seja cuidadoso para não derramar o combustível durante o abastecimento. O combustível derramado ou seu vapor pode incendiar-se. Em caso de derramamento, certifique-se de que a área atingida esteja seca antes de ligar o motor.
- Evite o contato prolongado ou repetido com a pele ou a inalação dos vapores de combustível.



(3) Gargalo de abastecimento

Óleo do Motor


Verificação do Nível de Óleo do Motor

Verifique o nível de óleo diariamente, antes de colocar o motor em funcionamento. O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (1) e inferior (2) gravadas na vareta do medidor (3).

- Ligue o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por alguns minutos.
- Desligue o motor e mantenha a motocicleta na posição vertical em local plano.
- Após alguns minutos, remova o medidor do nível de óleo
 (3). Limpe-o com um pano seco e reinstale-o sem rosquear. Retire o medidor novamente e verifique o nível de óleo. O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (1) e inferior (2) gravadas na vareta do medidor (3).
- 4. Se necessário, adicione o óleo recomendado (pág. 46) até atingir a marca de nível superior do medidor.
- Reinstale o medidor. Ligue o motor e verifique se há vazamentos

ATENÇÃO

- Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.
- Verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.



- (1) Marca de nível superior
- (2) Marca de nível inferior
- (3) Tampa/vareta medidora do nível de óleo

Pneus Sem Câmara

Esta motocicleta está equipada com pneus sem câmara. Use somente pneus com a indicação TUBELESS (sem câmara) e válvulas específicas para esse tipo de pneu. A pressão correta dos pneus proporciona maior estabilidade, conforto e segurança ao conduzir a motocicleta, além de maior durabilidade dos pneus. Verifique a pressão dos pneus freqüentemente e ajuste-a, se necessário.

		Dianteiro	Traseiro
Medida dos pneus		100/80 17 52 S	130/70 17 62 S
Pressão dos pneus	Somente piloto	225 (2,25; 33)	225 (2,25; 33)
(FRIOS) kPa (kg/cm², psi)	Piloto e passageiro	225 (2,25; 33)	250 (2,50; 36)
Marca/Model	0	PIRELLI/ MT75	PIRELLI/ MT75

NOTA

- Verifique a pressão dos pneus a cada 1.000 km ou semanalmente. A verificação e ajuste da pressão devem ser feitos com os pneus FRIOS, antes de conduzir a motocicleta.
- Os pneus sem câmara possuem considerável capacidade de autovedação em casos de furos.
 Inspecione o pneu minuciosamente para verificar se há furos, especialmente se o pneu não estiver totalmente cheio ou apresentar quedas de pressão freqüentes.

Verifique se há cortes nos pneus, pregos ou outros objetos encravados. Verifique também se os aros apresentam entalhes ou deformações.

Em caso de qualquer dano, dirija-se a uma concessionária HONDA para efetuar os reparos necessários, substituição dos pneus e balanceamento das rodas.

▲ CUIDADO

- Pneus com pressão incorreta sofrem um desgaste anormal da banda de rodagem, além de afetarem a segurança. Pneus com pressão insuficiente podem deslizar ou até mesmo sair dos aros, causando esvaziamento dos pneus e perda de controle da motocicleta.
- Trafegar com pneus excessivamente gastos é perigoso, pois a aderência pneu-solo diminui prejudicando a tração e a dirigibilidade da motocicleta.

Substitua os pneus antes que a profundidade das bandas de rodagem atinjam os limites mostrados abaixo: Profundidade mínima dos sulcos das bandas de rodagem

Dianteiro	1,5 mm
Traseiro	2,0 mm

Indicador de Desgaste

Os pneus originais de sua motocicleta apresentam indicadores de desgaste "TWI" da banda de rodagem que indicam quando os pneus devem ser substituídos. Os indicadores tornam-se visiveis assim que o desgaste ultrapassar o limite recomendado de 1,5 mm para o pneu dianteiro e de 2,0 mm para o pneu traseiro. Quando os indicadores de desgaste (1) se tornarem visíveis, o pneu deve ser substituído imediatamente.

Reparo e Substituição dos Pneus

Para reparar ou substituir pneus sem câmara, consulte uma concessionária HONDA que dispõem de materiais e método corretos para efetuar o reparo.

↑ CUIDADO

- O uso de pneus diferentes dos indicados pode afetar a dirigibilidade e comprometer a segurança da motocicleta.
- Não instale pneus com câmara em aros apropriados para pneus sem câmara. O assentamento do talão pode não ocorrer e o pneu poderia deslizar do aro, provocando seu esvaziamento e a perda de controle do veículo.
- A montagem de pneus sem câmara com câmara de ar não é aconselhável. Na montagem deste conjunto, podem surgir bolsas de ar entre a câmara e o pneu que não seriam eliminadas devido à impermeabilidade do pneu, do aro e do conjunto aro/válvula. Durante a utilização do pneu, estas bolsas de ar permitem um movimento relativo entre pneu e câmara, provocando superaquecimento e danificando os pneus, o que pode resultar em perda de controle da motocicleta.
- Se as paredes laterais do pneu estiverem furadas ou danificadas, o pneu deverá ser substituído. Caso contrário, poderá ocorrer perda de controle do veículo.

▲ CUIDADO

- Não ultrapasse a velocidade de 80 km/h nas primeiras 24 horas após reparar os pneus. É aconselhável não ultrapassar a velocidade de 130 km/h caso os pneus tenham sido reparados.
- O balanceamento correto das rodas é necessário para a perfeita estabilidade e segurança da motocicleta. Não remova ou modifique os contrapesos das rodas. Em caso de necessidade de balanceamento, procure uma concessionária HONDA. É necessário balancear as rodas após reparar ou substituir os pneus.


ATENÇÃO

Não tente remover pneus sem câmara sem o uso de ferramentas especiais e protetores dos aros; caso contrário, você poderá danificar a superfície de vedação ou deformar o aro.

COMPONENTES INDIVIDUAIS ESSENCIAIS

Interruptor de Ignição

O interruptor de ignição (1) está posicionado abaixo do painel de instrumentos.



(1) Interruptor de ignição

Posição da chave	Função	Condição da chave
LOCK (Trava do guidão)	Travamento do guidão. Motor e sistema elétrico desligados.	A chave pode ser removida.
OFF (Desligado)	Motor e sistema elétrico desligados.	A chave pode ser removida.
ON (Ligado)	Motor e sistema elétrico podem ser operados.	A chave não pode ser removida.

Interruptores do Guidão Direito

Interruptor de Emergência (1)

O interruptor de emergência (1) está localizado ao lado da manopla do acelerador. Na posição RUN, o motor pode ser ligado. Na posição "OFF", o sistema de ignição permanece desligado. Este interruptor deve ser considerado um item de segurança ou emergência e normalmente deve permanecer na posição RUN.

Interruptor do Farol (2)


O interruptor do farol (2) apresenta duas posições, H e OFF, indicada por um ponto à direita de H.

H: Farol, lanterna, e indicadores ligados.

OFF (ponto): Farol, lanterna e indicadores desligados.

Interruptor de Partida (3)

O interruptor de partida (3) está localizado abaixo do interruptor do farol (2). Quando o botão de partida é pressionado, aciona o motor de partida. Se o interruptor de emergência estiver na posição OFF, o motor de partida não será acionado. Consulte a página 43 quanto aos procedimentos de partida do motor.



- (1) Interruptor de emergência(2) Interruptor do farol
- (3) Interruptor do farol (3) Interruptor de partida

Interruptores do Guidão Esquerdo

Comutador do farol (1)

Posicione o comutador em (HI) para obter luz alta ou em (LO) para obter luz baixa.

Interruptor das Sinaleiras (2)

Posicione este interruptor em (L) para sinalizar conversões para a esquerda e (R) para sinalizar conversões para a direita.


Pressione o interruptor para desligar as sinaleiras.

Interruptor da Buzina (3)

Pressione este interruptor para acionar a buzina.

Interruptor da Luz de Passagem (4)

Pressionando-se este interruptor, o farol acenderá para advertir veículos que trafegam em sentido contrário, em cruzamentos e nas ultrapassagens.



- (1) Comutador do
- (2) Interruptor das sinaleiras
- (3) Interruptor da buzina
- (4) Interruptor da luz de passagem

EQUIPAMENTOS


Trava da Coluna de Direção

Para travar a coluna de direção, gire o guidão totalmente para a esquerda ou direita.

Em seguida, gire a chave de ignição (1) para a posição "LOCK", pressionando-a ao mesmo tempo. Remova a chave em seguida.

⚠ CUIDADO

Não gire a chave para a posição "LOCK" enquanto estiver dirigindo a motocicleta.



- (1) Chave de ignição (A) Pressione
- (B) Gire para a posição "LOCK"

Suporte do Capacete


O suporte do capacete (1) está localizado no lado esquerdo da rabeta, sob assento.

Introduza a chave de ignição (2) no suporte e gire-a no sentido anti-horário para abrir a trava. Prenda o capacete no gancho do suporte (3). Gire a chave de ignição no sentido anti-horário para travar o suporte e remova a chave de ignição.

↑ CUIDADO

O suporte do capacete foi projetado para segurança do capacete durante o estacionamento. Não dirija a motocicleta c

estacionamento. Não dirija a motocicleta com o capacete no suporte; o capacete pode entrar em contato com a roda traseira e travá-la, além de prejudicar o controle da motocicleta.



- (1) Suporte do capacete
- (2) Chave de ignição (3) Gancho dos
 - (3) Gancho dos suporte


Assento

Para remover o assento (1), insira a chave de ignição na fechadura (2) e gire-a no sentido horário. Empurre o assento para trás e para cima.

Para instalar, insira o gancho (3) sob o tanque de combustível e o pino (4) sob o suporte traseiro do tanque de combustível (5) e, em seguida, empurre a parte traseira do assento para baixo.

ATENCÃO

Certifique-se de que o assento esteja travado firmemente na posição após a instalação.



- (1) Assento (2) Trava do assento
- (2) Trava do assento (3) Gancho
- (3) Gancho
- (5) Suporte traseiro do tanque de combustível


Compartimento para Documentos

O compartimento para documentos (1), encontra-se sob o assento.

Este manual do proprietário e outros documentos devem ser guardados neste compartimento.

Quando lavar a motocicleta, tenha cuidado para que a água não atinja este local.

Nunca armazene luvas, capa de chuva ou outros objetos sob o assento. A abertura da admissão do filtro de ar pode ficar obstruída prejudicando a partida e funcionamento da motocicleta.



(1) Compartimento para documentos

Tampa Lateral Esquerda


A tampa lateral esquerda deve ser removida para manutenção na bateria e fusíveis.

Remoção:

- 1. Remova o assento (pág. 32).
- 2. Remova os parafusos (1).
- 3. Solte o gancho (2) da borracha de fixação (3).

Instalação:

A instalação deve ser feita na ordem inversa da remoção.



- (1) Parafusos (2) Gancho
- (3) Borracha de fixação

FUNCIONAMENTO

Inspeção Antes do Uso

⚠ CUIDADO

Se a inspeção antes do uso não for efetuada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.

Inspecione sua motocicleta diariamente, antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas alguns minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

- NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR verifique o nível e complete, se necessário (pág. 25). Verifique se há vazamentos.
- NÍVEL DE COMBUSTÍVEL abasteça o tanque, se necessário (pág. 24). Verifique se há vazamentos.
- FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO verifique o funcionamento; certifique-se de que não há vazamentos de fluido. Ajuste a folga do freio traseiro, se necessário (pág. 19 e 20).

- PNEUS verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (pág. 26 a 28).
- CORRENTE DE TRANSMISSÃO verifique as condições de uso e a folga (págs. 52 a 55). Ajuste e lubrifique, se necessário.
- ACELERADOR verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga da manopla em todas as posições do quidão.
- SISTEMA ELÉTRICO verifique se o farol, lanterna traseira, luz de freio, sinaleiras, lâmpadas do painel de instrumentos e buzina funcionam corretamente.
- 8. INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA verifique o funcionamento (pág. 30).
- SISTEMA DE CORTE DE IGNIÇÃO DO CAVALETE LATERAL – verifique o funcionamento (pág. 57).

Corrija qualquer anormalidade antes de dirigir a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.

Partida do Motor

Sempre siga os procedimentos de partida descritos abaixo: Esta motocicleta está equipada com um sistema de corte de ignição no cavalete lateral. O motor não liga se o cavalete lateral estiver estendido, a não ser que a transmissão esteja em ponto morto. Se o cavalete lateral estiver recolhido, o motor pode ser ligado com a transmissão em ponto morto ou em marcha com a embreagem acionada. Após ligar o motor com o cavalete lateral estendido, o motor desligará automaticamente se engatar uma marcha antes de recolher o cavalete lateral.

⚠ CUIDADO

Nunca ligue o motor em áreas fechadas ou sem ventilação. Os gases do escapamento contêm monóxido de carbono, que é venenoso.

NOTA

Não use a partida elétrica por mais de cinco segundos de cada vez. Solte o botão de partida e espere aproximadamente dez segundos antes de pressioná-lo novamente.

Operações Preliminares

Introduza a chave no interruptor de ignição e vire-a para a posição "ON".

Antes da partida, verifique os seguintes ítens:


- A transmissão deve estar em ponto morto (luz indicadora acesa).
- O interruptor de emergência deve estar na posição "RUN".
- O registro de combustível deve estar ligado.

Procedimentos de Partida

Para ligar um motor aquecido, siga os procedimentos de partida para alta temperatura.

Temperatura Normal 10°C - 35°C

- Puxe a alavanca do afogador (1) para a posição ON (A) (completamente aberto).
- Acione o motor pressionando o interruptor de partida, mantendo o acelerador fechado.



- (1) Alavanca do afogador
- (A) Totalmente aberto (ON)
- (B) Totalmente fechado (OFF)

NOTA

Não acelere durante a partida do motor com o afogador na posição aberta. Isto fará com que a mistura de combustível fique muito rica (motor afogado), dificultando a partida.

- Logo após a partida do motor, opere a alavanca do afogador (1) para manter a marcha lenta estável.
 2.300 – 3.400 r.p.m.
- Alguns segundos depois que o motor entrou em funcionamento, coloque a alavanca do afogador (1) para a posicão completamente fechado (B).
- Abra suavemente o acelerador, se a marcha lenta estiver instável.

Temperatura quente 35° C ou mais

- Não utilize o afogador.
- 2. Acelere suavemente.
- 3. Ligue o motor.

Temperatura baixa 10° - 0°C ou menos

- Siga os procedimento de partida 1 a 2 de "Temperatura Normal".
- Logo após a partida do motor, opere a alavanca do afogador (1) para manter a marcha lenta estável.
 2.300 – 3.400 r.p.m.
- Continue aquecendo o motor até a marcha lenta estabilizar e responder aos comandos do acelerador quando a alavanca do afogador (1) estiver na posição completamente fechado OFF (B).

⚠ CUIDADO

A utilização continua do afogador poderá ocasionar uma lubrificação deficiente do pistão e das paredes do cilindro podendo danificar o motor.

Motor Afogado

Se o motor não funcionar após várias tentativas, poderá estar afogado com excesso de combustível.

- 1. Coloque o interruptor de emergência na posição (RUN).
- Puxe a alavanca do afogador para a posição completamente fechada B.
- 3. Abra completamente o acelerador.
- 4. Acione o motor de partida durante cinco segundos.
- 5. Efetue os procedimentos normais de partida.
- 6. Se o motor entrar em funcionamento, abra o acelerador levemente se a marcha lenta estiver instável. Se o motor não entrar em funcionamento, espere dez segundos e siga novamente os procedimentos de partida descritos nos itens 1 a 4.

Cuidados para Amaciar o Motor

Os cuidados com o amaciamento durante os primeiros quilômetros de uso prolongarão consideravelmente a vida útil e o desempenho de sua motocicleta.

- Durante os primeiros 1.000 km, conduza a motocicleta de modo que o motor não seja solicitado excessivamente, evitando que as rotações do motor ultrapassem 5.000 r.p.m. Entre 1.000 e 1.600 km, aumente as rotações do motor para 7.000 r.p.m, mas não exceda este valor. Evite acelerações bruscas e utilize marchas adequadas para evitar esforços desnecessários do motor.
- Nunca force o motor com aceleração total em baixa rotações. Esta recomendação não é somente para o período de amaciamento do motor, mas para toda a vida útil do motor.
- Não conduza a motocicleta por longos períodos em velocidade constante.
- Evite que o motor funcione em rotações muito baixas ou elevadas.
- Após 1.600 km de uso, o motor poderá ser utilizado com aceleração total. Entretanto, não ultrapasse 10.000 r.p.m. (faixa vermelha do tacômetro) em hipótese alguma.

ATENÇÃO

Se o motor for operado com rotações acima dos valores recomendados (faixa vermelha do tacômetro), poderão ocorrer sérios danos.

Condução da Motocicleta


▲ CUIDADO

- Leia com atenção os itens referentes a "PILOTAGEM COM SEGURANÇA" (págs. 7 a 10) antes de conduzir a motocicleta.
- Certifique-se de que o cavalete lateral está completamente recolhido antes de colocar a motocicleta em movimento. Se o cavalete lateral estiver estendido, o motor desligará automaticamente ao engatar a marcha.
- Após ter aquecido o motor, a motocicleta poderá ser colocada em movimento.
- Com o motor em marcha lenta, acione a alavanca da embreagem e engate a primeira marcha, pressionando o pedal do câmbio para baixo.
- Solte lentamente a alavanca da embreagem e ao mesmo tempo aumente a rotação do motor acelerando gradualmente. A coordenação dessas duas operações irá assegurar uma saída suave.
- Quando a motocicleta atingir uma velocidade moderada, diminua a rotação do motor, acione a alavanca da embreagem e passe para a segunda marcha, levantando o pedal do câmbio.

ATENÇÃO

Não efetue a mudança de marchas sem acionar a embreagem e reduzir a aceleração, pois a transmissão e o motor podem ser danificados.

- Repita a seqüência do item anterior para mudar progressivamente para 3ª, 4ª, 5ª e 6ª marchas.
- 6. Acione o pedal do câmbio para cima para colocar uma marcha mais alta e pressione-o para reduzir as marchas. Cada toque no pedal do câmbio efetua a mudança para a marcha seguinte, em sequiência. O pedal retorna automaticamente para a posição horizontal quando é solto.



- Para obter uma desaceleração progressiva e suave, o acionamento dos freios e do acelerador devem ser coordenados com a mudança de marchas.
- Use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente. Não aplique os freios com muita intensidade, pois as rodas poderão travar, reduzindo a eficiência dos freios e dificultando o controle da motocicleta.

⚠ CUIDADO

Não reduza as marchas com o motor em alta rotação, pois além de forçar o motor, a desaceleração violenta pode provocar o travamento momentâneo da roda traseira e perda do controle da motocicleta.

ATENÇÃO

- Não conduza a motocicleta em descidas com o motor desligado. A transmissão não será corretamente lubrificada e poderá ser danificada.
- Evite que as rotações do motor ultrapassem os 10.000 r.p.m. (faixa vermelha do tacômetro). O motor pode sofrer diversas avarias.

Frenagem

- Para frear normalmente, acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva, enquanto reduz as marchas.
- Para uma desaceleração máxima, feche completamente o acelerador e acione os freios dianteiro e traseiro com mais força. Acione a embreagem antes que a motocicleta pare completamente.

♠ CUIDADO

- A utilização independente do freio dianteiro ou traseiro, reduz a eficiência da frenagem. Uma frenagem extrema pode travar as rodas e dificultar o controle da motocicleta
- Procure sempre que possível reduzir a velocidade e frear antes de entrar em uma curva. Ao se reduzir a velocidade ou frear no meio de uma curva, haverá o perigo de derrapagem, o que dificulta o controle da motocicleta.

▲ CUIDADO

- Ao conduzir a motocicleta em pistas molhadas, sob chuva ou pistas de areia ou terra, reduz-se a segurança para manobrar ou parar. Todos os movimentos da motocicleta deverão ser uniformes e seguros em tais condições. Uma aceleração, frenagem ou manobra rápida pode causar a perda de controle. Para sua segurança, tenha muito cuidado ao frear, acelerar ou manobrar.
- Ao enfrentar um declive acentuado, utilize o freio motor, reduzindo as marchas com a utilização intermitente dos freios dianteiro e traseiro. O acionamento contínuo dos freios pode superaquecê-los e reduzir sua eficiência.
- Conduzir a motocicleta com o pé direito apoiado no pedal do freio traseiro, pode acionar o interruptor do freio, dando uma falsa indicação a outros motoristas. Pode também superaquecer o freio, reduzindo sua eficiência e provocar a redução da vida útil das sapatas do freio.

Estacionamento

- Depois de parar a motocicleta, coloque a transmissão em ponto morto, feche o registro de combustível (posição OFF), gire o guidão totalmente para a esquerda, desligue o interruptor da ignição e remova a chave.
- Use o cavalete lateral para apoiar a motocicleta enquanto estiver estacionada.

ATENÇÃO

- Estacione a motocicleta em local plano e firme para evitar quedas.
- Quando estacionar a motocicleta em locais inclinados, apoie a roda dianteira para evitar quedas da motocicleta.
- O local deve ser bem ventilado e ser abrigado.
- Evite acender fósforos, isqueiros e fumar perto da motocicleta.
- Não estacione próximo ou sobre materiais inflamáveis ou combustível.
- Não cubra a motocicleta com capas ou proteções quando o motor ainda estiver aquecido.
- Não encoste objetos no escapamento ou no motor da motocicleta.
- Não aplique líquidos ou produtos inflamáveis no motor.
- Antes de dar a partida no motor, retire a capa ou proteção da motocicleta.

- O funcionamento do motor deve ser efetuado apenas por pessoa que tenha prática e conhecimento do produto. Evite que crianças permaneçam sobre ou perto da motocicleta, quando estacionadas ou com o motor aquecido.
- Ao estacionar a motocicleta, procure não deixála debaixo de árvores ou locais onde haja precipitação de frutas, folhas e resíduos de pássaros e animais para prevenir danos na pintura e demais componentes do veículo.
- Proteja sua motocicleta sempre que possível da chuva, em regiões metropolitanas ou regiões próximas de indústrias. A chuva tem características peculiares como acidez elevada devido à poluição, cujo efeito em componentes metálicos da motocicleta favorece o surgimento de oxidação.
- Evite colocar objetos como capas de chuva, mochilas, caixas e capacete em cima do tanque de combustível para prevenir riscos e danos na pintura, e principalmente na tampa onde se localiza o respiro do tanque.
- O cavalete lateral foi previsto para suportar apenas o peso da motocicleta; não é recomendável a permanência de pessoas ou cargas sobre a motocicleta enquanto estiver estacionada no cavalete lateral.
- 3. Trave a coluna de direção para prevenir furtos (pág. 31).

Como Prevenir Furtos

- Sempre trave a coluna de direção e nunca esqueça a chave no interruptor de ignição. Isto pode parece simples e óbvio, mas muitas se descuidam.
- Certifique-se de que a documentação da motocicleta está em ordem e atualizada.
- 3. Estacione sua motocicleta em locais fechados sempre que possível.
- Á Moto Honda da Amazônia Ltda. não autoriza a utilização de dispositivos anti-furto. Se optar por alarmes/bloqueadores eletrônicos, certifique-se de suas características técnicas:
 - Quanto à instalação dos mesmos, verifique se os equipamentos não alteram o circuito original da motocicleta com o corte, descascamento, solda na fiação principal ou em outros ramos do circuito elétrico.
 - Verifique com o instalador/fornecedor qual o princípio do sistema de bloqueio da ignição. Usualmente o CDI é curtocircuitado e tal recurso danifica o componente irremediavelmente.
- 5. Preencha ao lado seu nome, endereço, número de telefone, data da compra e mantenha o Manual do Proprietário em sua motocicleta. Muitas vezes, as motocicletas são identificadas por meio do Manual do Proprietário que ainda permanece com a motocicleta.

DADOS DO 1º PROPRIETÁRIO		
Nome:		
Endereço:		
CEP:	Cidade:	
Estado:	Tel.:	
Data da compra://_	_	

DADOS DO 2º PROPRIETÁRIO		
Nome:		
Endereço:		
CEP:	Cidade:	
Estado:	Tel.:	
Data da compra:/	J	

DADOS DO 3º PROPRIETÁRIO		
Nome:		
Endereço:		
CEP:	Cidade:	
Estado:	Tel.:	
Data da compra://_		

Tabela de Manutenção

- Quando necessitar de um serviço de manutenção, lembre-se de que sua concessionária autorizada HONDA é quem mais conhece sobre sua motocicleta, estando totalmente preparada para oferecer a todos os serviços de manutenção e reparos. Procure sua concessionária Honda sempre que necessitar de serviços de manutenção.
- Este programa de manutenção é baseado em motocicletas submetidas a condições normais de uso. Motocicletas utilizadas em condições rigorosas ou incomuns necessitarão de serviços de manutenção com maior freqüência do que especificados na Tabela de Manutenção.
- Sua concessionária Honda poderá determinar os intervalos corretos para serviços de manutenção de acordo com suas condições particulares de uso.

Item	Operações	Período				Pof
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	a cadakm	Ref. pág.
Condutos de combustível	Verificar				3.000	_
Filtro de combustível	Limpar				3.000	_
Acelerador	Verificar e ajustar				3.000	51
Afogador	Verificar e ajustar				3.000	_
Filtro de ar	Limpar (obs. 1)				3.000	46
	Trocar				18.000	_
Respiro do motor	Limpar (obs. 2)				3.000	_
Vela de ignição	Limpar e ajustar				3.000	50
	Trocar				12.000	50
Folga das válvulas	Verificar e ajustar				3.000	_
Óleo do motor	Trocar				3.000	47
Filtro de óleo do motor	Trocar				6.000	_
Carburador	Regular a marcha lenta				3.000	51
	Limpar				6.000	_

Item	Operações	Período				Ref.
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	a cadakm	pág.
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar				1.000	52
Sistema de iluminação/sinalização	Verificar				3.000	
Sistema de freio	Verificar o nível e completar				3.000	19
	Trocar (nota 3)				18.000	
Desgaste da pastilha do freio	Verificar				3.000	62
Sapatas/Tambor do freio traseiro	Limpar				3.000	
Sistema de freio	Verificar o funcionamento				3.000	19/20
Interruptor da luz do freio	Verificar o funcionamento				3.000	68
Direção do foco do farol	Ajustar				3.000	72
Sistema de embreagem	Verificar o funcionamento				3.000	21
Cavalete lateral	Verificar				3.000	57
Suspensão dianteira e traseira	Verificar				6.000	56
Porcas, parafusos e elem.fixação	Verificar e reapertar				3.000	
Aros e rodas	Verificar				3.000	
Pneus	Calibrar				1.000	26
Rolamentos da coluna direção	Verificar, ajustar e lubrificar				6.000	
Instrumentos/Interruptores	Verificar o funcionamento				3.000	

- Obs.: 1. Efetue o serviço com maior freqüência quando utilizar a motocicleta em regiões úmidas ou com muita poeira.
 - 2. Efetue o serviço com mais freqüência quando utilizar a motocicleta na chuva ou com aceleração máxima.
 - 3. Substitua a cada 2 anos ou a cada intervalo de quilometragem indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.


Por razões de segurança, recomendamos que todos os serviços apresentados nesta tabela sejam realizados por um concessionário Honda.

Jogo de Ferramentas

O jogo de ferramentas (1) encontra-se na caixa de ferramentas, sob o assento. Com as ferramentas que compõem o jogo é possível efetuar pequenos reparos, ajustes simples e substituição de algumas peças.

Estas são as ferramentas que compõem o jogo:

- · Estojo de ferramentas
- · Chave de vela
- · Chave sextavada, 24 mm
- Chave fixa, 10 x 12 mm
- Chave fixa, 14 x 17 mm
- Chave Phillips nº 2
- Chave de fenda nº 2
- Extensão



(1) Jogo de ferramentas

Cuidados na Manutenção


⚠ CUIDADO

- Se sua motocicleta sofrer uma queda ou se envolver em uma colisão, verifique se as alavancas do freio e da embreagem, os cabos, as mangueiras dos freios, cáliper, os acessórios e outras peças vitais estão danificados. Não conduza a motocicleta se os danos não permitirem uma condução segura. Procure uma concessionária Honda para inspecionar os componentes principais, incluindo o chassi, suspensão e as peças da direção quanto a desalinhamento e danos que são difíceis de detectar.
- Desligue o motor e apóie a motocicleta em uma superfície plana e firme antes de efetuar qualquer servico de manutenção.
- Utilize somente peças originais Honda para efetuar serviços de manutenção e reparos.
 Peças que não tenham uma qualidade equivalente podem comprometer a sequrança.

Identificação da Motocicleta

A identificação oficial de sua motocicleta é feita por meio dos números de série do chassi e do motor. Esses números de série devem ser usados também como referência para a solicitação de peças de reposição. Anote os números nos espaços abaixo para sua referência.


Nº do Chassi:



Número de série do chassi

O número de série do chassi (1) está gravado no lado direito da coluna de direcão.

No do Motor.



(2) Número de série do motor

O número de série do motor (2) está gravado no lado esquerdo da carcaca do motor.

Placa de Identificação do Ano de Fabricação

Esta placa identifica o ano de fabricação de sua motocicleta e está colada no lado direito do chassi perto da coluna de direção sob o tanque de combustível.

Tenha cuidado para não danificar a placa de identificação do ano de fabricação (3). Nunca tente removê-la. Esta placa é autodestrutiva.


(Conforme resolução CONTRAN Nº 024/98).

Filtro de Ar

(Observe "Cuidados na Manutenção" página 44).

O filtro de ar deve ser limpo a cada intervalo especificado na tabela de manutenção (pág. 42). No caso de utilização da motocicleta em locais com muita poeira ou umidade incomum, será necessário limpar o filtro com maior freqüência.

- 1. Remova o assento (pág. 32).
- 2. Remova a tampa lateral esquerda.
- 3. Remova os dois parafusos (1) e a tampa da carcaça do filtro de ar (2).
- Remova o elemento do filtro de ar (3) e limpe-o utilizando ar comprimido de dentro para fora ou substitua-o, se necessário.
- 5. Reinstale o elemento do filtro de ar. Use o filtro de ar original Honda especificado ou equivalente para esta motocicleta. O uso de outros filtros que não tenham a mesma qualidade pode causar desgaste prematuro do motor ou problemas de desempenho.
- 6. Instale as peças removidas na ordem inversa da remoção.



- (1) Parafusos
- (2) Tampa da carcaça do filtro de ar
- (3) Elemento do filtro de ar


Respiro do Motor

(Observe "Cuidados na Manutenção" página 44)

- Remova o bujão de respiro do motor (1) e drene os depósitos em um recipiente adequado.
- 2. Reinstale o bujão na extremidade do tubo de drenagem.

NOTA

Este serviço deve ser efetuado com maior freqüência quando a motocicleta for conduzida sob condições de chuva, aceleração máxima ou após lavar a motocicleta. Efetue este serviço se o nível do depósito estiver visível na região transparente do tubo de drenagem.



(1) Bujão de respiro

Óleo do Motor

(Observe "Cuidados na Manutenção" página 44).

Especificações

Use apenas óleo para motor 4 tempos Multiviscoso SAE 20 W-50, com alto teor detergente, de boa qualidade e que atenda a classificação API-SF.

O único óleo 4 tempos, aprovado e recomendado pela Honda é o:

MOBIL SUPERMOTO 4T MULTIVISCOSO SAE 20 W-50 API-SF

O uso de aditivos é desnecessário e apenas aumentará os custos operacionais.

ATENÇÃO

- O óleo do motor é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor.
- Óleos não-detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para competição não são recomendados.
- A utilização pelo proprietário/usuário de outros óleos 4T e, portanto, fora das especificações técnicas do fabricante, poderá danificar o motor de sua motocicleta, em virtude de carbonização. Nesse caso, a garantia do produto não será concedida.
- Se em sua cidade for difícil a aquisição do óleo MOBIL SUPERMOTO 4T - API SF - SAE 20 W-50, contacte sua concessionária autorizada Honda, que sempre terá o óleo aprovado para servi-lo. A correta lubrificação do motor da motocicleta depende da qualidade do óleo utilizado.

Óleo do Motor e Filtro de Óleo

(Observe "Cuidados na Manutenção" página 44)

A qualidade do óleo do motor é um dos fatores que mais afetam a vida útil do motor. Troque o óleo do motor a cada intervalo especificado na tabela de manutenção (pág. 42).

NOTA

Troque o óleo enquanto o motor estiver quente (temperatura normal de funcionamento), com a motocicleta apoiada no cavalete lateral para assegurar uma drenagem rápida e completa do óleo.

 Para drenar o óleo, remova a tampa/vareta medidora, o bujão de drenagem (1) e a arruela de vedação (2).

⚠ CUIDADO

O óleo e o motor estarão quentes. Tenha cuidado para não sofrer queimaduras.

 Após a drenagem do óleo do motor, apoie a motocicleta na posição vertical durante 10 – 15 segundos para assegurar uma drenagem completa.


- (2)
- (1) Bujão da drenagem
- (2) Arruela de vedação

- 3. Remova os parafusos do filtro de óleo (3), a tampa do filtro de óleo (4) e o filtro de óleo (5).
- 4. Certifique-de de que o anel de vedação do filtro de óleo (6) está em boas condições e aplique uma leve camada de óleo do motor. Instale o novo filtro de óleo. Use somente o filtro de óleo original Honda. O uso do filtro incorreto ou com qualidade inferior pode causar danos ao motor.
- Instale o filtro de óleo com o vedador de borracha (7) voltado para o lado externo do motor. A marca de referência "OUT-SIDE" (8) próximo ao vedador deve ficar visivel na carcaça do filtro.

⚠ CUIDADO

A instalação incorreta do filtro de óleo pode causar sérios danos ao motor.

- Reinstale a tampa do filtro de óleo, certificando-se de que os parafusos estão corretamente apertados. Torque: 12 N.m (1,2 kg.m)
 - Verifique se a arruela de vedação do bujão de drenagem está em boas condições. Substitua a arruela de vedação se for necessário. Reinstale o bujão de drenagem e aperte-o de acordo com o torque especificado. Torque: 29 N.m (2.9 kg.m)
- Abasteça o motor com óleo recomendado na quantidade especificada. Capacidade: 1,5 litros
- 9. Instale a tampa/vareta medidora do nível de óleo.
- 10. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta de 2 a 3 minutos.
- 11. Alguns minutos após desligar o motor, verifique se o nível de óleo está na marca superior da tampa/vareta medidora do nível de óleo com a motocicleta na posição vertical em local plano. Certifique-se de que não há vazamentos de óleo.



- (3) Parafusos do filtro de óleo
- (4) Tampa do filtro de óleo
- (5) Filtro de óleo(6) Anel de vedação
- (7) Vedador de
- (8) Marca OUT-SIDE

NOTA

- Troque o óleo do motor e o filtro de óleo com mais freqüência do que o recomendado na tabela de manutenção caso a motocicleta seja utilizada em regiões com muita poeira.
- Não jogue o óleo usado no ralo do esgoto ou na terra.
 Nós sugerimos colocá-lo em um recipiente fechado e levá-lo para o centro de reciclagem mais próximo.

▲ CUIDADO

O óleo usado do motor pode causar câncer na pele se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados. Entretanto esse perigo só existe se o óleo for manuseado diariamente. Mesmo assim, aconselhamos lavar as mãos completamente com sabão e água o mais rápido possível após manusear óleo usado.


Vela de Ignição

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44)

Vela de ignição recomendada: (NGK) CR8EH-9

- 1. Desacople o cabo da vela de ignição (1).
- Limpe a região ao redor da base da vela de ignição. Remova a vela de ignição com uma chave de vela (2) disponível no jogo de ferramentas.
- Inspecione os eletrodos e a porcelana central, quanto a depósitos, erosão ou carbonização. Troque as velas se a erosão ou os depósitos forem excessivos. Para limpar a vela carbonizada utilize uma escova de aço ou mesmo um arame.
- (2)
- (1) Cabo da vela de ignição
- (2) Chave de vela

 Meça a folga dos eletrodos (3) com um cálibre de lâminas tipo arame. Se necessário, ajuste a folga dobrando o eletrodo lateral (4).
 Folga correta: 0,8 – 0,9 mm



- (3) Cabo da vela de ignição
- (4) Eletrodo lateral

- Certifique-se de que a arruela de vedação está em bom estado.
 - Instale a vela manualmente até que a arruela de vedação encoste no cilindro.
- Dê o aperto final (1/2 volta para velas novas e 1/8 1/4 de volta para velas usadas) utilizando a chave de vela. Não aperte a vela excessivamente.
- 7. Reinstale o cabo da vela de ignição.

ATENÇÃO


- As velas de ignição devem ser apertadas corretamente. Velas folgadas podem provocar o superaquecimento do motor, danificando-o.
- Nunca use velas diferentes das especificadas.
 Danos graves no motor podem ocorrer.

Funcionamento do Acelerador

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44).

- Verifique se a manopla do acelerador funciona suavemente da posição totalmente aberta até a totalmente fechada em todas as posições do guidão.
- Meça a folga da manopla do acelerador na flange da manopla. A folga normal deve ser de aproximadamente 2-6 mm de rotação da manopla.

Para ajustar a folga, solte a contraporca (1) e gire o ajustador (2) no sentido desejado a fim de aumentar ou diminuir a folga. Reaperte a contraporca e verifique a folga da manopla novamente.



(1) Contraporca (2) Ajustador


Marcha Lenta

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44) NOTA

Para uma regulagem precisa da rotação da marcha lenta é necessário aquecer motor. Alguns minutos de funcionamento são suficientes para aquecê-lo.

ATENÇÃO

- Não tente compensar os defeitos de outros sistemas com a regulagem da marcha lenta.
- A regulagem do carburador afeta diretamente o desempenho da motocicleta. Procure sua concessionária HONDA para efetuar as regulagens do carburador que incluem limpeza, inpeção e ajuste.
- Ligue e aqueça o motor até obter a temperatura normal de funcionamento. Coloque a transmissão em ponto morto e apoie a motocicleta no cavalete lateral.
- Gire o parafuso de aceleração (1) no sentido desejado para obter a rotação da marcha lenta especificada. Rotação da marcha lenta: 1.400 ± 100 (rpm)



- (1) Parafuso de aceleração
- (A) Aumenta a rotação (B) Diminui a rotação


Corrente de Transmissão

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44)

A durabilidade da corrente de transmissão depende da lubrificação e ajustes corretos. Um serviço inadequado de manutenção pode provocar desgastes prematuros ou danos na corrente de transmissão, coroa e pinhão. A corrente de transmissão deve ser verificada diariamente e a manutenção efetuada de acordo com a Inspeção Antes do Uso (pág. 34). Em condições severas de uso, ou quando a motocicleta é usada em regiões com muita poeira, será necessário efetuar os serviços de manutenção e ajustes com maior freqüência.

Inspeção

- Apoie a motocicleta no cavalete lateral com a transmissão em ponto morto e o motor desligado.
- Verifique a folga da corrente (1) na parte central inferior, movendo-a com a mão. A corrente deve ter uma folga de aproximadamente 15 – 25 mm.
- 3. Gire a roda traseira e verifique se a folga permanece constante em todos os pontos da corrente. Se a corrente estiver com folga em uma região e tensa em outra, alguns elos estão engripados ou presos. Normalmente a lubrificação da corrente elimina esse problema.



(1) Corrente de transmissão 4. Gire a roda traseira lentamente e inspecione a corrente de transmissão, a coroa e o pinhão

Corrente de Transmissão

- · Roletes danificados
- · Pinos frouxos
- Elos secos ou oxidadosElos presos ou danificados
- Desgaste excessivo
- Aiuste incorreto
- Retentores danificados

Coroa e Pinhão

- · Dentes excessivamente gastos
- · Dentes danificados ou quebrados

Se a corrente de transmissão, a coroa e o pinhão estiverem excessivamente gastos ou danificados, deverão ser substituídos. Caso a corrente esteja seca ou enferrujada, deverá ser lubrificada.

Lubrifique a corrente caso esteja com elos presos ou engripados. Se a lubrificação não solucionar o problema, a corrente deverá ser substituída.

ATENÇÃO

Substitua sempre a corrente de transmissão, coroa e pinhão em conjunto. Caso contrário, a peça nova se desgastará rapidamente.




Ajuste

A corrente de transmissão deve ser verificada e ajustada, se necessário, a cada 1.000 km. A corrente de transmissão exigirá ajustes mais freqüentes caso a motocicleta seja conduzida em alta velocidade por longos períodos de tempo, ou ainda, caso seja submetida freqüentemente a rápidas acelerações. Para ajustar a folga da corrente de transmissão, proceda do sequinte modo:

- Apoie a motocicleta no cavalete lateral com a transmissão em ponto morto e o motor desligado.
- 2. Solte a porca do eixo traseiro (1).
- 3. Solte as contraporcas (2) das porcas de ajuste (3).
- 4. Gire as porcas de ajuste (3) um número igual de voltas até obter a folga especificada na corrente de transmissão. Gire as porcas de ajuste no sentido horário para diminuir a folga da corrente ou no sentido anti-horário para aumentar a folga da corrente.

A corrente deve apresentar uma folga de 15 – 25 mm na região central inferior. Gire a roda e verifique se a folga permanece constante em outros pontos da corrente.



- (1) Porca do eixo traseiro
- (2) Contraporca (3) Porca de ajuste
- (4) Marca de
- referência (5) Escala de ajuste

- 5. Verifique se o eixo traseiro está alinhado corretamente. As mesmas marcas de referência dos ajustadores (4) devem estar alinhadas com a escala de ajuste (5). Se o eixo traseiro estiver desalinhado, gire as porcas de ajuste direita ou esquerda até obter o alinhamento correto e verifique novamente a folga da corrente.
- Aperte a porca do eixo traseiro. TORQUE: 88 N.m (8,8 kg.m)
- Aperte lentamente as porcas de ajuste e, em seguida, aperte as contraporcas fixando as porcas de ajuste utilizando uma chave fixa.
- Verifique novamente a folga da corretne de transmissão. A folga do pedal do freio é afetada após o ajuste da corrente de transmissão. Verifique a folga do pedal do freio e ajuste, se necessário (pág. 20).

▲ CUIDADO

Caso não seja usado um torquímetro na instalação, consulte uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem.

ATENÇÃO

Se a corrente estiver com folga excessiva (50 mm) ou mais) poderá danificar a parte inferior do chassi ou ainda soltar-se da coroa/pinhão de transmissão.

Verificação do desgaste da corrente

Após ajustar a folga da corrente, verifique a etiqueta indicadora de desgaste colada na extremidade esquerda do garfo traseiro. Se a faixa vermelha (6) da etiqueta estiver alinhada ou ultrapassar a marca de referência (7) gravada no ajustador, isto indicará que a corrente está excessivamente gasta, devendo ser substituída em conjunto com a coroa e o pinhão. Folga especificada: 15 – 25 mm
Corrente para Reposição: D.I.D 520 VD

NOTA

Não aplique o lubrificante em excesso. Além de favorecer o acúmulo de poeira, areia e terra na corrente aumentando seu desgaste, o lubrificante em excesso será espirrado devido ao movimento da corrente, sujando a motocicleta.

ATENCÃO

Limpe e lubrifique a corrente sempre que possível após conduzir a motocicleta sob chuva ou em terrenos com lama, poeira excessiva ou areia.




(6) Faixa vermelha (7) Marca de referência

Limpeza e Lubrificação da Corrente

A corrente de transmissão deve ser lubrificada a cada 1.000 km ou antes, caso esteja seca. Os retentores da corrente podem ser danificados caso sejam utilizados limpadores de vapor, lavadores com água quente sob alta pressão ou solventes muito fortes na limpeza da corrente. Limpe a corrente apenas com querosene. Enxugue completamente e lubrifique somente com óleo para transmissão S.A.E. 80 ou 90. Lubrificantes para corrente do tipo aeorosol (spray) contêm solventes que pode danificar os retentores da corrente e portanto não devem ser usados.

ATENÇÃO

A corrente de transmissão utilizada nesta motocicleta esta equipada com retentores entre os roletes e as placas laterais. Esses retentores mantêm a graxa no interior da corrente, aumentando sua durabilidade. Entretanto, algumas precauções especiais devem ser adotadas para o ajuste, limpeza, lubrificação ou substituição da corrente.



Suspensões Dianteira e Traseira

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44)

- Verifique o funcionamento dos amortecedores dianteiros, acionando o freio dianteiro e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes.
 A ação dos amortecedores deve ser progressiva e suave.
 Verifique se há vazamentos de óleo. Observe se todos os pontos de fixacão da suspensão dianteira, guidão e painel
- de instrumentos estão apertados corretamente.

 2. Verifique a suspensão traseira e o embuchamento do garfo traseiro periodicamente, com a motocicleta apoiada no cavalete lateral. Force a roda lateralmente

para verificar se existem folgas nos rolamentos e buchas

do garfo traseiro ou se o eixo de articulação está solto. Verifique se o amortecedor traseiro apresenta vazamentos de óleo. Pressione a suspensão traseira para bajxo e verifique se as articulações do sistema

estão com folga excessiva ou desgaste.

Verifique todos os pontos de fixação dos componentes da suspensão. Certifique-se de que estão em perfeito estado e apertados corretamente.

⚠ CUIDADO

Os componentes da suspensão estão diretamente ligados à segurança da motocicleta. Se algum componente da suspensão dianteira ou traseira apresentar desgaste, folga excessiva ou estiver danificado, dirija-se a uma concessionária HONDA.

Cavalete Lateral

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44)

Efetue os seguintes serviços de manutenção de acordo com o período estabelecido na tabela de manutenção.


Verificação do Funcionamento

Verifique a mola (1) quanto a danos ou perda de tensão e se o conjunto do cavalete lateral move-se livremente. Verifique o sistema de corte de ignicão do cavalete lateral.

- Sente-se sobre a motocicleta e coloque o cavalete lateral na posição recolhida e a transmissão em ponto morto.
- 2. Ligue o motor e acione a embreagem. Coloque a transmissão em marcha.
- Mova o cavalete lateral para a posição totalmente estendida.

O motor deve desligar-se assim que você estender o cavalete lateral.

Se o sistema de cavalete lateral não funcionar conforme a descrição ao lado, procure sua concessionária autorizada Honda.



(1) Mola do cavalete lateral

Remoção das Rodas


(Observe "Cuidados na manutenção" na página 44)

NOTA

Esta motocicleta está equipada somente com cavalete lateral. Portanto, se houver necessidade de remoção das rodas dianteira ou traseira, será necessário levantar a parte central da motocicleta através de um macaco ou outro suporte adequado. Caso não estejam disponíveis, dirija-se a uma concessionária Honda.


Remoção da Roda Dianteira

- Levante a roda dianteira do solo, colocando um suporte sob o motor.
- 2. Solte o cabo do velocímetro (1), removendo seu parafuso de fixação (2).



(1) Cabo do velocímetro (2) Parafuso de fixação

- 3. Solte os parafusos de fixação (3) direito e esquerdo do eixo da roda e remova o parafuso do eixo (4).
- 4 Remova a roda dianteira



- (3) Parafuso de fixação
- (4) Parafuso do eixo

NOTA

Não acione a alavanca do freio enquanto a roda estiver removida. Os pistões do cáliper serão forçados para fora dos cilindros, provocando vazamentos do fluido do freio. Se isto ocorrer, será necessário efetuar um servico de manutencão no sistema de freio.

Instalação da Roda Dianteira

Quando instalar a roda, encaixe o disco do freio entre as pastilhas com cuidado para não danificar as pastilhas. Insira o eixo através do amortecedor esquerdo.

Certifique-se de que o ressalto (5) do amortecedor esteja em contato com a saliência da caixa de engrenagens do velocímetro. Aperte o eixo dianteiro e seus parafusos de fixação no torque especificado.

Eixo dianteiro: 59 N.m (5,9 kg.m)

Parafuso de fixação do eixo dianteiro:

22 N.m (2,2 kg.m)

Após a instalação da roda, acione o freio dianteiro várias vezes e verifique se a roda qira livremente ao soltá-lo.

↑ CUIDADO


Caso não seja usado um torquímetro na instalação da roda, consulte uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem da roda. A montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.



(5) Ressaltos


Remoção da Roda Traseira

- 1. Levante a roda traseira do solo colocando um suporte sob o motor.
- Remova a porca de ajuste do freio traseiro (1) e desconecte a vareta do freio (2) do braço do freio (3), pressionando o pedal do freio.



- (1) Porca de ajuste (2) Vareta do freio
- (3) Braço do freio (4) Contraporca
- (5) Porca de ajuste (6) Eixo traseiro
- (7) Porca do eixo

- 3. Solte as contraporcas (4) e as porcas de ajuste (5).
- 4. Remova a porca do eixo (6) enquanto fixa a outra extremidade do eixo com uma chave.
- 5. Remova o eixo (7).
- 6. Remova a corrente de transmissão da coroa, empurrando a roda para frente.
- 7. Remova a roda traseira.




Instalação da Roda Traseira

- Para instalar a roda traseira, siga a ordem inversa da remoção.
- Certifique-se de que o ressalto (8) do flange do freio está corretamente assentado sobre a ranhura (9) do braço oscilante (10).
- Aperte as seguintes porcas e parafusos de acordo com o torque especificado.

Porca do eixo: 88 N.m (8,8 kg.m)

- Ajuste o freio traseiro (pág. 20) e a folga da corrente de transmissão (pág. 54).
- Após a instalação da roda, acione o freio traseiro várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

Caso não seja usado um torquímetro na instalação da roda, dirija-se a uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem da roda. A montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.



(8) Ressalto (9) Ranhura (10) Braço oscilante

61

Desgaste das Pastilhas do Freio

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44).

O desgaste das pastilhas do freio dependerá da severidade de uso, modo de pilotagem e das condições da pista. As pastilhas sofrerão um desgaste mais rápido em pistas de terra, com muita poeira ou pistas molhadas.

Inspecione as pastilhas de acordo com os intervalos especificados de manutenção (pág. 42).


Freio Dianteiro

Verifique a ranhura (1) em cada pastilha.

Se uma das pastilhas estiver gasta até a ranhura , substitua as pastilhas em conjunto.

Dirija-se a uma concessionária Honda para efetuar o servico.

FREIO DIANTEIRO



(1) Ranhura indicadora de desgaste


Desgaste das Sapatas do Freio

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44)

Indicador de Desgaste do Freio Traseiro

O freio traseiro desta motocicleta é equipado com um indicador de desgaste. Quando o freio é acionado, a seta (1) estampada no indicador de desgaste colocado junto ao braço do freio (2) move-se em direção à marca de referência (3) do flange do freio (4). Se a seta alinhar com a marca de referência quando o freio estiver totalmente acionado, as sapatas do freio deverão ser substituídas.

FREIO TRASFIRO



- (1) Seta
- (2) Braço do freio
- (3) Marca de
- referência (4) Flange do freio

Limpeza de Lonas e Tambor do Freio

As lonas e o tambor do freios traseiro deve ser limpo a cada 3.000 km de uso. Por questão de segurança, esse serviço deve ser executado por uma concessionária Honda.

▲ CUIDADO

- Se não efetuar a limpeza de lonas e do tambor no período correto, o freio traseiro pode perder sua eficiência.
- Sempre que houver necessidade de efetuar ajustes ou reparos no sistema de freios, procure sua concessionária HONDA, que dispõe de peças originais, fundamentais para a segurança da motocicleta.

Bateria

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44).

A bateria desta motocicleta é do tipo "selada", isenta de manutenção. Não há necessidade de verificar nível do eletrólito ou adicionar água destilada. Se a bateria se apresenta fraca, com perda de carga (dificultando a partida ou causando outros problemas elétricos) dirija-se ao seu Concessionário Honda.


ATENÇÃO

- A remoção das tampas da bateria pode danificálas causando vazamentos, ou danos à bateria.
 Quando a motocicleta for permanecer inativa
- por longo período, remova a bateria da motocicleta e carregue-a totalmente. Em seguida, guarde-a em local fresco e seco. Se a bateria permanecer na motocicleta, desconecte o cabo negativo do terminal da bateria.

- A solução contida na bateria é altamente corrosiva. Em contato com a pele ou com os olhos pode provocar graves queimaduras. Use roupas protetoras e máscara de proteção durante o manuseio.
- A bateria contém ácido sulfúrico. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. Antídoto:
 - Contato com a pele lavar a região atingida com bastante água.
 - Contato com os olhos lave com água pelo menos 15 minutos e procure assistência médica imediatamente.
 - Contato interno tome grande quantidade de água ou leite. Em seguida, deve-se ingerir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Procure assistência médica imediatamente.
- As baterias produzem gases explosivos. Mantenha-as longe de faíscas, chamas e cigarros acesos. Mantenha ventilado o local onde a bateria estiver recebendo carga. Proteja os olhos sempre que manusear baterias.
- MANTENHA-AS FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
- Apesar da bateria ser selada, ela produz gases explosivos. Mantenha-a distante de chamas ou faíscas.

Remoção da Bateria

- 1. Remova a tampa lateral esquerda (pág. 33).
- 2. Remova o parafuso (1) e o suporte da bateria (2).
- 3. Desconecte primeiro o cabo negativo (-) (3) do terminal negativo da bateria e, em seguida, o cabo positivo (+) (4).
- 4. Retire a bateria (5) do seu compartimento.



- (1) Parafuso
- (2) Suporte da bateria (3) Terminal negativo
- (-) (4) Terminal positivo (+) (5) Bateria

Troca de Fusíveis

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44).


A queima freqüente dos fusíveis normalmente indica curtocircuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Dirija-se a uma concessionária HONDA para executar os reparos necessários.

ATENÇÃO

Desligue o interruptor de ignição (posição OFF) antes de verificar ou trocar os fusíveis para evitar curto-circuito acidental.

⚠ CUIDADO

Não use fusíveis com amperagem diferente da especificada nem substitua os fusíveis por outros materiais condutores. Sérios danos podem ser causados ao sistema elétrico, provocando falta de luz, perda de potência do motor e inclusive incêndios.




(1) Fusível Queimado

Caixa de Fusíveis

A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa lateral esquerda. Os fusíveis especificados têm capacidade de 10 A e 15 A.

- 1. Remova o assento (pág. 32).
- 2. Remova a tampa lateral esquerda (pág. 33).
- 3. Abra a tampa da caixa de fusíveis (1).
- Retire o fusível queimado e instale um novo fusível. Os fusíveis de reserva (2) estão localizados na caixa de fusíveis.
- 5. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale a tampa lateral esquerda e o assento.




(1) Tampa da caixa de fusíveis(2) Fusíveis reserva

Fusível Principal

O fusível principal (1), com capacidade de 20 A, está localizado atrás da tampa lateral esquerda.

- 1. Remova o assento (pág. 32).
- 2. Remova a tampa lateral esquerda (pág. 33).
- 3. Solte o conector (2) do interruptor magnético de partida.
- Retire o fusível queimado e instale um novo fusível. O fusível de reserva (3) está localizado sob o suporte do interruptor magnético de partida.
- 5. Ligue o conector e instale o assento e a tampa lateral esquerda.




- (1) Fusível principal (2) Conector
- (3) Fusível de reserva

Ajuste do Interruptor da Luz do Freio

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44)

Verifique periodicamente o funcionamento do interruptor da luz do freio (1) localizado no lado direito da motocicleta, atrás do motor.

O ajuste é feito através da porca de ajuste (2). Gire a porca na direção (A) para adiantar o ponto em que a luz do freio acende e na direção (B) para retardá-lo.



- (1) Interruptor da luz do freio
- (2) Porca de ajuste

Substituição das Lâmpadas

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 44)

▲ CUIDADO

A lâmpada se torna muito quente e permanece quente por algum tempo após desligar o farol. Deixe-a resfriar antes de efetuar o servico.

ATENÇÃO


- · Use Iuvas Iimpas para substituir a lâmpada.
- Não toque o bulbo da lâmpada com os dedos.
 As impressões digitais na lâmpada criam pontos quentes e podem causar queima prematura.
- Se tocar na lâmpada com suas mãos, limpe-a com um pano umedecido com álcool para evitar sua queima prematura.

NOTA

- Certifique-se de que o interruptor de ignição está desligado antes de substituir a lâmpada.
- Não use lâmpadas diferentes das especificadas.
- Após a instalação, verifique se a luz funciona corretamente.

Lâmpada do Farol


- 1. Remova os dois parafusos (1) da carcaça do farol.
- 2. Puxe lentamente a extremidade inferior e remova o farol (2).
- 3. Desacople o conector (3).
- 4. Retire a capa de borracha (4).
- 5. Solte a lâmpada do farol (5) enquanto pressiona a presilha para baixo (6).
- 6. Instale uma lâmpada nova na ordem inversa da remoção.



- (1) Parafusos (2) Farol
- (3) Conector

NOTA


- Use somente a lâmpada especificada.
- Após instalar uma lâmpada nova, verifique se ela funciona corretamente.
- Instale a capa de borracha com a marca "TOP" voltada para cima.




- (4) Assento de borracha
- (5) Lâmpada do farol (6) Presilha

Lâmpada da Lanterna Traseira/Luz do Freio

1. Remova a lente da lanterna (1) retirando os dois parafusos (2).




- (1) Lente da lanterna (2) Parafusos
- 2. Gire a lâmpada (3) no sentido anti-horário e puxe-a para fora.
- 3. Instale uma lâmpada nova na ordem inversa da remoção.




(3) Lâmpada

Lâmpadas das Sinaleiras

1. Remova a lente da sinaleira (1) retirando o parafuso (2).



- (1) Lente da sinaleira (2) Parafuso
- 2. Pressione levemente o soquete (3) para baixo e gire-o 90° no sentido anti-horário.
- 3. Remova a lâmpada (4) sem girar.
- 4. Instale uma lâmpada nova na ordem inversa da remoção.



(3) Soquete (4) Lâmpada

Ajuste do Espelho Retrovisor

O espelho retrovisor permite o ajuste do ângulo de visão. Coloque a motocicleta em local plano e sente na motocicleta.

Para ajustar o ângulo de visão, vire o espelho retrovisor até obter a melhor posição de visão de acordo com sua altura, peso e posição de pilotagem. Verifique mais detalhes no Manual do Condutor/Pilotagem com Segurança (ver no final do Manual).


↑ CUIDADO

Nunca force o espelho retrovisor de encontro à haste suporte durante a regulagem. Se houver necessidade, solte a porca de fixação e movimente a haste suporte para o lado oposto para possibilitar a regulagem do espelho retrovisor.

Ajuste Vertical do Farol

O ajuste vertical pode ser obtido movendo-se a carcaça do farol (1) para cima ou para baixo, conforme necessário. Para movimentar a carcaça do farol (1), solte os parafusos (2).

Aperte os parafusos (2) após o ajuste. Obedeca as leis e regulamentações de trânsito locais.



- (1) Carcaça do farol (2) Parafusos
- (A) Para cima (B) Para baixo

Regulagem do Farol

O farol é de grande importância para sua segurança. Mal regulado, reduz a visibilidade e ofusca os veículos que trafegam em sentido contrário.

Com uma inclinação acentuada, para baixo, o farol apesar de iluminar intensamente, reduz o campo de visibilidade e o traz para muito perto da moto, deixando às escuras o que está mais à frente. Com uma inclinação nula, totalmente reto, o farol iluminará fracamente, apenas a partir de uma grande distância da moto, deixando às escuras o espaço próximo da moto.

Sempre que necessário pilotar à noite, você logo perceberá quando é preciso regular o farol. Mas não deixe de testar sua regulagem antes de enfrentar a noite.



Procedimentos para a Regulagem do Farol

- Coloque a motocicleta na posição vertical (sem cavalete) distante de 10 m a partir do centro da roda dianteira e perpendicular a uma parede plana e de preferência não refletiva.
- 2. Calibre os pneus conforme as especificações.
- Solte os fixadores do farol e incline o farol para cima ou para baixo até a projeção do farol ficar dentro das especificações.
- 4. Reaperte os fixadores do farol.

Obs.: O peso do passageiro mais carga podem afetar consideravelmente a regulagem do farol. Varie a regulagem considerando o peso do passageiro mais carga.



Obs.: O facho do farol deve alcançar 100 m no máximo.



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpe sua motocicleta regularmente para mantê-la com boa aparência e proteger a pintura, componentes plásticos, borrachas e cromados além de aumentar a durabilidade. Quando utilizada em regiões litorâneas, dedique cuidados adicionais em relação à conservação habitual, ao contato intensivo com a maresia, a permanência ou estacionamento prolongado em ambientes de alto teor de umidade e salinidade e à falta de manutenção. Procedimentos inadequados para a imediata remoção pós uso dos elementos agressivos ao meio ambiente contribuem para o surgimento do processo de oxidação e sulfatação.

- Em caso de chuva ou contato com água pluvial das vias de cidades ou localidades litorâneas, travessia de riachos, alagadiços e enchentes, habitue-se a lavar a motocicleta e secá-la e aplicar imediatamente produtos de boa qualidade que oferecam proteção.
- Elimine o acúmulo de poeira, terra, barro, areia e pedriscos, a incrustação em componentes de atrito como pastilhas de freio e disco, que prejudicam a durabilidade e a eficiência.
- O atrito de pedriscos e a areia da pista podem afetar a pintura das peças pintadas.
- Para a imobilização prolongada da motocicleta, sugerimos verificar as instruções da página 77 deste manual do proprietário – CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS

Equipamentos para Lavagem

Ao utilizar equipamento de alta pressão de água para lavar a motocicleta, observe os cuidados para a correta aplicação do equipamento. O jato direto e a alta temperatura podem danificar componentes da motocicleta. A alta pressão provoca o desprendimento de faixas e adesivos, graxa dos rolamentos da coluna de direção e da articulação da suspensão traseira e também a pintura. Evite aplicar detergentes alcalinos/ácidos, os quais são altamente prejudiciais às peças zincadas e de alumínio. Não aplique o jato de água diretamente na colmeia do radiador (guando equipada). Constituídos de lâminas e tubos de alumínio são suscetíveis de avarias mecânicas quando submetidas a fortes jatos de água, e principalmente como a água é associada a detergentes de alto teor alcalinos/ácidos provocam a sulfatação do alumínio. Não aplique o jato de água diretamente na colmeia do radiador (guando equipada). Constituído de lâminas e tubos de alumínio são suscetíveis a avarias mecânicas quando submetidas a fortes jatos de água, e principalmente como a água é associada a detergentes de alto teor alcalino/ácido provocam a sulfatação do alumínio.

Como Lavar a Motocicleta ATENCÃO

Nunca lave a motocicleta exposta ao sol e com o motor quente.

- Pulverize querosene no motor, carburador, escapamento, rodas, cavalete lateral. Utilize um pincel para remover os resíduos de óleo e graxa. Incrustações de piche são removidas com querosene puro.
- 2. Em seguida, enxágüe com bastante água.
- Lave o tanque, assento, tampas laterais e pára-lamas com água e xampu neutro. Use um pano ou esponja macia. Enxágüe e enxugue a motocicleta completamente com um pano limpo e macio.

ATENÇÃO

Água (ou ar) sob alta pressão pode danificar algumas peças da motocicleta.

Evite pulverizar água sob alta pressão nos seguintes componentes ou locais:

- Cubos das rodas
- Interruptor de ignição
- Painel de instrumentos
- Rolamento da coluna de direção

- Interruptores do guidão
- Saída do escapamento
- Embaixo do tanque de combustível
- Corrente de transmissão
- Embaixo do assento
- Cilindro mestre do freio
- Trava da coluna de direção
- Carburador
- Farol
- Limpe as peças plásticas usando um pano macio ou esponja umedecida com uma solução de detergente neutro e água. Enxágüe completamente com água e seque com um pano macio. Remova pequenos riscos com cera de polimento para plásticos.
- Não remova a poeira com um pano seco, pois a pintura será riscada.
- Não use detergentes que podem danificar a pintura por serem corrosivos.
- Se necessário, aplique cera protetora nas superfícies pintadas ou cromadas. A cera protetora deve ser aplicada com um algodão especial ou flanela, em movimentos circulares e uniformes.

 Imediatamente após a lavagem, lubrifique a corrente de transmissão e os cabos do acelerador e da embreagem.

ATENÇÃO

A aplicação de massas ou outros produtos para polimento danifica a pintura.

6. Ligue o motor e deixe-o funcionar por alguns minutos.

⚠ CUIDADO

A eficiência dos freios pode ser afetada após a lavagem da motocicleta. Tenha cuidado nas primeiras frenagens.

Limpeza das Rodas de Alumínio

As rodas de liga de alumínio podem sofrer corrosão se permanecerem em contato prolongado com poeira, barro, água salgada, etc. Após conduzir a motocicleta nestas condições, limpe as rodas com uma esponja úmida e detergente neutro. Em seguida, enxágüe e enxugue as rodas com um pano limpo e macio.

ATENÇÃO

- Não use lã de aço ou abrasivos para limpar as rodas, pois estes afetariam o seu acabamento.
- Evite subir com a motocicleta sobre guias ou raspar as rodas em obstáculos, pois as rodas poderão ser danificadas.

<u>CONSERVAÇÃO DE</u> MOTOCICLETAS INATIVAS

Caso seja necessário manter sua motocicleta em inatividade por longo período, recomendamos que sejam observados os seguintes cuidados:

- 1. Troque o óleo do motor e o filtro de óleo.
- 2. Lubrifique a corrente de transmissão (pág. 55).
- Drene o tanque de combustível e o carburador. Pulverize o interior do tanque com um produto anti-corrosivo. Feche a tampa do tanque em seguida.

NOTA

Se a motocicleta será mantida inativa por mais de um mês, a drenagem do carburador é importante para garantir um funcionamento perfeito do motor quando a motocicleta voltar a ser utilizada.

⚠ CUIDADO

A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Não acenda cigarros e não admita a presença de chamas ou faíscas, próximo à motocicleta durante a drenagem do tanque de combustível.

- Para prevenir contra oxidação no interior dos cilindros, siga estes procedimentos:
 - Remova o supressor de ruído e a vela de ignição.
 - Coloque uma pequena quantidade (15 a 20 cm³) de óleo do motor limpo no interior do cilindro. Acione o motor de partida durante alguns segundos para distribuir o óleo e reinstale a vela de ignição e o supressor de ruído.
- Remova a bateria, guarde-a em local que não esteja exposto a temperaturas muito baixas ou a raios diretos do sol. Carregue a bateria uma vez por mês (carga lenta).
- Lave e seque a motocicleta. Aplique uma camada de cera à base de silicone em todas as superfícies pintadas. Proteja as peças cromadas com óleo.
- 7. Lubrifique os cabos de controle.
- Calibre os pneus com as pressões recomendadas.
 Apóie a motocicleta sobre cavaletes de modo que os pneus não toquem o solo.
- Cubra a motocicleta com uma capa apropriada (não utilize plásticos) e guarde-a em local seco e que tenha alterações mínimas de temperatura. Não guarde a motocicleta exposta ao sol.

Ativação da Motocicleta

Quando a motocicleta voltar a ser utilizada, os seguintes cuidados deverão ser observados:

- Lave completamente a motocicleta. Troque o óleo do motor caso a motocicleta tenha ficado inativa por mais de quatro meses.
- 2. Se necessário, recarregue a bateria usando somente carga lenta.
- Limpe o interior do tanque de combustível e abasteça-o com gasolina nova.
- Efetue todas as inspeções descritas na pág. 34 (INSPEÇÃO ANTES DO USO). Faça um teste, conduzindo a motocicleta em baixa velocidade em local seguro e afastado do tráfego.

Nível de ruídos CBX250

Este veículo está em conformidade com a legislação vigente de controle da poluição sonora para veículos automotores (Resolução N° 2 de 11/02/93 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA); O limite máximo de ruído para fiscalização de veículo em circulação:

85 dB (A) a 4.000 r.p.m.

medido a 0,5 m de distância do escapamento, conforme NBR-9714.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

COMITÉ ISO 14001

A Moto Honda da Amazônia Ltda, sempre empenhada em melhorar o futuro de nosso planeta, gostaria de estender esta preocupação aos seus clientes.

Visando a um melhor relacionamento de sua motocicleta com o meio ambiente pedimos que observe os seguintes pontos:

A manutenção preventiva, além de preservar e valorizar seu produto, traz grandes benefícios ao meio ambiente. O óleo do motor deve ser trocado nos intervalos determinados neste manual. O óleo usado deve ser encaminhado para os postos de troca ou para a concessionária Honda mais próxima.

Produtos perigosos não devem ser jogados em esgoto comum.

Pneus usados, quando substituídos por novos, devem ser encaminhados para as concessionárias procederem a reciclagem, em atendimento a Resolução CONAMA nº 258, de 26/08/99. Nunca devem ser queimados, guardados em áreas descobertas ou enterrados.

Fios, cabos elétricos e cabos de aço usados, quando substituídos não devem ser reutilizados representando um perigo em potencial para o motociclista. Estes itens devem ser encaminhados para reciclagem nas concessionárias Honda.

Os fluidos de freio, de embreagem e a solução de bateria devem ser manuseados com bastante cuidado.

Apresentam características ácidas e podem danificar a pintura da motocicleta, além de

representar sério risco de contaminação do solo e da água, quando derramados.

Na troca da bateria, além dos cuidados com a solução ácida que ela contém, deve-se encaminhar a peça substituída às concessionárias Honda para destinação adequada, em atendimento à Resolução CONAMA nº 257, de 30/06/99. Peças plásticas e metálicas substituídas devem também ser entregues às concessionárias Honda para reciclagem, evitando o acúmulo de lixo nas grandes cidades. Modificações como substituição de escapamento e regulagens de carburador diferentes da especificada para o modelo ou qualquer outra que vise alterar o desempenho do motor devem ser evitadas, além de serem infrações previstas no Novo Código Nacional de Trânsito, contribuem para o aumento de poluíção do ar e sonora.

Esperamos que estes conselhos sejam úteis e possam ser utilizados em benefício de todos.

Caso haja alguma dúvida quanto aos nossos produtos, atividades e serviços relacionados com o meio ambiente colocamos à disposição os telefones do Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC: 0800-111117, 0800-552122 e 0800-552221

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	
Dimensões	
Comprimento total	2.031 mm
Largura total	746 mm
Altura total	1.057 mm
Distância entre eixos	1.369 mm
Altura do assento	782 mm
Distância mínima do solo	162 mm
Peso	
Peso seco	135 kg
Capacidades	
Óleo do motor	1,5 litro (para troca de óleo)
	1,5 litros (para troca de óleo e filtro)
	1,8 litros (após desmontagem)
Tanque de combustível	16,5 litros
Reserva do tanque de combustível	2,5 litros (Valor de referência)
Capacidade máxima de carga	156 kg (incluindo piloto, passageiro e carga)

MOTOR

Item	
Diâmetro x curso	73,0 x 59,5 mm
Relação de compressão	9.3:1
Potência máxima	24 CV a 8.000 rpm
Torque máximo	2,48 kgf.m a 6.000 rpm
Cilindrada	249 cm ³
Vela de ignição	CR8EH-9 (NGK)
Folga da vela de ignição	0,8 – 0,9 mm
Rotação de marcha-lenta	1400 ± 100 r.p.m.
Folga válvulas	Admissão 0,12 mm
	Escape 0,15 mm

TRANSMISSÃO

Item				
Redução primária		3,100		
Relação de transmissão	1ª	2,769		
	2 ^a	1,882		
	3ª	1,333		
	4ª	1,083		
	5ª	0,923		
	6 ^a	0,814		
Redução final		2,846		

CHASSI/SUSPENSÃO

Item	em		
Cáster Trail		25,5° 100 mm	
Pneu dianteiro Pneu traseiro	(medida) (medida)	100/80 – 17 52 S 130/70 – 17 62 S	

SISTEMA ELÉTRICO

Item		
Bateria		12 V – 6 Ah
Gerador		0,204 kW/5.000 r.p.m.
Sistema de Iluminação		
Lâmpada do farol (alto/baixo)		12 V – 35/35 W
Lanterna traseira/luz do freio		12 V – 21/5 W
Lâmpadas das sinaleiras	Diant.	12 V – 15 W x 2
	Tras.	12 V – 15 W x 2
Fusível		
Fusível principal		20 A
Caixa de fusível		10 A, 15 A

novo Código de Trânsito Brasileiro Lei nº 9.503, de 23/09/97

O presente manual do condutor de autoria do Prof. Miguel Ramirez Sosa – Presidente da ABETRAN – Associação Brasileira de Educadores de Trânsito, não poderá ser reproduzido por qualquer meio, incluindo fotocópia, gravação ou informação computadorizada, sem a permissão por escrito das entidades ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas e/ou ABRAMOTO – Associação Brasileira das Empresas Industriais e Montadoras de Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores, Bicicletas, Triciclos e Quadriciclos que detém os direitos de edição, publicação e reproducão, salvo o texto comum de duas e quatro rodas.

Depósito legal na Biblioteca Nacional.



<u>Apresentação</u>

O Manual do Condutor é um apanhado de conhecimentos básicos indispensáveis ao bom condutor do veículo. Sem se perder por capítulos, artigos e alíneas, este instrumento garante aos usuários de nossas vias uma leitura agradável, constituindo-se em fonte de consulta fácil e eficiente.

Quatro temas básicos são abordados: as normas de circulação e conduta, as infrações e penalidades previstas no novo código, a direção defensiva, e os cuidados básicos de primeiros socorros.

Em anexo, apresentam-se a sinalização básica de trânsito e um glossário com a definição de termos e conceitos freqüentes no jargão da segurança no trânsito e do código recém-aprovado.

Acreditamos que este manual será de grande valia para todo condutor sinceramente empenhado em mudar a triste estatística que faz do Brasil um dos campeões mundiais em acidentes de trânsito.

Na elaboração deste manual procurou-se atender na íntegra ao que determina o art. 338 da lei no. 9.503/97, em conteúdos e prazo estabelecido para a vigência do referido dispositivo legal.

Tendo em vista a premência de tempo, o manual ora apresentado poderá sofrer eventuais alterações com a finalidade de buscar maior aperfeiçoamento em futuras edições quanto a uma literatura mais voltada aos veículos de duas rodas.

Índice

Cruzamentos

Manual do Condutor

 Direção Defensiva Primeiros Socorros Anexo I - Glossário Anexo II - Sinalização de Trânsito 	3
Pilotagem com Segurança	
 Inspeção diária Equipamentos de Segurança 12 Equipamentos de Segurança 12 	
• Postura	6
• Frenagem	
• Apareça12	9
Distância de seguimento	0

Infrações e Penalidades

Normas Gerais de Circulação

Detalhadas pelo novo Código de Trânsito Brasileiro em mais de 40 artigos, as Normas Gerais de Circulação e Conduta merecem atenção especial de todos os usuários da via.

Algumas dessas normas poderão ser aplicadas com o simples uso do bom-senso ou da boa educação. Entre essas destacamos as que advertem os usuários quanto a atos que possam constituir riscos ou obstáculos para o trânsito de veículos, pessoas e animais, além de danos à propriedade pública ou privada.

Entretanto, bom-senso apenas não será suficiente para o restante das normas. A maior parte delas exige do usuário o conhecimento da legislação específica e a disposição de se pautar por ela.

Resumo das Normas

Nestas páginas, procuramos apresentar de forma condensada um apanhado das principais normas de circulação, agrupando-as segundo temas de interesse para mais fácil fixação.

Seguir corretamente as novas determinações implica um processo de reaprendizagem. No início a tarefa exigirá um pouco de dedicação, mas com o tempo tudo fica automatizado de novo.

Dê uma boa lida e procure memorizar o que lhe parecer mais importante. Mas guarde este manual para referência futura. Quando o assunto é trânsito, confiar só na memória pode lhe custar caro. Vamos começar pelas recomendações mais gerais e obrigatórias:

São Deveres do Condutor:

- ter pleno domínio de seu veículo a todo momento, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
- verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório;
- certificar-se de que há combustível suficiente para a cobertura do percurso desejado.

Quem Tem Preferência?

Atenção aqui. Em vias onde não haja sinalização específica terá preferência:

- quem estiver transitando pela rodovia, quando apenas um fluxo for proveniente de auto-estrada;
- · quem estiver circulando uma rotatória; e
- quem vier pela direita do condutor, nos demais casos.

Fácil, não? Mas lembre-se: em vias com mais de uma pista, os veículos mais lentos têm a preferência de uso da faixa direita. Já a faixa esquerda é



reservada para ultrapassagens e para os veículos de maior velocidade.

Mas as regras de preferência não param por aí. Também têm prioridade de deslocamento os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de

fiscalização de trânsito e as ambulâncias, bem como veículos precedidos de batedores. E o privilégio se estende também aos estacionamentos.


Mas há algumas coisinhas a observar. Para poder gozar do privilégio é preciso que os dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, – indicativos de urgência - esteiam acionados. Se for o caso:

- deixe livre a passagem à sua esquerda. Desloque-se à direita e até mesmo pare, se necessário. Vidas podem estar em jogo;
- se você for pedestre, aguarde no passeio ao ouvir o alarme sonoro. Só atravesse a rua quando o veículo já tiver passado por ali.

Veículos de prestadores de serviços de utilidade pública (companhías de água, luz, esgoto, telefone, etc.) também têm prioridade de parada e estacionamento no local em que estiverem trabalhando. Mas o local deve estar bem sinalizado, segundo as normas do CONTRAN.

Na maior parte das vezes, a circulação de veículos pelas vias públicas deve ser feita pelo lado direito.


Mas às vezes é preciso deslocarse lateralmente, para trocar de pista ou fazer uma conversão à direita ou à esquerda. Nesse



caso, cuide de sinalizar com bastante antecedência sua


intenção.

Para virar à direita, por exemplo, faça uso das setas e aproxime-se tanto quanto possível da margem direita da via enquanto reduz gradualmente a velocidade. Na hora de ultrapassar, também é preciso tomar alguns cuidados. Vejamos.



Ultrapassagens

Aqui chegamos a um ponto realmente delicado. As ultrapassagens são uma das principais causas de acidentes e precisam ser realizadas com toda prudência, e segundo procedimentos regulamentares.



Algumas Regras Básicas:

- Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas nos trechos permitidos.
- Nunca ultrapasse no acostamento das estradas. Este espaço é destinado a paradas e saídas de emergência.
- Se outro carro o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado seu desejo de fazê-lo, dê a preferência. Aquarde sua vez.
- Certifique-se de que a faixa da esquerda está livre, e de que há espaço suficiente para a manobra.

- Sinalize sempre com antecedência sua intenção de ultrapassar. Ligue a seta ou faça os gestos convencionais de braco.
- Guarde distância em relação a quem está ultrapassando. Nada de tirar fininha. Deixe um espaço lateral de seguranca.
- 7. Sinalize de volta, antes de voltar à faixa da direita.
- 8 .Se você estiver sendo ultrapassado, mantenha constante a sua velocidade. Se estiver na faixa da esquerda, venha para a direita, sinalizando corretamente.
- Ao ultrapassar um coletivo que esteja parado, reduza a velocidade e muita atenção. Passageiros poderão estar desembarcando, ou correndo para tomar a condução.

Os veículos pesados devem, quando circulando em fila, permitir espaço suficiente entre si para que outros veículos os possam ultrapassar por etapas. Tenha em mente que os veículos mais pesados são responsáveis pela segurança dos mais leves; os motorizados, pela segurança dos não motorizados; e todos pela proteção dos pedestres.

Proibido Ultrapassar

A menos que haja sinalização específica permitindo a manobra, jamais ultrapasse nas seguintes situações:

- 1. Sobre pontes ou viadutos.
- 2. Em travessias de pedestres.



- 3. Nas passagens de nível.
- 4. Nos cruzamentos ou em sua proximidade.
- Em trechos sinuosos ou em aclives sem visibilidade suficiente
- 6. Nas áreas de perímetro urbano das rodovias.

Uso de Luzes e Faróis

O uso das luzes do veículo deve se orientar pelo seguinte: **luz baixa** - durante a noite e no interior de túneis sem iluminação pública durante o dia.

luz alta - nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar-se com outro veículo ou ao segui-lo.

luz alta e baixa - (intermitente) por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros usuários da via de sua intenção de ultrapassar o veículo que vai à frente, ou quanto à existência de risco à segurança de quem vem em sentido contrário.

lanternas - sob chuva forte, neblina ou cerração ou à noite, quando o veículo estiver parado para embarque e desembarque, carga ou descarga.

pisca-alerta - em imobilizações ou em situação de emergência.

luz de placa - durante a noite, em circulação.

Veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circulando em faixas especiais, devem manter as luzes baixas acesas de dia e de noite.

Os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.

Pode Buzinar?

Pode. Mas só de leve. Em 'toques breves', como diz o Código. Se não quiser ter problemas com o guarda. Assim mesmo, só se deve buzinar nas seguintes situações:

- para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes;
- fora das áreas urbanas, para advertir um outro condutor de sua intenção de ultrapassá-lo.

Olho no Velocímetro

Diz o ditado que quem tem pressa vai devagar. Mas quando a pressa é mesmo grande todo mundo quer correr além da conta.

Cuidadol A velocidade é outro grande fator de risco de acidentes de trânsito. Além disso, determina, em proporção direta, a gravidade das ocorrências. Alguns motoristas acreditam que em velocidades mais altas podem se livrar com mais facilidade de algumas situações difíceis no trânsito. E que trafegar devagar demais é mais perigoso do que andar depressa.

Mas a coisa não é bem assim. Reduzir a velocidade é o primeiro procedimento a se tomar na tentativa de evitar acidentes.

A velocidade máxima permitida para cada via será indicada por meio de placas. Onde não existir sinalização, vale o seguinte:

Em Vias Urbanas

80 Km/h nas vias de trânsito rápido

60 Km/h nas vias arteriais 40 Km/h nas vias coletoras.

30 Km/h nas vias locais.

Fm Rodovias

110 Km/h para automóveis e camionetas.

90 Km/h para ônibus e microônibus.

80 Km/h para os demais veículos.





Para estradas não-pavimentadas, a velocidade máxima é de 60 Km/h.

O motorista consciente, porém, mais do que observar a sinalização e os limites de velocidade, deve regular sua própria velocidade - dentro desses limites - segundo as condições de segurança da via, do veículo e da carga, adaptando-se também às condições meteorológicas e à intensidade do trânsito.

Faça isso e estará sempre seguro. E o que é melhor: livre de multas por excesso de velocidade.

No mais, use o bom-senso. Não fique empacando os outros sem causa justificada, transitando em velocidades

incomumente baixas

E para reduzir a velocidade, sinalize com antecedência. Evite freadas bruscas, a não ser em caso de emergência. Reduza a velocidade sempre que se aproximar de um cruzamento ou em áreas de perímetro urbano nas rodovias.

Parar e Estacionar

Vamos ao básico: pare sempre fora da pista. Se, numa emergência, tiver que parar o veículo no leito viário, providencie a imediata sinalização.

Em locais de estacionamento proibido, a parada deve ser suficiente apenas para o embarque e desembarque de passageiros. E só nos casos em que o procedimento não interfira com o fluxo de veículos ou pedestres. O desembarque de passageiros deve se dar sempre pelo lado da calçada, exceto para o condutor do veículo.

Ao parar seu veículo, certifique-se de que isto não constitui risco para os ocupantes e demais usuários da via.

Veículos de Tração Animal

Deverão ser conduzidos pela direita da pista, junto ao meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial para tal fim, e conforme normas de circulação pelo órgão competente.



Duas Rodas

Motociclistas e pilotos de ciclomotores e motonetas devem seguir algumas regras básicas:

- use sempre o capacete, com viseira ou óculos protetores;
- · segure o guidão com as duas mãos;
- use vestuário de proteção, conforme as especificações do CONTRAN.

Isso vale também para os passageiros.



Lembre-se: O condutor de ciclomotor deve se manter sempre nas faixas da direita, de preferência no centro da faixa. É proibido trafegar de ciclomotores nas vias de maior velocidade. Nem pense em conduzir ciclomotor sobre calcadas.

Parar e Estacionar

Motocicletas e outros veículos motorizados de duas rodas, devem ser estacionados de maneira perpendicular à guia da calçada, a menos que haja sinalização específica determinando outra coisa.

Bicicletas

O ideal é mesmo a ciclovia. Mas onde não existir, o ciclista deverá



transitar na pista de rolamento, em seu bordo direito, e no mesmo sentido do fluxo de veículos.

A autoridade de trânsito com circunscrição sobre uma determinada via poderá autorizar a circulação de bicicletas em sentido contrário ao fluxo dos veículos, desde que em trecho dotado de ciclofaixa.

Detalhe: a bicicleta tem preferência sobre os veículos motorizados. Mas o ciclista também precisa tomar seus cuidados. Deve trajar roupas claras e sinalizar com antecedência todos os seus movimentos.

Os ciclistas profissionais geralmente levam esses aspectos a sério.

Segurança

Para dicas mais precisas sobre como evitar acidentes, consulte o capítulo sobre Direção Defensiva.

Mas nunca é demais lembrar algumas dicas hásicas:

- Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores devem circular sempre utilizando capacete com viseira ou óculos protetor, segurando o guidão com as duas mãos e usando vestuário de protecão.
- 2. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, na ausência de ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação, com preferência sobre os

veículos automotores.

Bom, agora você já tem uma boa idéia do que apresenta o novo Código de Trânsito Brasileiro no que diz respeito às normas de circulação. Se houver dúvida na interpretação ou no entendimento de algum termo, consulte nosso Glossário, no Anexo I. O ideal é que você procure ler o novo código em sua totalidade. Informação nunca é demais.

Infrações e Penalidades

Décadas de uma cultura de impunidade em relação aos crimes de trânsito deixaram os motoristas brasileiros acostumados a digirir de qualquer jeito, sem prestar muita atenção às regras. Mas a coisa agora deve mudar.

Com o novo Código de Trânsito Brasileiro, o motorista maleducado pode ter surpresas desagradabilissimas. Pode até acabar na cadeia. A nova lei decidiu atacar os imprudentes batendo onde lhes dói mais: no bolso.

O preço das multas subiu para valer. Pode chegar a 900 UFIR, por exemplo, para quem negar socorro às vítimas de acidentes de trânsito.

A estratégia tem tudo para funcionar. Além das multas pecuniárias, o novo Código introduz um sistema de pontuação cumulativo que castiga o mau motorista. É assim: cada

Gravíssima: 7 pontos. Multa de 180 UFIR
Grave: 5 pontos. Multa de 120 UFIR
Média: 4 pontos. Multa de 80 UFIR
Leve: 3 pontos. Multa de 50 UFIR.

infração corresponde a um determinado número de pontos, conforme a gravidade. Confira.

Os pontos são cumulativos no caso de reincidência. Atingindo 20 pontos, o motorista será suspenso e não poderá dirigir até que se submeta a um curso de reciclagem. A suspensão pode valer por um período que varia de um mês a um ano, a critério da autoridade de trânsito.

A seguir, apresentamos as infrações segundo sua gravidade.

Infrações Gravíssimas

Neste grupo, as multas têm valor de 180 UFIR. Porém, dependendo do caso, este valor pode ser triplicado ou até mesmo multiplicado por 5 nas ocorrências mais sérias.

As multas mais caras são as seguintes:

 Deixar de prestar socorro a vítimas de acidentes de trânsito.

Multa: 180 UFIR x 5.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir e 6 meses de detenção.

2. Dirigir alcoolizado (concentração alcóolica no sangue superior a 6 dg/l)

Multa: 180 UFIR x 5.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir. De 6 meses a 3 anos de detenção.

3. Participar de pegas ou rachas.

Multa: 180 UFIR x 3.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir. Recolhimento da carteira. De 6 meses a 3 anos de detenção.

Apreensão e remoção do veículo.

O veículo apreendido permanece sob a guarda do Detran ou da autoridade legal por até 30 días. O resgate só se dá mediante pagamento de todas as multas e demais despesas como guincho e estada do veículo no depósito.

- Andar por sobre calçadas, canteiros centrais, acostamentos, faixas de canalização e áreas gramadas. Multa: 180 UFIR x 3.
- Excesso de velocidade superior a 20% do limite em rodovias ou a 50% do limite em vias públicas. Multa: 180 UFIR x 3. Penalidade: Suspensão do direito de dirigir.
- Confiar a direção a alguém que não esteja em condições de conduzir o veiculo com segurança, em função de alguma alteração psíquica ou física, ainda que habilitado.

Multa: 180 UFIR.

 Condução agressiva em relação a pedestres ou outros veículos.

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir. Retenção do

veículo. Recolhimento da carteira.

Avançar o sinal vermelho. Multa: 180 UFIR.

 Não dar preferência a pedestres cruzando a faixa de pedestres.

Multa: 180 UFIR.

 Não parar em passagem de nível. Multa: 180 LIFIR

 Dirigir com carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias.

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Retenção da carteira. Recolhimento do veículo

12. Andar na contramão. Multa: 180 UFIR.

13. Retornar em local proibido.

Multa: 180 UFIR.

- Não diminuir a velocidade próximo a escolas, hospitais, pontos de embarque e desembarque de passageiros ou zonas de grande concentração de pedestres. Multa: 180 UFIR
- Conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação e/ou licenciamento. Multa: 180 UFIR

Penalidade: Apreensão do veículo.

16. Bloquear a rua com o veículo.

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Apreensão e remoção do veículo.

 Estacionar no leito viário em estradas, rodovias, vias de trânsito rápido e pistas com acostamento.
 Multa: 180 LIFIR

Penalidade: Remoção do veículo.

18. Exibir-se em manobras ou procedimentos perigosos. Cantar pneus em freadas e arrancadas bruscas ou em curvas

Multa: 180 UFIR

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir. Recolhimento da carteira. Apreensão e remoção do veículo.

 Deixar crianças menores de 10 anos andarem no banco da frente Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Retenção do veículo.

 Ultrapassar pela contramão em faixa contínua ou faixa amarela simples.

Multa: 180 UFIR.

 Transpor bloqueio policial sem autorização. Multa: 180 UFIR

Penalidade: Apreensão e remoção do veículo. Suspensão do direito de dirigir. Recolhimento da carteira.

 Deixar de dar prioridade a veículos do Corpo de Bombeiros ou a Ambulâncias que estejam em serviço de emergência.

Multa: 180 UFIR.

23. Falsa declaração de domicílio quando do registro, do licenciamento ou da habilitação.

Multa: 180 UFIR.

Infrações Graves

1. Não usar o cinto de segurança.

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Retenção do veículo até a colocação do cinto.

2. Não sinalizar mudanças de direção.

Multa: 120 UFIR.

3. Estacionar em fila dupla. Multa: 120 UFIR

Penalidade: Remocão do veículo.

 Estacionar sobre faixas de pedestres, calçadas, canteiros centrais, jardins ou gramados públicos.

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Remoção do veículo.

5. Estacionar em pontes, túneis e viadutos.

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Remoção do veículo.

Ultrapassar pelo acostamento.

Multa: 120 UFIR.

7. Andar com faróis desregulados ou com luz alta que perturbe outros condutores. Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Retenção do veículo até a regularização.

8 Excesso de velocidade de até 20% do limite em rodovias, ou de até 50% do limite em vias públicas.

Multa: 120 UFIR.

9. Seguir veículo em servico de urgência. Multa: 120 UFIR.

10. Andar de motocicleta transportando crianças menores de 7 anos

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir.

11. Não quardar distâncias de segurança, lateral e frontal. em relação a veículos ou à pista.

Multa: 120 UFIR.

12. Andar de marcha a ré, a não ser quando necessário e de forma segura.

Multa: 120 UFIR.

13. Ultrapassar veículos parados, em fila, em sinal, cancela. bloqueio viário ou qualquer outro obstáculo.

Multa: 120 UFIR.

- 14. Andar na chuva sem acionar o limpador de pára-brisa. Multa: 120 UFIR.
- 15. Virar à direita ou à esquerda em locais proibidos. Multa: 120 UFIR

16. Dirigir veículos cujo mau estado de conservação ponha em risco a segurança.

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Retenção do veículo até a regularização.

17. Deixar de usar o acostamento enquanto aquarda a oportunidade de cruzar a pista ou para ter acesso a retorno apropriado. Multa: 120 UFIR.

18. Conduzir veículo que produza fumaça ou libere gases na atmosfera

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Retenção do veículo até a regularização.

Infrações Médias

1. Uso de alarme cuio som perturbe a tranquilidade pública.

Multa: 80 UFIR

Penalidade: Apreensão e remoção do veículo.

2. Dirigir com o braço para fora.

Multa: 80 UFIR

3. Dirigir com fones de ouvido ligados a telefone celular ou aparelhos de som.

Multa: 80 UFIR

4. Estacionar a menos de 5 metros da via perpendicular em esquinas.

Multa: 80 UFIR

Penalidade: Remoção do veículo.

5. Jogar objetos ou derramar substâncias sobre a via a partir do veículo.

Multa: 80 UFIR

6. Parar por falta de combustível.

Multa: 80 UFIR.

Penalidade: Remoção do veículo.

7. Andar emparelhado com outro veículo, obstruindo ou perturbando o trânsito.

Multa: 80 UFIR.

8. Uso de placas de identificação do veículo diferentes daguelas especificadas pelo CONTRAN.

Multa: 80 UFIR.

Penalidade: Apreensão das placas irregulares. Retenção do veículo até a regularização.

9. Não dar passagem pela esquerda quando solicitado a fazê-lo

Multa: 80 UFIR.

Infrações Leves

1. Dirigir sem os documentos exigidos por lei.

Multa: 50 UFIR

Penalidade: Retenção do veículo até apresentação dos documentos

2. Uso prolongado de buzina entre 23h e 6h. Multa: 50 UFIR.

Dirigir sem atenção. Multa: 50 UFIR

4. Andar por faixa destinada a outro tipo de veículo. Multa: 50 UFIR

5 Uso de luz alta em vias iluminadas

Multa: 50 UFIR.

Ultrapassagem de veículos em cortejo. Multa: 50 UFIR

7. Estacionar afastado da calcada (50cm a 1m) Multa: 50 UFIR

Complicadores

Em qualquer ocorrência ou delito de trânsito, alguns fatores podem complicar ainda mais a vida do condutor envolvido. A coisa fica pior caso haia evidências de:

- que houve adulteração de equipamentos ou características que afetem a segurança do veículo;
- que o condutor não possui habilitação:
- que o condutor, por sua própria profissão, deveria empreender cuidados especiais no transporte de passageiros ou de carga:
- que o veículo está com placas falsas, adulteradas, ou até mesmo sem placas;
- que a habilitação do condutor não é aquela exigida para a condução do veículo por ele dirigido.

Em casos extremos, considerados gravíssimos, como aqueles envolvendo motoristas suspensos que são flagrados dirigindo durante o período da vigência da suspensão, o condutor pode perder para sempre o direito de voltar a dirigir. Isto é. pode ter sua carteira de habilitação cassada.

Conclusões

Por força do novo código, os delitos de trânsito estão sujeitos à aplicação das sanções previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal. A idéia é a de que, com isso, conseguiremos conter a violência que tomou conta

das ruas e estradas de nossas cidades.

Como vimos, alguns delitos passam a ser tipificados como crimes, e ensejam, além da multa, penas de detenção. É o caso dos acidentes provocados por abuso na ingestão de alcool, que produzam vítima fatal. Trata-se, aqui, de homicidio culposo e sujeita-se o condutor à pena de detenção por 2 a 4 anos, dependendo do caso.

Mas assim como há agravantes, há também circunstâncias atenuantes. Se o motorista prestar socorro, não será preso em flagrante. Também não precisará pagar fiança. Além disso há as penas que impedem o motorista de voltar a ter sua habilitação por determinado período de tempo. Conforme o caso, ele ou ela pode ficar até 5 anos sem dirigir. E caso tenha havido detenção, este tempo só passa a contar depois de cumprida a pena.

De tudo, percebe-se na nova legislação um grande potencial para coibir com êxito a agressividade do trânsito. Percebe-se na nova lei, também, um bom mecanismo educador, que certamente contribuirá para a formação de melhores motoristas e melhores cidadãos.

Direção Defensiva

"O bom condutor é aquele que dirige por si e pelos outros". Esta máxima, sempre verdadeira, ilustra bem o conceito do condutor defensivo.

Conduzir defensivamente é exatamente isso, planejar todas as ações pessoais prevenindo-se contra o comportamento imprudente de outros condutores, adaptando-se ainda às condições adversas.

A incapacidade do condutor em antecipar os problemas a serem enfrentados no trânsito e a intensidade das condições adversas são fatores determinantes nas causas de vários acidentes.

Condições Adversas

As condições adversas que podem causar acidentes de trânsito são: luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor.

Condição Adversa de Luz

As condições de iluminação são muito importantes na direção defensiva.

A intensidade da luz natural ou artificial, em dado momento, pode afetar a capacidade do condutor de ver ou de ser visto.

Pode haver luz demais, provocando ofuscamento, ou de menos, causando penumbra.

Ao perceber farol alto em sentido contrário, pisque rapidamente os faróis para advertir o condutor, que vem em sua direção, de sua luz alta. Caso a situação persista, volte a visão para o acostamento do lado direito ao cruzar com ele.

Proteja seus olhos da incidência direta da luz solar. Para isso você poderá usar óculos escuros ou uma viseira de capacete especial que filtre a luminosidade.

Os problemas de luminosidade são mais comuns nas primeiras horas da manhã ou à tardinha. Se possível, evite trafegar nesses horários. E se tiver mesmo que pilotar, redobre sua atenção. Como sempre, os faróis devem estar acesos.

Condição Adversa de Tempo

Frio, calor, vento, chuva, granizo e neblina. Todos esses fenômenos reduzem muito a capacidade visual do condutor, tornando difícil a visibilidade de outros veículos. Para o motociclista, a situação é muito pior. A menos que esteja bem protegido, o piloto sentirá os pingos de chuva como agulhadas na pele.

Além de dificultarem a capacidade de ver e de ser visto, as más condições de tempo tornam estradas escorregadias e podem causar derrapagens, sobretudo para quem vai em duas rodas.

Em situações de mau tempo, é preciso adaptar-se à nova realidade, tomando cuidados básicos: reduza a velocidade e redobre a atenção. Se o tempo estiver mesmo ruim, deixe a estrada e espere as condições melhorarem.

Condição Adversa da Via

Procure adaptar-se também às condições da via. Procure identificar bem o traçado das curvas, das elevações, a largura das pistas e o número delas, o estado do acostamento, a existência de árvores à margem da via, o tipo de pavimentação, a presença de barro ou lama, buracos e obstáculos como quebra-molas, sonorizadores, etc.

Evite surpresas. Mais uma vez a velocidade é chave. Se sentir que a via não está em condições ideais, reduza a velocidade. Lembre-se: a sinalização traz os limites

máximos de velocidade, o que não significa que você não possa ir mais devagar.

Coisas para se lembrar em relação ao estado das vias:

Vias de Concreto

Sobre o concreto, os pneus têm o atrito ideal. Porém, cuidado com os pontos de junção das placas de concretagem em estradas antigas. Podem estar desgastadas e apresentar perigo.

Pavimentação Asfáltica

Andar no asfalto é uma "maciota". Mas quando a chuva vem, a pista logo fica coberta por uma capa de água que deixa tudo muito mais perigoso. Com o cair da noite a coisa vai piorando, à medida que a visibilidade em relação a obstáculos naturais da pista vai se reduzindo. Cuidado.

Pedras Soltas e Cascalho

Pistas recém-cobertas com cascalho, ou que por falta de chuva não permitem que as pedras da superficie se misturem à terra, representam um problema para o motociclista. O equilibrio e o controle da motocicleta se tornam bem mais difíceis. Uma boa dica aqui é não acelerar ou frear além da conta. nem entrar

muito fechado nas curvas. Outra boa medida é manter-se ligeiramente fora do banco, apoiado nas pedaleiras. Em estradas de cascalho, isso lhe dará um pouco mais de equilibrio.

Chapas de Ferro

Todo motociclista conhece aquelas pranchas de metal comuns em trechos de pista sob reparos.

Se estiverem molhadas viram um verdadeiro rinque de patinação. Previna-se. Identifique com a máxima antecedência a presença dessas chapas e reduza bem a velocidade.

Condição Adversa do Veículo

Para que você possa pilotar com conforto e segurança, seu veículo precisa estar em perfeitas condições de uso e adaptado às suas necessidades. Preste atenção ao seguinte:

- Assegure-se de que seu capacete e seus óculos estejam limpos e com boas condições de visibilidade. Elimine todo e qualquer obstáculo ao seu campo visual;
- Adote uma posição adequada, que lhe permita alcançar sem esforço todos os pedais e comandos do guidão. Não se coloque nem muito próximo nem muito distante do guidão, nem demasiadamente inclinado para frente ou para trás.
- Ajuste os espelhos retrovisores. Você deve ter um bom campo de visão sem que para isso tenha que se inclinar para frente ou para trás.
- Use as roupas corretas e todo o equipamento de segurança. O passageiro que estiver sendo transportado deve fazer o mesmo. Lembre-se, esses detalhes salvam vidas.

- Confira o funcionamento básico dos itens obrigatórios de segurança. Se qualquer coisa estiver fora de especificação ou funcionando mal, solucione o problema antes de colocar seu veículo em movimento.
- Confira se o nível de combustível é compatível com o trecho que pretende cobrir. Ficar sem combustível no meio da rua, além de muito frustrante, também pode oferecer perigo para todos os usuários da via.

Mantenha sua motocicleta, motoneta ou ciclomotor em bom estado de conservação.

Pneus gastos, freios desregulados, lâmpadas queimadas, componentes com defeito, falta de buzina ou retrovisores, amortecedores e suspensão desgastados são problemas que merecem atencão constante.

Condição Adversa de Trânsito

O motociclista precisa estar avaliando constantemente a presença de outros usuários da via e a interação entre eles no trânsito, adaptando seu comportamento para evitar conflitos.

Os períodos de pico geralmente oferecem os maiores problemas para o motociclista. No início da manhã e no fim da tarde e durante os intervalos tradicionais para almoço, o trânsito tende a ficar mais congestionado. Todo mundo está indo para o trabalho ou voltando para casa. Em períodos como Carnaval, Natal, férias escolares e feriados o congestionamento também é maior.

Nos centros urbanos, os pontos de concentração de pedestres e carros estacionados também são problemáticos. Preste bastante atenção ao se aproximar de

pontos de ônibus ou estações de metrô. Há sempre alguém com pressa, correndo para não perder a condução. Na correria, acabam atravessando a rua sem olhar.

Condição Adversa do Condutor

Muito importante também para a prevenção de acidentes é o fator motociclista. O condutor deve estar em plenas condições físicas, mentais e psicológicas para pilotar.

Várias são as condições adversas que podem afetar o

comportamento de um motociclista: fadiga, embriaguez, sonolência, déficits visuais ou auditivos, mal-estar físico generalizado.

Pilotar cansado é sempre perigoso. Para evitar a fadiga, tome alguns cuidados:

- Sempre que possível, evite pilotar nas horas de pico. Saia um pouco mais cedo pela manhã. Evite as rotas de maior congestionamento, mesmo que precise andar um pouco mais.
- Adapte-se bem à temperatura. Use roupas leves no calor e agasalhe-se bem no frio. O calor ou o frio excessivo causa irritação e estresse, além de afetar os reflexos. Use roupas que o façam sentir-se bem, sem abrir mão da seguranca.
- Caso vá cobrir longas distâncias, faça intervalos com freqüência, para "esticar as pernas" e ir ao toalete. Não se esqueça de se alimentar adequadamente também.

4. Se sentir que o cansaço bateu mesmo, pare. Descanse ou durma um pouco.

Seu estado emocional também é muito importante. Evite pilotar se sentir que está irritado ou ansioso

Abuso na Ingestão de Bebidas Alcoólicas

Excessos no consumo de álcool ainda são o principal responsável por acidentes nas ruas e estradas de nosso país.

A dosagem alcoólica se distribui por todos os órgãos e fluidos do organismo, mas concentra-se de modo particular no cérebro.

Cria excesso de autoconfiança, reduz o campo de visão e altera a audição, a fala e o senso de equilibrio. Com o álcool, a pessoa se torna presa de uma euforia que, na verdade, é reflexo da anestesia dos centros cerebrais controladores do comportamento.

O fato é que bebida e direção simplesmente não combinam. O resultado dessa mistura é quase sempre fatal. E o risco não é só de quem bebe. Os passageiros em um veículo guiado por um condutor embriagado freqüentemente também são vitimados.

Se beber, não pilote sob nenhuma hipótese.

Se for a uma festa onde sabe que irá beber, deixe o veículo em casa.

Se preferir, deixe as chaves com um amigo que não vá beber, ou com o dono da casa, com a recomendação expressa de só lhe devolver depois de se certificar de que você está absolutamente sóbrio.

Não seja passageiro de ninguém que tenha bebido mesmo que só um pouco.

Mesmo doses pequenas podem comprometer grandemente a habilidade do motociclista. E a vítima pode ser você.

Maneira de Pilotar

O comportamento do motociclista, seu modo de pilotar, também é determinante para a prevenção de acidentes. Quando está pilotando, deve dar atenção máxima à condução do veículo. Comportamentos inadequados devem ser evitados.

Tenha sempre as duas mãos sobre o guidão. Evite surpresas.

Não sobrecarregue seu veículo. Leve apenas um passageiro, não exagere na bagagem e não abuse da velocidade.

O excesso de volumes dificulta a mobilidade do condutor do veículo.

 Não se curve para apanhar objetos com o veículo em movimento.

- Não acenda cigarros enquanto estiver pilotando.
- Não se ocupe em espantar ou matar insetos enquanto estiver pilotando.
- · Evite manobras bruscas com seu veículo.
- Não beba ou coma nada enquanto pilota.
- · Não fale ao telefone enquanto pilota.

O código de trânsito aprovado fornece muitas informações que o motociclista deve receber. Além do código, há livros e revistas especializados. Leia tudo o que puder. Informese.

O motociclista precisa desenvolver ao máximo sua habilidade. Estamos falando da capacidade de manusear os controles do veículo e executar com perícia e sucesso quaisquer manobras básicas de trânsito. Precisa saber fazer curvas com segurança, ultrapassar, mudar de pista com prudência e estacionar corretamente.

A habilidade do motociclista se desenvolve por meio de aprendizado. A prática leva à perfeição. Algumas dicas úteis:

Distância de Seguimento

Um dos principais cuidados para evitar colisões e acidentes consiste em se manter a distância adequada em relação ao carro que segue à frente. Esta distância, chamada de Distância de Seguimento (DS), pode ser calculada segundo uma formula bastante complicada que envolve a velocidade do veículo em função de seu comprimento.

Mas ninguém quer sair por aí fazendo cálculos e contas matemáticas enquanto pilota. Por isso bom mesmo é usar o bom senso. Mantenha um espaço razoável entre você e o

veículo que vai à sua frente. À medida que a velocidade aumenta, vá aumentando também a distância, pois precisará de mais espaço para frear caso surja algum imprevisto.

Atente para a distância a que vem o veículo de trás. Se sentir que o motorista está muito próximo, mude de pista para dar-lhe passagem. Lembre-se: não aceite provocações. Muito cuidado com os veículos de transporte coletivo, escolares e veículos lentos, que podem parar inesperadamente. Quando estiver atrás de um desses veículos, aumente ainda mais a distância que o separa dele. Evite também pilotar prensado entre dois veículos grandes. É muito perigoso.

Veículos Parados


Atenção ao passar ao lado de veículos parados. De repente alguém pode abrir a porta, levando você ao chão. Olhe para o interior dos veículos e certifique-se de que estão desocupados.

Acidentes: Como Prevenir

O método que se segue se aplica a qualquer atividade do dia-a-dia que envolva risco de vida.

Assim, pode ser aplicado à pilotagem de uma motocicleta ou de um avião.

Sempre que for guiar um veículo, procure se preparar mentalmente



- Em que estado se encontra o meu veículo?
- · Como me sinto física e mentalmente?
- Estou em condições de pilotar?
- Estou cansado ou descansado, calmo ou emocionalmente perturbado?
- Estou tomando algum medicamento que poderá afetar a minha habilidade de pilotar?
- Poderá ocorrer alguma condição adversa relativa à luz, tempo, via e trânsito?

Considere bem as respostas a essas auto-indagações e só então dé partida ao veículo, depois de colocar o capacete. Se sentir que não está bem em relação a qualquer dessas respostas, tome a decisão de não colocar o veículo em movimento até resolver o problema.

Evite Colisões por Trás

"Colar" demais no veículo que vai à frente é causa constante de acidentes. Para minimizar os riscos desse tipo de acidentes, há algumas coisas que você pode fazer:

- Inspecione com frequência as luzes de freios para certificar-se de seu bom funcionamento e visibilidade.
- Preste atenção ao que acontece às suas costas. Use os espelhos retrovisores.
- 3. Sinalize com antecedência quando for virar, parar ou trocar de pista.
- Reduza a velocidade gradualmente. Evite desacelerações repentinas.

 Mantenha-se dentro dos limites de velocidade. Trafegar demasiadamente devagar pode ser tão perigoso quanto andar muito depressa.

Aquaplanagem ou Hidroplanagem

A falta de aderência do pneu com a pista faz com que ele derrape e o condutor perca o controle do veículo. Esse processo é chamado de hidroplanagem ou aquaplanagem. Para motociclistas, a menos que haja muito cuidado, é tombo certo.

Alta velocidade, pista molhada, pneus mal calibrados e em mau estado de conservação são os elementos comumente presentes em ocorrências de aquaplanagem.

Para manter-se livre desses riscos, tome os seguintes cuidados:

- 1. Em dias de chuva, reduza a velocidade.
- Rode com pneus novos ou em bom estado de conservacão, com boa banda de rodagem.
- Calibre os pneus segundo as especificações do fabricante e do veículo. Verifique a calibragem pelo menos uma vez por semana.
- Identifique o tipo de pista e assuma velocidade compatível com as condições correntes.

Pedestres

O comportamento do pedestre é imprevisível. Tenha muita cautela e dê sempre preferência aos pedestres.

Problemas com o álcool não são exclusividade dos condutores. Pedestres também se embriagam e

geralmente acabam atropelados.

Úm estudo recente envolvendo 333 pedestres atropelados revelou que 45% deles estavam alcoolizados. Um percentual bastante alto.

Quase todas as vítimas são pessoas que não sabem dirigir, não tendo portanto noção da distância de frenagem. Muitos são desatentos e confiam demais na ação do condutor para evitar atropelamentos.

O piloto defensivo deve dedicar atenção especial a pessoas idosas e deficientes físicos, que estão mais sujeitos a atropelamentos.

Igualmente, deve ter muito cuidado com crianças que brincam nas ruas, correndo entre carros estacionados, atrás de bolas ou animais de estimação. Geralmente atravessam a pista sem olhar e estão sob alto risco de acidentes.

Faixa de Pedestres

Reduza sempre a velocidade ao se aproximar de uma faixa de pedestres. Se houver pessoas querendo cruzar a pista, pare completamente o veículo. Só retome a marcha depois que os pedestres tiverem completado a travessia



Tome cuidado na desaceleração, para evitar colisões por trás. Advirta os outros condutores quanto à presença de pedestres.

Animais

Todos os anos, muitos condutores são vitimados em acidentes causados por animais.

Esteja atento, portanto, ao trafegar por regiões rurais, de fazendas ou em campo aberto, principalmente à noite. A qualquer momento, e de onde menos se espera, pode surgir um animal. E chocar-se contra um animal, mesmo um animal de pequeno porte como um cachorro, geralmente tem conseqüências graves. Ainda mais de veículo de duas rodas.

Tome cuidado também ao passar por entre postes ou mourões. Vá devagar e certifique-se de que não há arame farpado esticado entre as hastes.

A consequência de se chocar, de veículo de duas rodas, contra um fio teso de arame é catastrófica.

Ao perceber a presença de animais, reduza a velocidade e siga devagar até que tenha ultrapassado o ponto em que se encontra. Isso evitará que o animal se sobressalte e, na tentativa de fugir, venha de encontro ao seu veículo.

Bicicletas

A bicicleta é um veiculo de passageiros como qualquer outro. A maioria dos ciclistas, porém, é feita de menores que não conhecem as regras de trânsito. Por isso mesmo a chance de acidentes com ciclistas é grande.

Além daqueles que se utilizam da bicicleta apenas como meio de transporte, há também os desportistas, os ciclistas amadores ou profissionais. Estes em geral fazem uso de todo o equipamento de segurança. Com freqüência usam roupas coloridas que permitem sua fácil visualização. Mas, por outro lado, circulam em velocidades bem altas, sobretudo em descidas.

Fique atento com os ciclistas. A bicicleta é um veículo silencioso e muitas vezes o condutor de outro veículo não percebe sua aproximação.

Se notar que o ciclista está desatento, dê uma leve buzinada antes de ultrapassá-lo. Mas cuidado: não carregue na buzina para não assustá-lo e provocar acidentes.

Dicas de Segurança Sobre 2 Rodas

- Use todos os equipamentos de segurança: capacete, luvas, roupas de couro, botas, tiras reflexivas, etc. Proteja-se.
- Ande sempre com os faróis ligados. Se possível use alguma peça de roupa mais clara, de modo a permitir melhor visualização do conjunto. Use adesivos refletivos no capacete.
- Mantenha-se à direita, sobretudo em pistas rápidas. Facilite as ultrapassagens.
- Evite os pontos cegos. Mantenha-se visível em relação aos outros veículos.
- 5. Não abuse da confiança. Pilote conservadoramente.
- Evite pilotar sob chuva ou condições de pista escorregadia.

- 7. Não trafegue por entre os carros nos congestionamentos.
- 8. Cuidado com os pedestres, sobretudo quando o trânsito estiver parado. Muitos deles atravessam fora da faixa.
- 9. Evite a proximidade de veículos pesados.
- 10. Jamais discuta no trânsito ou aceite provocações.

Primeiros Socorros

Os primeiros minutos em seguida a um acidente de trânsito podem ser determinantes no destino das vítimas. É preciso agir rápido, prestando de imediato os primeiros socorros aos acidentados. Por outro lado, um atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde das vítimas.

Sempre que possível, deve-se deixar que o socorro seja prestado por uma equipe especializada. Nas principais cidades brasileiras, um serviço ágil vem sendo prestado pela Emergência do Corpo de Bombeiros, que atende pelo telefone número 193. Em alguns casos, a equipe chega ao local do acidente em 3 minutos. É composta por socorristas e paramédicos bem preparados. O equipamento inclui ambulâncias de UTI móvel e até helicópteros em alguns casos. Portanto, ao presenciar um acidente tome as seguintes providências:

- 1. Ligue para 193 de qualquer telefone, aparelho celular ou orelhão (não é preciso ficha).
- Informe com precisão o local do acidente e os veículos envolvidos. Informe sobre as condicões de trânsito no local.
- Tranquilize as vítimas que estiverem conscientes informando que o socorro já está a caminho
- Preste os primeiros socorros que estiverem ao seu alcance até a chegada da equipe de resgate.

Enquanto aguarda o socorro - ou nos casos em que não seja possível contactar uma equipe de resgate - deve-se proceder à prestação dos primeiros socorros.

Comece sinalizando o local do acidente, para evitar o

- agravamento da situação e de modo a dar segurança a quem presta o socorro.
- 1. acione o pisca-alerta dos veículos próximos ao local;
- 2. defina a melhor colocação do triângulo;
- erga a tampa do capuz e porta-malas dos veículos próximos do local:
- espalhe alguns arbustos ou folhas de árvores no leito da via.

A seguir são apresentadas algumas técnicas simples de primeiros cuidados a serem prestados em caso de acidentes.



Respiração Artificial

Chama-se respiração artificial ao processo mecânico empregado para restabelecer a respiração que deve ser ministrado imediatamente, em todos os casos de asfixia, mesmo quando houver parada cardíaca. Os casos de asfixia começam com uma parada respiratória e podem evoluir para uma parada cardíaca. Garantindo-se a oxigenação pulmonar, há grande probabilidade de reativação do coração e da respiração.

A respiração artificial só obterá éxito se o paciente for atendido o mais cedo possível. Não se deve esperar condução para levá-lo a um centro médico ou esperar que o médico chegue. Se o paciente for atendido nos primeiros 2 minutos, a probabilidade de salvamento será de 90%. Portanto, o atendimento deve ser feito de imediato, no próprio local do acidente e por qualquer pessoa presente.

Não se deve interromper a respiração artificial em um acidentado asfixiado até a constatação da morte real, que só pode ser verificada por um médico.

Respiração Artificial Boca-a-boca

Como o nome indica, trata-se de uma técnica simples em que o socorrista procura apenas encher os pulmões do acidentado, soprando fortemente em sua boca. Para garantir a livre entrada de ar nas vias respiratórias a cabeça do acidentado tem que estar na posição adequada. Importante: o pescoço deve ser erguido e flexionado para trás. Em seguida, com ajuda dos

Em seguida, com ajuda dos polegares, deve-se abrir a boca do socorrido. Feito isso, inicie o contato boca-a-boca, descrito a seguir:

- Mantendo a cabeça da vítima para trás, aperte as narinas para evitar que o ar escape.
- Coloque a boca aberta sobre a boca do paciente, e sopre com força até notar a expansão do peito da vítima.
- Afaste a boca para permitir a expulsão do ar e o esvaziamento dos pulmões do acidentado.
- Repita a manobra quantas vezes for necessário, procurando manter um ritmo de 12 respirações por minuto.

Em casos de asfixia por gases ou outros tóxicos, não é aconselhável usar o método boca-a-boca, pelo perigo de envenenamento do próprio socorrista.

Em casos de ferimento nos lábios, pratique o método bocaa-nariz. Esse método é quase igual ao boca-a-boca, com a diferença de exigir o cuidado de fechar a boca do acidentado enquanto se sopra por suas narinas.



Parada Cardíaca

A asfixia pode ser acompanhada de parada cardíaca. Nesses casos graves deve-se tentar reanimar os batimentos cardíacos por meio de um estímulo exterior, de natureza mecânica, fácil de ser aplicado por qualquer pessoa.

A parada cardíaca é de fácil reconhecimento, graças a alguns sinais clínicos, tais como:

- · inconsciência;
- ausência de batimentos cardíacos;
- · parada respiratória;
- extremidades arroxeadas;
- · palidez intensa;
- · dilatação das pupilas.

A primeira providência antes da chegada do médico, é a massagem cardíaca. Trata-se da compressão ritmada do tórax do paciente, na altura do coração, por efeito de pressão mecânica. Em casos de asfixia, o exercício pode – e deve – ser combinado com a respiração artificial boca-aboca e deve ser realizado continuamente até a chegada do médico ou no caso de morte comprovada da vítima.

Técnica de Massagem Cardíaca

- 1. Deite o paciente de costas, sobre uma superfície plana;
- Faça pressão sobre o esterno, para comprimir o coração de encontro ao arco costal posterior

e à coluna vertebral:

- 3. Descomprima rapidamente:
- Repita a manobra, em um ritmo de 60 vezes por minuto, até batimentos espontâneos ou até a chegada do médico.

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)

As finalidades da ressuscitação cardiopulmonar são:

- Irrigação imediata, com sangue oxigenado, dos órgãos vitais (cérebro, coração e rins), através de técnicas de ventilação pulmonar e massagem cardíaca.
- 2. Restabelecimento dos batimentos cardíacos.
- A RCP realizada por 1 socorrista consta de: 15 compressões por 2 insuflações.
- A RCP realizada por 2 socorristas consta de: 5 compressões por 1 insuflação.

O ABC da Vida

A - abertura das vias aéreas:

B - boca-a-boca (respiração artificial);

C – circulação artificial (massagem cardíaca externa).


Hemorragia

Hemorragia é a perda de sangue por rompimento de um vaso, que tanto pode ser uma veia quanto uma artéria. Qualquer hemorragia deve ser controlada imediatamente. Hemorragias abundantes podem levar a vítima à morte em 3 ou 5 minutos se não forem controladas.

EM CASO DE HEMORRAGIA NÃO PERCA TEMPO!

Para estancar a hemorragia:

· Aplique uma compressa limpa de pano, lenço, toalha ou gaze sobre o ferimento e pressione com firmeza. Use uma tira de pano, atadura, gravata ou cinta



- Se o ferimento for em uma artéria. ou em um membro, pressione a artéria acima do ferimento para interromper a circulação, de
 - preferência apertando-a contra o osso.
- Se o ferimento for no antebraço, flexione o cotovelo da vítima, e coloque junto à sua articulação um objeto duro para interromper a circulação.
- · Quando o ferimento for nos membros inferiores, pressione a virilha ou a face interna das coxas, no trajeto da artéria femural. Flexione o joelho da vítima antes colocando um objeto duro no ponto de flexão.




Em caso de hemorragia abundante em braços ou pernas, aplique um torniquete, sobretudo se houve amputação parcial pelo acidente.

O torniquete pode ser improvisado com um pano resistente, uma borracha ou um cinto. Efetue da seguinte maneira:

- 1. Faca um nó e enfie um pedaco de madeira entre as pontas, aplicando outros nós para fixá-lo.
- 2. Faça uma torção do graveto de madeira até haver pressão suficiente da atadura para interromper a circulação.
- 3. Fixe o torniquete com outra atadura e marque o tempo de interrupção da circulação. Atenção: não use arame ou fios finos.
- 4. Deixe o torniquete exposto. Não o cubra

Marque o tempo de interrupção da circulação. A cada 15 minutos. desaperte o torniquete com cuidado. Se a hemorragia parar, deixa-se o torniquete no lugar, porém frouxo, de forma que possa ser apertado no caso de o sangue voltar.

Se o paciente tiver sede, deve-se darlhe de beber, exceto se houver lesão no ventre ou se estiver inconsciente.







Se as extremidades dos dedos da vítima começarem a ficar arroxeadas e frias, afrouxe um pouco o torniquete. Mas apenas pelo tempo suficiente para restabelecer um pouco o fluxo sangüíneo. Depois volte a apertar o torniquete.

Hemorragia Nasal

Em acidentes de trânsito é comum que a cabeça do condutor ou de um passageiro se choque contra o painel ou outro obstáculo, sobretudo quando não se usa o cinto de segurança.

O resultado, freqüentemente, é a hemorragia nasal. Se o sangue começa a jorrar pelo nariz, é preciso fazer alguma coisa.

Tome os seguintes cuidados:

- Ponha o paciente sentado, com a cabeça voltada para trás e aperte-lhe as narinas durante uns 4 ou 5 minutos.
- Se a hemorragia persistir, coloque um tampão com gaze ou algodão dentro das narinas. Além disso aplique um pano umedecido sobre o nariz.
- 3. Se houver gelo, uma compressa pode ajudar muito.

Fraturas

Há dois tipos de fraturas:

Fratura Fechada: quando o osso quebrado não aparece na

superfície.

Fratura Aberta: o osso aparece na superfície do corpo, pelo rompimento da carne e da pele.


Conduta na Fratura Fechada

- restrinja a movimentação ao mínimo indispensável;
- cubra a área lesada com pano ou algodão;
- imobilize o membro com talas ou apoios adequados. Para isso pode-se usar tábua fina, papelão, revistas dobradas, travesseiro, mantas dobradas etc.:



- fixe as talas com ataduras ou tiras de pano, de maneira firme, mas sem apertar;
- remova o acidentado para o hospital mais próximo.

Não tente colocar os ossos fraturados no lugar!



Conduta na Fratura Exposta

- faça um curativo protetor sobre o ferimento, com gaze ou pano limpo;
- se houver hemorragia abundante (sinal indicativo de ruptura de vasos), procure contê-la conforme anteriormente indicado;


- imobilize o membro fraturado;
- providencie remoção do acidentado para o hospital.

Fratura do Crânio

Caracterização:

- · lesão do crânio:
- perda de sangue pelo nariz ou pelos ouvidos;
- perda da consciência ou estado semiconsciente.





- Se houver hemorragia do couro cabeludo, envolva a cabeça com uma faixa ou pano limpo.
- Se houver parada respiratória, inicie a respiração boca-aboca.
- Imobilize a cabeça do acidentado, apoiando-a em travesseiros, almofadas etc.
- 5. Conduza o paciente ao hospital.

Fratura da Coluna Vertebral

A fratura da coluna vertebral constitui uma das emergências mais delicadas em casos de acidentes de trânsito. Se mal atendida, a vítima pode ter seqüelas permanentes e graves. É preciso muito cuidado na correta identificação desse tipo de lesão e na conduta posterior pelo socorrista. Qualquer erro pode ter conseqüências sérias. Se possível, conte com a ajuda de alguma equipe especializada. Caso não seja

possível, aja você mesmo. Mas sempre com muito cuidado.

Só desloque ou arraste a vítima depois que a região que se suspeita fraturada tenha sido muito bem imobilizada.

Nunca vire de lado o acidentado na tentativa de melhorar sua posição.

Caracterização:

- · lesão traumática da coluna vertebral;
- · dor local acentuada:
- · deslocamento de vértebras:
- dormência nos membros;
- · paralisia dos membros.

Atendimento:

- Observe a respiração da vítima. Se houver parada respiratória, inicie respiração boca-a-boca;
- Transporte o acidentado com muito cuidado, em maca ou padiola;
- Empregue pelo menos 4 pessoas para levantar o acidentado e levá-lo até a maca, movimentando seu corpo em um tempo só, como se fosse um bloco único, sem lhe torcer a cabeça ou os membros.

Transporte de Acidentados

A remoção ou movimentação de um acidentado deve ser feita com o máximo cuidado para não agravar as lesões

existentes. Antes de transportar o paciente, devem-se tomar as seguintes providências:

- Controle a hemorragia. Na presença de hemorragia abundante, a movimentação da vítima pode levar rapidamente ao estado de choque.
- 2. Se houver parada respiratória, inicie imediatamente a respiração boca-a-boca.
- No caso de parada circulatória, faça massagem cardíaca associada à respiração artificial.
- 4. Imobilize as fraturas.

Para a condução do paciente, pode-se improvisar uma padiola razoável amarrando-se cobertores dobrados em duas varas resistentes. Uma tábua larga também pode ser utilizada para o transporte, com o auxílio de várias pessoas.



Para erguer do chão um acidentado, três ou quatro pessoas serão necessárias, sobretudo se houver suspeita de fraturas. Nesses casos, amarre os pés do acidentado e o erga em posição horizontal, como um só bloco, levando-o até a maca.

No caso de uma pessoa inconsciente, mas sem evidência de fraturas, duas pessoas bastam para o levantamento e o transporte. Lembre-se sempre de não fazer movimentos bruscos.



Muito Importante

- 1. Movimente o acidentado o menos possível;
- Evite arrancadas bruscas ou súbitas paradas durante o transporte;
- Mantenha a calma. O transporte deve ser feito sempre em baixa velocidade. É mais seguro e mais cômodo para o paciente:
- Não interrompa, sob nenhum pretexto, a respiração artificial ou a massagem cardíaca, se estas forem necessárias. Nem mesmo durante o transporte.

No caso de dúvida sobre os procedimentos a seguir, ou em estado de grande nervosismo, o socorrista deve pedir ajuda a outras pessoas.

Anexo I – Glossário

O Novo Código de Trânsito Brasileiro introduz um glossário com a definição de conceitos básicos apresentados na lei, o qual transcrevemos abaixo, em sua totalidade:

- ÁCOSTAMENTO parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.
- AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.
- AUTÓMÓVEL veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, sem contar o condutor.
- AUTORIDADE DE TRÂNSITO dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada
- BALANÇO TRASEIRO distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo.
- BICICLETA veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor.
- BICICLETÁRIO local, na via ou fora dela, destinado ao

- estacionamento de bicicletas.
- BONDE veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos
- BORDO DA PISTA margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos.
- CALÇADA parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
- CAMINHÃO-TRATOR veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro.
- CAMINHONETE veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas.
- CAMIONETA veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.
- CANTEIRO CENTRAL obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).
- CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.
- CARREATA deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe.

CARRO DE MÃO - veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas.

- CARROÇA veículo de tração animal destinado ao transporte de carga.
- CATADIÓPTRICO dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos (olho de gato).
- CHARRETE veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas.
- CICLO veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana.
- CICLOFAIXA parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.
- CICLOMOTOR veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinqüenta quilômetros por hora.
- CICLOVIA pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.
- CONVERSÃO movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo.
- CRUZAMENTO interseção de duas vias em nível.
- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo.

ESTACIONAMENTO - imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.

ESTRADA - via rural não pavimentada.

- FAIXAS DE DOMÍNIO superficie lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscricão sobre a via.
- FAIXAS DE TRÂNSITO qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores.
- FISCALIZAÇÃO ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas neste Código.
- FOCO DE PEDESTRES indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada.
- FREIO DE ESTACIONAMENTO dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra desengatado.
- FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço.
- FREIO DE SERVIÇO dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo.

GESTOS DE AGENTES - movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma constante deste Código.

- GESTOS DE CONDUTORES movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos condutores, para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada.
- ILHA obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção.
- INFRAÇÃO inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito.
- INTERRUPÇÃO DE MARCHA imobilização do veículo para atender a circunstância momentânea do trânsito.
- INTERSEÇÃO todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.
- LICENCIAMENTO procedimento anual, relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico (Certificado de Licenciamento Anual).
- LOGRADOURO PÚBLICÓ espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento

- de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.
- LOTAÇÃO carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros.
- LOTE LINDEIRO aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita.
- LUZ ALTA facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo.
- LUZ BAIXA facño de luz do veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário.
- LUZ DE FREIO luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o condutor está aplicando o freio de serviço.
- LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO (pisca-pisca) luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda.
- LUZ DE MARCHA À RÉ luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir os demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré.
- LUZ DE NEBLINA luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó.
- LUZ DE POSIÇÃO (lanterna) luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo.

MANOBRA - movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via.

- MARCAS VIÁRIAS conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via.
- MICROÔNIBUS veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros.
- MOTOCICLETA veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada.
- MOTONETA veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada.
- MOTOR-CASA (MOTOR-HOME) veículo automotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas.
- NOITE período do dia compreendido entre o pôr-do-sol e o nascer do sol.
- ONIBUS veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes. transporte número menor.
- OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via.
- OPERAÇÃO DE TRÂNSITO monitoramento técnico baseado nos conceitos de Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de

- forma a reduzir as interferências tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores.
- PARADA imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.
- PASSAGEM DE NÍVEL todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria.
- PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via
- PASSAGEM SUBTERRÂNEA obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos.
- PASSARELA obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.
- PASSEIO parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
- PATRULHAMENTO função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.
- PERÍMETRO URBANO limite entre área urbana e área rural.

PESO BRUTO TOTAL - peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.

- PESO BRUTO TOTAL COMBINADO peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques.
- PISCA-ALERTA luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situacão de emergência.
- PISTA parte da via normalmente utilizada para a circulação de veiculos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.
- PLACAS elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito.
- POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.
- PONTE obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer.
- REBOQUE veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.

- REGULAMENTAÇÃO DA VIA implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias
- REFÚGIO parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma
- RENACH Registro Nacional de Condutores Habilitados.
 RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores.
 RETORNO movimento de inversão total de sentido da direcão original de veículos.
- RODOVIA via rural pavimentada.
- SEMI-REBOQUE veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.
- SINAIS DE TRÂNSITO elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres.
- SINALIZAÇÃO conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam.
- SONS POR APITO sinais sonoros, emitidos exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias, para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando

sinalização existente no local ou norma estabelecida neste Código.

- TARA peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaría e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas.
- TRAILER reboque ou semi-reboque tipo casa, com duas, quatro, ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou camionete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais.
- TRÂNSITO movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.
- TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra.
- TRATOR veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos.
- ULTRAPASSAGEM movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.
- UTILITÁRIO veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.
- VEÍCULO ARTICULADO combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor.
- VEÍCULO AUTOMOTOR todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas

- e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ónibus elétrico).
- VEÍCULO DE CARGA veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o condutor.
- VEÍCULO DE COLEÇÃO aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de trinta anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio.
- VEÍCULO CONJUGADO combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação.
- VEÍCULO DE GRANDE PORTE veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a dez mil quilogramas e de passageiros, superior a vinte passageiros.
- VEÍCULO DE PASSAGEIROS veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens.
- VEÍCULO MISTO veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro.
- VIA superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.
- VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.

- VIA ARTERIAL aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.
- VIA COLETORA aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das reciões da cidade.
- VIA LOCAL aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
- VIA RURAL estradas e rodovias.
- VIA URBANA ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão.
- VIAS E ÁREAS DE PEDESTRES vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.
- VIADUTO obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.

Anexo II – Sinalização de Trânsito

Placas de Regulamentação

De acordo com suas funções, as placas podem ser de regulamentação, de advertência e de indicação.

As placas de regulamentação têm a finalidade de comunicar aos usuários as condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da via. Suas mensagens são imperativas, e o desrespeito a elas constitui infração.

Direito à Via e Velocidade







oreierencia Velocidado máxima permitida



Normas de Circulação

Sentidos de Circulação



Sentido proibido



Sentido obrigatório



Siga em frente



Proibido ultrapassar



Proibido trânsito de veículos de carga



Proibido trânsito de veículos de tração animal



Proibido acionar buzina ou sinal sonoro



Carga máxima permitida



Peso máximo permitido



Passagem obrigatória



Vire à direita



Mão dupla



Proibido mudar de faixa de trânsito



Veículos lentos, usem faixa da direita



Proibido trânsito de bicicletas



Alfândega



Altura máxima permitida



Largura máxima permitida



Proibido virar à esquerda



Proibido virar à direita



Siga em frente ou à esquerda



Conserve-se à direita



Proibido trânsito de veículos automotores



Proibido trânsito de máguinas agrícolas



Uso obrigatório de corrente



Comprimento máximo permitido



Proibido trânsito de pedestres



Siga em frente ou à direita



retornar



Vire à esquerda



Pedestre, ande pela esquerda



Estacionamento regulamentado



Proibido parar e estacionar



Pedestre, ande pela direita



Proibido estacionar

Advertência



Curva acentuada à esquerda



Curva acentuada à direita



Curva acentuada em "S" à esquerda



Curva Bifurcação em acentuada em



Pista sinuosa à esquerda



Curva à esquerda



Curva à direita



Curva em "S" á direita



esquerda

Curva em "S" á Cruzamento de vias



Pista sinuosa à direita



Via lateral à direita



Via lateral à esquerda



Bifurcação em



Confluência à direita



Entroncamento Parada oblíquo à direita obrigatória



Entroncamento oblíquo à esquerda



Junções sucessivas contrárias. primeira à dir.



Interseção em círculo



Junções sucessivas contrárias. primeira à esq.



Semáforo à frente



Confluência à esquerda



Bonde



Declive acentuado



PARE

Aclive acentuado



Ponte móvel



Saliência ou Iombada



Ponte estreita





Pista irregular Estreitamento de pista ao centro



Estreitamento de pista à esquerda




Estreitâmento de pista à direita



Depressão



Obras



barreira

Indicação



























LUZ BAIXA **AO PASSAR VEÍCULO**

ULTRAPASSE MAS COM **SEGURANÇA**

ULTRAPASSE SEMPRE PELA ESQUERDA

OBEDECA À SINALIZAÇÃO

NA DÚVIDA NÃO ULTRAPASSE

PARE FORA DA PISTA



































Sinais Luminosos















SIGA

Marcas Viárias

Conjunto de sinais constituído de linhas, marcações, legendas ou símbolos pintados ou fixados no pavimento da via.

Cores Utilizadas

- Amarelo associado à regulação de fluxos de sentidos opostos e controle de estacionamento e parada;
- Branco associado à regulação de fluxos de mesmo sentido, delimitação de pistas, pintura de símbolos e legendas, assim como regulação de movimentos de pedestres;
- Vermelho associado à limitação de espaço para deslocamento de biciclos leves.




Exemplos de Marcas Viárias

Divide a via em duas mãos direcionais e permite a ultrapassagem.

Divide a via em duas mãos direcionais e não permite a ultrapassagem.

Dividem a via em duas mãos direcionais e não permitem a ultrapassagem.

Dividem a via em duas mãos direcionais, sendo a 1ª faixa à esquerda do motorista contínua e proibida a ultrapassagem.





DOBRAR À ESQUERDA



DOBRAR À DIREITA



DIMINUIR A MARCHA OU PARA

Gestos de Sinalização

A sinalização de trânsito também inclui a gesticulação, que pode ser feita por condutores de veículos ou por agentes da autoridade de trânsito.

Vejamos alguns exemplos de gestos regulamentares de condutores de veículos:

Outros

Além dos elementos aqui apresentados, a sinalização inclui também sinais sonoros que podem ser produzidos por condutores (buzina) ou pelas autoridades de trânsito (apito).

Em relação à buzina, a lei introduz algumas restrições ao seu uso. Para mais informações, consulte a seção sobre Normas de Circulação deste manual.

Por último há marcos de sinalização adicional, como tachões e elementos indicativos de entradas de pontes, além de indicadores viários quanto a obstáculos na pista. Todos esses devem estar sempre devidamente dotados de refletores.

A emoção de pilotar com segurança

Você acaba de adquirir o veículo ideal para os dias de hoje.

Agora você vai chegar mais rapidamente, vai mais


facilmente, além de fazer muita economia.

Vai também se sentir livre e ter emoções que só uma moto pode dar a você.

Com esse manual você vai desfrutar de tudo isso. com muita segurança.

Bem-vindo ao maravilhoso mundo das duas








INSPEÇÃO DIÁRIA


Diariamente, antes de sair, faça uma inspeção em sua motocicleta.

Observe:

- · Barulhos estranhos no motor
- Vazamentos
- · Parafusos soltos.



Verifique o procedimento para a inspeção no MANUAL DO PROPRIETÁRIO



EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

O capacete é um equipamento indispensável ao motociclista.

A falta do capacete é responsável pela maior parte dos acidentes fatais.

Escolha um capacete de cor clara, que se ajuste bem à sua cabeça e prenda-o bem para que não escape na hora em que você precisar dele.

Capacete



Vestimenta

Roupa também é segurança.

Na cidade ou na estrada, pilote adequadamente vestido.


- Jaqueta de cor clara e viva, de tecido resistente ou couro.
- · Botas ou calcado fechado.
- Luvas
- · Óculos ou viseira

Instrua a garupa sobre a importância dos equipamentos.



POSTURA

A boa postura é necessária para que você se canse menos e obtenha um melhor desempenho.



Curvas

Nas curvas, você deverá inclinar o corpo junto com a moto

permita virar o quidão sem esforco nos ombros.

Quanto maior a velocidade ou menor o raio de curva, maior deverá ser a inclinação.

Para manobras rápidas e em curvas de pequenos raios, incline a moto mais que o corpo.

Quando necessitar de grande inclinação em curva, incline o corpo mais que a moto.







FRENAGEM

Você é capaz de reduzir mais de 50% da distância de parada se souber frear corretamente.

A motocicleta tem freios com acionamentos independentes, que devem ser dosados adequadamente.

Uso dos freios

Na hora da frenagem, o peso da motocicleta recai na roda dianteira, fazendo com que o freio dianteiro seja o maior responsável pela frenagem.


Use os dois freios simultaneamente. Mas quanto mais rápido você tiver que parar, utilize mais intensamente o freio dianteiro, porém de forma gradativa.

Em declives, utilize também o freio motor. Importante: em pisos molhados e escorregadios, tome cuidado para não deixar a roda travar, evitando uma derrapagem.

Distância de frenagem

Velocidade: 50 km/h








VISÃO

Pela visão você recebe 90% das informações necessárias a sua segurança.


Portanto, esteja atento ao seguinte:

- · A velocidade diminui seu campo de visão.
- Não fixe o olhar em apenas um ponto.

 Para aumentar seu ângulo de visão, movimente seu olhar constantemente.



Antes de sair, mudar de faixa ou fazer conversões, use os retrovisores e olhe sobre os ombros para cobrir as áreas fora do seu campo visual.



APAREÇA

Na maioria dos acidentes de moto envolvendo automóveis ou pedestres, estes alegam não ter visto a motocicleta. Para se tornar visível:

- Use capacete e jaquetas de cores claras e vivas.
- · Use farol aceso, mesmo de dia.




Sinalize: mostre suas intenções antes de mudar de direção ou parar.

Use o adesivo refletivo no capacete



Não se coloque na área sem visibilidade do motorista.



DISTÂNCIA DE SEGUIMENTO

Dois segundos é o tempo de que você necessita para identificar o perigo e acionar o freio. Por isso, mantenha uma distância segura do carro que está a sua frente.

Comece a contar: "cinqüenta e um, cinqüenta e dois", quando a traseira do carro passar por um ponto fixo. Se, quando você terminar de contar, a roda dianteira da moto passar pelo mesmo ponto, você estará a uma distância segura.

Importante: em dias de chuva, esta distância deve ser duplicada.



cinqüenta e um, cinqüenta e dois 2 segundos



CRUZAMENTOS

As estatísticas mostram que grande parte dos acidentes ocorrem em cruzamentos.

As situações abaixo são as mais comuns.

Figue atento a elas:

A conversão à esquerda, em ruas de mão dupla (ver figura 4), é perigosa e deve ser evitada sempre que for possível fazer um retorno.



Concessionárias Honda

23.03.01



INTRODUÇÃO

Este catálogo é um guia prático de como localizar as concessionárias HONDA em todo o território nacional.

Para obter o maximo de satisfação, desempenho e economia de sua motocicleta Honda, recomendamos que você confie a execução dos serviços em sua motocicleta somente às concessionárias e centros de serviço HONDA relacionados neste catálogo, que estão preparados para oferecer-lhe toda a assistencia técnica necessária, com uma equipe técnica treinada pela fábrica, peças e equipamentos originais.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

SRS. PROPRIETÁRIOS

Com o intuito de facilitar sua consulta, as concessionárias que prestam assistência técnica à motocicleta HONDA, estão relacionadas em ordem alfabética por estado, cidade e razão social.

ÍNDIC

ACRE	1
ALAGOAS	1
AMAPÁ	1
AMAZONAS	1
BAHIA	1
CEARÁ	1
DISTRITO FEDERAL	1
ESPÍRITO SANTO	1
GOIÁS	1
MARANHÃO	4
MATO GROSSO	4
MATO GROSSO DO SUL	4
MINAS GERAIS	
PARÁ	6
PARAÍBA	é
PARANÁ	1
PERNAMBUCO	1
PIAUÍ	
RIO DE JANEIRO	8
RIO GRANDE DO NORTE	9
RIO GRANDE DO SUL	9
RONDÔNIA	10
RORAIMA	11
SANTA CATARINA	11
SÃO PAULO	11
SERGIPE	14
TOCANTINS	14
TELEFONES ÚTEIS	15



5886

ACRE

CRUZEIRO DO SUL

Carmo Amazônia Motos Ltda.

Travessa Luiz Mirin, 84-A CEP 69980-000 – Fone: (0XX) 68 322-2321

RIO BRANCO

Star Motors I tda

Rodovia Ac-1 – Km. "0" CEP 69901-180 – Fone: (0XX) 68 221-3080

Acre Motors Ltda. Av. Ceará 3011

CFP 69912-410 - Fone: (0XX) 68 227-7777

AL AGOAS

ARAPIRACA

Dismoto – Distribuidora de Motocicletas Ltda. Av. Governador Lamenha Filho, 484 CEP 57301-450 – Fone: (0XX) 82 530-2500

MACEIÓ

Conven Com. de Veics. e Motores Ltda. Av. Com. Francisco Amorim I eão. 77

CEP 57057-050 – Fones: (0XX) 82 338-3000 2017

AMAPÁ

MACAPÁ

Automoto – Automóveis e Motos do Amapá Ltda.

Av. Santana, 896

CEP 68925-000 - Fone: (0XX) 96 281-0814

AMAZONAS

MANAUS

Antares Distribuidora de Motos

Av. Santa Cruz Machado, 258 CEP 69078-000 – Fone: (0XX) 92 613-1800

Manaus Moto Center Ltda. Rua Leonardo Malcher. 1841

CEP 69010-170 – Fones: (0XX) 92 622-6622 6786

TFFÉ

Carmo Amazônia Motos Ltda.

Rua Olavo Bilac, 370 CEP 69470-000 - Fone: (0XX) 92 743-2209

BAHIA

AL AGOINHAS

Lara Motocenter Ltda. Av. Juracy Magalhäes, 1340 CEP 48000-000 – Fones; (0XX) 75 422-5885

BARRFIRAS

Codimo – Comercial Distribuidora de Motos Ltda.

Rua Rui Barbosa, 126/134 CEP 47800-000 – Fones: (0XX) 77 611-3066

BRUMADO

M&M Motos Ltda. Av. Coronel Santos, 380

AV. Coronei Sanios, 380 CEP 46100-000 – Fone: (0XX) 77 441-3244 CAMACARI

Motopema Motos e Peças Ltda.

Av. Radial A, 114 CFP 42800-000 - Fone: (0XX) 71 621-7116

EUNÁPOLIS

Brasmoto - Brasileiro Moto Ltda.

Av. Brilhante, 50 CEP 45825-000 – Fone: (0XX) 73 281-5655

FEIRA DE SANTANA

Motopel Motos e Peças Ltda. Rua Presidente Dutra, 1361 CEP 44067-010 – Fone: (0XX) 75 623-2577

GUANAMBI

Guanambi Comercial de Motos Ltda. Rua 1º de Maio 321

CEP 46430-000 – Fone: (0XX) 77 451-1069

Comercial de Motos Irece I tda

Rod. BR 330, Controle de Irece, Km 3,5, s/nº CEP 58200-000 – Fone: (0XX) 74 641-3536

ITARFRABA

Moto Itaberaba Ltda.

Av. Flaviano Guimarães, 339 CEP 46880-000 – Fone: (0XX) 75 251-3577 ITABUNA

Jupará Motos Peças e Acessórios Ltda. Av. José Soares Pinheiro. 1433

Av. José Soares Pinheiro, 1433 CEP 45600-000 – Fones: (0XX) 73 613-7007

JACOBINA

Tropical Motos Ltda.

Rua Reinaldo Jacobina Vieira, s/nº CEP 44700-000 – Fone: (0XX) 74 621-3536

Wan Motos Peças e Acessórios Ltda.

Rua Arthur Alvés Pereira, 170 CEP 45200-000 – Fone: (0XX) 73 525-9700 IIIA7FIRO

Motovale Motos do Vale de São Francisco Ltda.

Av. João Durval Carneiro, 1589 CFP 48900-000 – Fone: (0XX) 74 612-8000

LAURO DE FREITAS Salvador Motos Ltda. (Novotempo)

Est. do Côco, km 0 CEP 42700-000 – Fone: (0XX) 71 377-3888

PAULO AFONSO Comercial de Motocicletas e Peças Oásis Ltda.

Av. Apolônio Sales, 1064 CEP 48600-000 – Fones: (0XX) 75 281-3331

RIBEIRA DO POMBAL

Motos Pombal

Rua Evencia Brito, s/nº – Centro CEP 48400-000 – Fone: (0XX) 75 276-1572 SAI VADOR

Atalaia Motos Ltda.

Av. Vasco da Gama, 135 CEP 40230-731 – Fone: (0XX) 71 245-2766

Motopema Motos e Peças Ltda. Av. Heitor Dias, 295

CEP 40317-330 – Fone: (0XX) 71 381-2120

Novotempo Moto e Náutica Ltda.

Rua Conselheiro Pedro Luiz, 329 CEP 41950-610 – Fone: (0XX) 71 334-9955 SANTO ANTÔNIO DE JESUS

MotoSol Motocicletas I tda

Praça Rio Branco, 61 CEP 44570-000 – Fone: (0XX) 75 731-5511 SEABRA

M&M Motos Ltda.

Av. Franklim Queiroz, 86 CEP 46900-970 - Fone: (0XX) 75 331-1856

SENHOR DO BONFIM Tropical Motos Ltda.

Praça Nova do Congresso, 408 CEP 48970-000 – Fones: (0XX) 75 841-3511

SERRINHA

Mototrail Comércio de Veículos Ltda.

Av. Mário Andreazza, 140A CEP 48700-000 – Fone: (0XX) 75 261-2860

TEIXEIRA DE FREITAS

Moto Sul Peças e Serviços Ltda. Av. Presidente Getúlio Vargas, 3500 CEP 45995-000 – Fone: (0XX) 73 291-5224

VITÓRIA DA CONQUISTA Rodaleve Coml. de Motos Ltda.

Av. Pres. Dutra, 2879 CEP 45000-000 – Fone: (0XX) 77 424-1746

CFARÁ

02.11

BOA VIAGEM Motocedro Comercial de Motos Ltda.

Rua Agronomando Rangel, 529 CEP 63870-000 – Fones: (0XX) 88 427-3133 2029

CANINDÉ

Motocentro Ltda.

Rua Joaquim Custódio, 399 CEP 62700-000 – Fones: (0XX) 85 343-2021 2060 1887

1215

CRATFUS

Poty Motos Ltda.

Rua Santos Dumont, 319

CEP 63700-000 - Fone: (0XX) 85 691-0252

FORTALEZA

Auge Motos Ltda.

Av. Bezerra de Menezes, 1665 CFP 60325-000 - Fones: (0XX) 88 581-1583

Ceará Motos I tda

Av. Borges de Melo. 1620 - Aeroporto CFP 60415-510 - Fone: (0XX) 85 256-1122 Comercial Unimag Ltda.

Av Pontes de Vieira 1010 CFP 60130-240 - Fone: (0XX) 85 257-1700

Fort Motos Ltda.

Av. José Bastos, 300 CFP 60325-330 - Fone: (0XX) 85 482-2020

IGUATU

Centro Sul Motos Ltda.

Praca Coronel Belizário, 30 CEP 63500-000 - Fone: (0XX) 88 581-2099

Zildemar Alves e Cia Ltda.

Rua Prof. João Coelho, s/nº CEP 63500-000 - Fones: (0XX) 85 711-1583 1147

ITAPIPOCA

Itamotos I tda

Rua Anastácio Braga, 348

CFP 62500-000 - Fone: (0XX) 88 631-2000 JUA7FIRO DO NORTE

Araripe Veículos Ltda.

Av. Padre Cicero, Km 2, nº 3770 CEP 63041-140 - Fone: (0XX) 85 571-1370

OUIXADÁ

Motocedro - Coml. de Motos Ltda.

Av. Plácido Castelo. 1411 - Centro CEP 63900-000 - Fones: (0XX) 88 412-0066

RUSSAS

Vale do Jaquaribe Com. de Motos Ltda.

Rua Coronel Araújo Lima 1061 CEP 62900-000 - Fone: (0XX) 85 411-0004

SOBRAL

Sobral Motos Veículos Ltda.

Av. Dr. Guarany, 100 CFP 62040-730 - Fone: (0XX) 88 611-6000

TAUÁ

Inhamuns Motos Ltda. Av. Dr. José Waldemar Rêgo. 601 CFP 63660-000 - Fone: (0XX) 88 437-1880

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA

Equilíbrio Com. de Veículos Ltda.

SIA Sul – Od 3C – Lote 03/04 CEP 71200-030 - Fone: (0XX) 61 340-4225

Mercantil Pollux Ltda. SEPN – Quadra 514 – Bloco D – Loia 42 CEP 70760-547 - Fone: (0XX) 61 340-4225

Vmann Motos Ltda. SHCGN 710/711 - Bloco C - Li. 55 - Asa

CFP 70750-780 - Fone: (0XX) 61 340-7006

TAGUATINGA

Taquatinga Motos Ltda. QS 03 - Lote 17 - EPCT - Loias 1, 2, 4 e 5 CFP 72030-901 - Fone: (0XX) 61 561-3000

ESPÍRITO SANTO

ARACRU7

Junal Juparaná Motos Ltda.

Av. Venâncio Flores, 880 CFP 29190-000 - Fone: (0XX) 27 256-3688

BARRA DE SÃO FRANCISCO

MOL Comércio de Motos Ltda. (Filial) Av. Jones dos Santos Neves. 875 CEP 29800-000 - Fone: (0XX) 27 756-1251

CACHOFIRO DE ITAPEMIRIM

Itacar - Itapemirim Motos Ltda.

Av. Eco. Lacerda de Aquiar, 46 CEP 29303-300 - Fone: (0XX) 27 200-5544 CARIACICA

Moto Máxima Ltda. Rodovia BR 262, Km 03

CFP 29140-501 - Fone: (0XX) 27 226-8999

COLATINA

Moto Scarton Ltda.

Av. Ângelo Giuberti, 453 - Esplanada CFP 29702-060 - Fone: (0XX) 27 722-2133 **GUARAPARI**

Litoral Moto Center Ltda

Rod Jones dos Santos Neves 2750 CEP 29200-000 - Fone: (0XX) 27 361-0111

LINHARES Junal - Juparana Motos Ltda.

Av. Prefeito Samuel Batista Cruz. 3097 CEP 29902-100 - Fone: (0XX) 27 371-0922

SÃO MATEUS

Mol Comércio de Motos Ltda.

Rua 13 de Abril, 40 - Sernamby CEP 29930-000 - Fone: (0XX) 27 763-2122

VENDA NOVA DO IMIGRANTE Itacar Venda Nova Motos I tda

Av. Angelo Altoé, s/nº CEP 29375-000 - Fone: (0XX) 27 546-2916 VITÓRIA

Comercial Rizk I tda

Av. Marechal Campos, 586 CEP 29040-090 - Fone: (0XX) 27 200-2922 Vivel - Vitória Veículos Ltda.

Av. Leitão da Silva. 2280-B - Itararé CFP 29045-202 - Fone: (0XX) 27 235-1644

GOIÁS

ANÁPOLIS

CCA Motos Ltda.

Rua 1º de Maio, 104 - Centro CEP 75020-050 - Fone: (0XX) 62 311-1300 APARECIDA DE GOIÂNIA

Moto Aires Ltda.

Av. Rio Verde, Od. 13 - Lotes 14A e 15. CEP 74916-260 - Fones: (0XX) 62 546-0855

CALDAS NOVAS

Moto Caldas Ltda Rua Antônio Coelho de Godov. 500 Quadra 02 - Lote 10/11 CEP 75690-000 - Fone: (0XX) 62 453-4006

CATALÃO Revendedora Sul Goiana Motos Ltda.

Rua Frederico Campos, 1050 CEP 75701-410 - Fone: (0XX) 62 441-2655

CERES Magril Mágs. Fer. São Patrício Ltda.

Av. Bernardo Savão, 502/526 CEP 76300-000 - Fone: (0XX) 62 307-2230

FORMOSA

Moto Formosa Ltda.

Av. Tancredo Neves, 980. CEP 73800-000 - Fone: (0XX) 61 631-0918

GOIÂNIA Atlas Comércio de Motos e Pecas Ltda.

Rua Senador Jaime, 540 CEP 74524-010 - Fone: (0XX) 62 233-7499

Cical Motonáutica I tda Av Anhanguera 3621

CEP 74610-010 - Fone: (0XX) 62 202-2002

Moto For Comércio e Distribuição de Automotores I tda

Av. L. 20 - Setor Aeroporto. CEP 74075-030 - Fone: (0XX) 62 224-8833 NL Comercial Imp. e Exp. de Veics. Ltda.

(Motobraz) Av Anhanguera 8175 CFP 74503-100 - Fones: (0XX) 62 233-7499

GOIATUBA

Motogol - Motos Goiatuba Ltda.

Av Presidente Vargas 861 CEP 75600-000 - Fone: (0XX) 62 495-2552

ITABFRAÍ

Motohita Comércio de Motos e Pecas Ltda.

Av. Golás, 1255 CFP 76630-000 - Fone: (0XX) 62 233-8082

ITUMBIARA Motos Itumbiara Ltda.

Rua Beniamin Constant, 143 CFP 75503-050 - Fone: (0XX) 62 431-8311

JATAÍ

Menezes & Carvalho I tda

Av Goiás 2143 CEP 75800-000 - Fones: (0XX) 62 631-3326

I II7IÂNIA

Av. Dona Babita, 46 CEP 72800-000 - Fones: (0XX) 61 622-2688 2834

RIO VERDE

Sudoeste Motos e Acessórios Ltda.

Moto & Motores Luziânia Ltda

Av. Presidente Vargas, 205 CEP 75901-970 - Fone: (0XX) 62 622-0099

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Motobel - Motos Belmonte Ltda.

Av. Hermógenes Coelho. 1675. CEP 76100-000 - Fone: (0XX) 62 671-1040

URUACU Araguaia Comercial de Motos de Uruaçu Ltda.

Av. Coronel Gaspar, 1111 CFP 76400-000 - Fone: (0XX) 62 357-3139

MARANHÃO

ACAII ÂNDIA

Motoca Motores Tocantins Ltda. (Filial) Rua Bonaire, 982

CEP 65930-000 - Fones: (0XX) 98 538-0073 3234

RACARAL

Noronha Motos I tda

BR 316 - Km 361 CEP 65700-000 - Fones: (0XX) 98 621-1175

BALSAS

Grauna Motos e Motores Ltda.

Rodovia BR 230. nº 5 - Quadra 284 - Lote 27. CFP 65800-000 - Fone: (0XX) 98 541-4618

CAXIAS

Ciro Nogueira Com. de Motocicletas Ltda.

Av. Nereu Bitencourt, 263 - Centro CFP 65608-180 - Fone: (0XX) 98 521-3233 **CHAPADINHA**

Parnauto - Chapadinha Ltda.

Av Ataliha Vieira Almeida 1357 CEP 65500-000 - Fone: (0XX) 98 471-2205

CODÓ Ciro Noqueira Com. de Motocicletas Ltda.

Av. João Ribeiro, 3760 CEP 65400-000 - Fone: (0XX) 98 661-1954

ESTREITO

Graúna Motos e Motores I tda Rodovia BR 010 727

CEP 65975-000 - Fone: (0XX) 98 531-6797

GRAJAÚ

Motoca Motores Tocantins Ltda. (Filial) Rua 7 de Setembro 37

CEP 65940-000 - Fone: (0XX) 98 532-6151

IMPFRATRI7

Motoca Motores Tocantins Ltda.

Rod. BR 010 - Km 1350 CFP 65903-140 - Maranhão Novo Fone: (0XX) 98 523-3553

PINHFIRO.

Pericumã Motos Ltda.

Av. Tarquinio Lopes, 1740. CEP 65200-000 - Fone: (0XX) 98 381-1040 1022

PRESIDENTE DUTRA

Ciro Noqueira Com. Motocicletas Ltda.

Av. Campo Dantas, 1323 CFP 65760-000 - Fones: (0XX) 98 663-1897 1612

SANTA INÊS

Mamoré Motos Ltda.

Rua do Comércio, 655 CFP 65300-000 - Fones: (0XX) 98 653-1455

SÃO LUÍS Ilha Motocenter Ltda.

Av. Senador Vitorino Freire, 1986

CFP 65010-650 - Fone: (0XX) 98 231-0450 Imperial Motos Ltda.

Av. Jerônimo de Albuquerque. 90. CEP 65060-642 - Fone: (0XX) 98 246-0490

MATO GROSSO

ALTA FLORESTA Alta Floresta Motos

Rua A. 292 CEP 78580-000 - Fone: (0XX) 65 521-2000

BARRA DO GARCA

LILA C.I. Imp. Exp. de Veícs. Ltda. Av. Antonio Paulo da Costa Bilego, 375

CEP 78600-000 - Fones: (0XX) 65 401-2115

CÁCERES

Motos Mato Grosso Ltda. Rua General Osório 1150

CEP 78200-000 - Fone: (0XX) 65 223-2000 CUIABÁ

Mercantil Luna Ltda.

Rua Historiador Rubens de Mendonca, 1206 CEP 78050-190 - Fone: (0XX) 65 623-6000 Queiroz Motos Cuiabá I tda

Av. Fernando Correa Costa, 1735

CEP 78065-000 - Fone: (0XX) 65 627-1135 PONTES E LACERDA

Motos Mato Grosso I tda

Av Marechal Rondon, 1231

CEP 78250-000 - Fone: (0XX) 65 266-2300

PRIMAVERA DO LESTE

Moto Campo Ltda. Rua Piracicaha 1470

CEP 78850-000 - Fone: (0XX) 65 498-2295

RONDONÓPOLIS

Moto Campo Ltda. Av. Presidente Médici. 4700 CEP 78705-000 - Fone: (0XX) 65 423-1188

SINOP Moto Ideal I tda

Av. Governador Júlio Campos, 945 CEP 78550-000 - Fone: (0XX) 65 531-2100 **SORRISO**

Moto Ideal Ltda.

Av. Tancredo Neves, 218 CEP 78890-000 - Fone: (0XX) 65 544-4696

TANGARÁ DA SERRA

Queiroz Center Motos I tda Av Brasil 1807-S - Centro CEP 78300-000 - Fone: (0XX) 65 326-7000

VÁRZEA GRANDE

Moto Raca Ltda. Av da Feb 1657

CEP 78110-000 - Fone: (0XX) 65 685-4100

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

Caiobá Motocicletas e Pecas Ltda. Av Eduardo Elias Zahran 600

CFP 79050-000 - Fone: (0XX) 67 345-1000 Covel - Comércio de Veículos e Motos Ltda. Av. Mato Grosso, 2200

CEP 79020-201 - Fone: (0XX) 67 721-6446

Kimoto Ltda. Rua Ceará, 71 - Bairro Miguel Couto

CEP 79003-010 - Fone: (0XX) 67 741-9001 CORUMBÁ

Cajobá Motoc, e Pecas Ltda.

Rua Dom Aquino Correa. 1560 CEP 79331-080 - Fone: (0XX) 67 231-3399

COXIM Covel Comércio de Veículos e Motos Ltda.

Rua Virgínia Ferreira, 1179 CFP 79400-000 - Fone: (0XX) 67 291-3470 Concessionárias Honda 5

DOURADOS

Endo Motos Ltda.

Av. Marelino Pires, 3385 CFP 79830-001 - Fones: (0XX) 67 424-4242

Nara Motos Comércio de Veículos Ltda. Rua Antonio Emilio de Figueiredo, 2020 CEP 79802-021 – Fone: (0XX) 67 421-1103

JUÍNA Mercantil Adhara I tda

Av. Integração Jaime Campos, s/nº CEP 78320-000 – Fone: (0XX) 65 566-1881

NAVIRAI

Canaã Veículos Ltda.

Av. Amélia Fukuda, 374 – C.P. 5 CEP 79950-000 – Fone: (0XX) 67 461-1637

NOVA ANDRADINA

Endo Moto Comércio de Veículos Ltda. Av. Milton Modesto, 324

CEP 79750-000 - Fone: (0XX) 67 441-1755

PARANAÍBA

Montana Motos Ltda.

Rua Heliodoro Rodrigues, 10 CEP 79500-000 – Fones: (0XX) 17 668-3101 2018

PONTA PORÃ

Malu Motos. Av. Brasil, 1971 CEP 79900-000 – Fones: (0XX) 67 431-4312

5064

TRÊS LAGOAS

Comercial Mototrês Ltda. Rua Antônio Trajano dos Santos, 560 CEP 79601-002 – Fone: (0XX) 67 521-4642

MINAS GERAIS

ALFENAS

Alfenas Motocicletas Ltda.

Av. José Paulino da Costa, 689-A CEP 37130-000 – Fones: (0XX) 35 3292-3470

ALMENARA

Moto Nanuque Ltda.

Av. Olinda de Miranda, 765-A CEP 39900-000 - Fone: (0XX) 33 3721-2625 ARAGUARI

Aramoto Araguari Motos Ltda.

R. Cel. Teodolino Pereira Araújo, 1450-A CEP 38440-000 – Fone: (0XX) 34 3242-6666

ARAXÁ Domingos Zema Ltda.

R. Amazonas, 1220-A CFP 38180-084 – Fones: (0XX) 34 3669-1862

BARBACENA

Silmo Comércio Veículos e Peças Ltda. Rua Dr. Francisco de Figueiredo Abranches 44

ADTAINCRES, 44 CEP 36200-000 – Fone: (0XX) 32 3331-7979 3331-3265

BELO HORIZONTE

Autocar S/A. Veículos e Equipamentos

AV. do Contorno, 6500 CEP 30110-110 – Fone: (0XX) 31 3223-1777

BY Motos Ltda. Av. Amazonas, 3045

CEP 30410-000 – Fone: (0XX) 31 3372-4400 MCA Comércio de Motocicletas Pecas e

Acessórios Ltda. Rua Aquiles, 15

CEP 30110-070 – Fone: (0XX) 31 3274-3300 **Minas Motos Ltda.** Av. do Contorno, 3585

Av. do Contorno, 3585 CEP 30110-090 – Fone: (0XX) 31 3221-1833 Otobai Veículos e Pecas Ltda.

Av. Dom Pedro II, 2323 – Carlos Prades CEP 30710-010 – Fone: (0XX) 31 3412-2040

BOA ESPERANÇA Cevel – Comércio Esperancense de Veículos

Ltda.
Rua dos Expedicionários, 58

CEP 37170-000 - Fones: (0XX) 35 3851-1248 2919

BOM DESPACHO Martinelli Motos Ltda.

Rua do Rosário, 1617 CEP 35600-000 - Fone: (0XX) 37 3522-4010 CAPFLINHA

Moto Cidade Capelinha Ltda.

Rua Rio Branco, 645 CEP 39680-000 – Fone: (0XX) 33 3516-1172

CARATINGA RAFA Moto Caratinga Ltda.

Av. Olegário Maciel, 435 CEP 35300-000 - Fone: (0XX) 33 3321-1910

CASTELO Souza Milbratz Motos Ltda.

Av. Wilson Alvarenga, 90 CEP 35930-000 – Fone: (0XX) 31 3851-5142

CATAGUASES

Motobella Ltda Rua Visconde do Rio Branco, 86 CEP 36770-000 – Fone: (0XX) 32 3429-4000

CONSELHEIRO LAFAIETE Easy Way Veículos Ltda.

Rua Melo Viana, 311 – Centro CEP 36400-000 – Fone: (0XX) 31 3761-3581 CURVELO

Moto Star Curvelo Ltda. Av. Rios Fortes, 1354

AV. RIOS FORES, 1354 CEP 35790-000 - Fone: (0XX) 38 3722-2828

DIVINÓPOLIS Lideranca Motos Ltda.

Rua Goiás, 1358 CEP 35500-000 – Fone: (0XX) 37 3214-2210

FORMIGA
Casa Cruzeiro Motos e Acessórios I tda

Av. Rio Branco, 533 CEP 35570-000 - Fone: (0XX) 37 3322-1940

FRUTAL Faria Motos I tda

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 20 CEP 38200-000 – Fone: (0XX) 34 3423-6030

GOVERNADOR VALADARES

Motomol GV Ltda.

Av. Marechal Floriano, 1199 CEP 35010-141- Fone: (0XX) 33 3271-8873 GUAXUPÉ

Exxel Brasileira Motos Ltda.

Rua dos Inconfidentes, 100 – Centro CEP 37800-000 – Fone: (0XX) 35 3551-0950 3696-7000

IPATINGA

Mavimoto Ltda. Rua Guaicurus, 55

CEP 35162-066 - Fone: (0XX) 31 3822-5349

ITABIRA

Moto Cidade Itabira Ltda

Av. João Soares da Silva, 102D CEP 35900-062 - Fone: (0XX) 31 3831-7631

ITAJUBÁ Motogeral Comércio de Motos e Acessórios

Ltda.

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 800
CEP 37500-000 – Fone: (0XX) 35 3623-1313

ITAÚNA

Elnan Comércio Importação Veículos Ltda. Rua Amadeu Vieira Porto, 274

CEP 35681-219 – Fones: (0XX) 37 3243-4890 4250

TTUTUTABA Comercial de Veículos Zum Ltda

Rua 36, 1161 CEP 38300-000 – Fone: (0XX) 34 3268-1655 JANALÍBA

JANAUBA James Moto Shop Ltda.

Av. Marechal Deodoro, 244 CEP 39440-000 – Fone: (0XX) 38 3821-2212

JANUÁRIA

James Moto Shop Ltda. Praca Getúlio Vargas, 83

CEP 39480-000 – Fone: (0XX) 32 3621-3800

JUIZ DE FORA

Hoje Comércio de Veículos Ltda. Av. Barão do Rio Branco, 776 CFP 36035-000 – Fone: (0XX) 32 3215-5011

LAVRAS

Motolayras Ltda.

Av. Comandante Soares Junior, 587 CEP 37200-000 – Fone: (0XX) 35 3821-6433

MANHUACU

Werner Motos Ltda.

Rua Prof. Juventino Nunes, 108 CEP 36900-000 – Fone: (0XX) 33 3331-2882

MANTENA

Moto Scarton Ltda.

Av. Getúlio Vargas, 186 CEP 35290-000 - Fone: (0XX) 33 3241-2737

MONTES CLAROS Motosmar I tda

Av. Dulce Sarmento, 300 CEP 39400-318 – Fone: (0XX) 38 3221-4550

MURIAÉ

Motolíder Com. e Representações Ltda.

Av. Dr. Passos, 187 CEP 36880-000 – Fone: (0XX) 32 3722-2069

NANUQUE Moto Nanugue Ltda.

Av Mucuri 1587

CEP 39860-000 – Fones: (0XX) 33 3621-4321

OLIVEIRA

Motolavras Ltda.

Rua Professor Jacoby, 08 CEP 35540-000 – Fone: (0XX) 37 3331-6000

PARÁ DE MINAS Moto Star Ltda.

Av. Presidente Getúlio Vargas, 510 CEP 35661-000 – Fone: (0XX) 37 3232-1000

PASSOS

Oliveira Representações e Comércio de Automóveis Ltda.

Rua Dr. Carvalho, 811 CEP 37900-000 - Fone: (0XX) 35 3521-9222

PATOS DE MINAS

Motocar Ltda. Rua Major Gote, 2063

CEP 38700-000 - Fone: (0XX) 34 3823-1766

PIRAPORA

A Z Motos Ltda.

CEP 39270-000 - Fone: (0XX) 38 3741-1599

POCOS DE CALDAS

Daytona Comércio e Representações Ltda. Av. João Pinheiro, 1000 CEP 37701-386 – Fone: (0XX) 35 3722-1723

PONTE NOVA

Maxmoto Ltda. Rua Custódio Silva. 1465

CEP 35430-026 – Fone: (0XX) 31 3817-2399 POUSO ALEGRE

Pousonda Motos Imp. e Exp. Ltda. Rua Comendador José Garcia, 1019 CEP 37550-000 – Fone: (0XX) 35 3423-8696

SALINAS

Moto Nanuque Ltda. Rua Abidena Lisboa, 115 CEP 39560-000 – Fone: (0XX) 38 3841-1361

SÃO JOÃO DEL REY Empresa Francisco Eugênio de Almeida Ltda

Av. Dr. Josué de Queiroz, 510 CEP 36305-146 – Fone: (0XX) 32 3371-5049

SÃO LOURENÇO

Guiomoto Ltda. Av. Antonio Junqueira de Souza, 321 CEP 37470-000 – Fone: (0XX) 35 3332-3200

SETE LAGOAS

Recapagem Bandeirantes Ltda. Av. Raquel Telxeira Viana, 1011 CEP 35700-293 – Fone: (0XX) 31 3773-6988

TEÓFILO OTONI

Moto Cidade Ltda Av. Alberto Laender, 345/E CEP 39800-000 – Fone: (0XX) 33 3522-4455

TIMÓTEO Mavimoto Ltda.

Rua Miguel Maura, 550 CEP 35180-000 – Fone: (0XX) 31 3849-2790 TRÊS CORAÇÕES

Moto Star Três Corações Ltda.

Av. Deputado Renato Azeredo, 330 CEP 37410-000 – Fone: (0XX) 35 3232-4100 URÁ

Tãozinho Motos Ltda.

Rua João Guilhermino, 45 CEP 36500-000 - Fone: (0XX) 32 3531-5555

UBERABA Moto Zema Ltda.

Rua Vigário Silva, 55 – Centro CEP 38010-130 – Fone: (0XX) 34 3333-3600

UBERLÂNDIA Cardoso Moto I tda

Av. João Pessoa, 321 CEP 38400-338 – Fones: (0XX) 34 3235-4400

Lucasa Comércio e Representações Ltda.

Av. Floriano Peixoto, 3399

CEP 38400-704 – Fone: (0XX) 34 3212-5151

Moto Unaí Ltda.

Rua Celina Lisboa Frederico, 32 CEP 38610-000 – Fone: (0XX) 38 3676-7711 VARGINHA 7712

Capi – Comercial de Automóveis Pimenta Ltda.

Praça Getúlio Vargas, 215 CEP 37002-150 – Fones: (0XX) 35 3221-6276 3532

VIÇOSA Maxmoto Ltda (Filial)

Av. P.H. Rolfs, 197 CEP 36570-000 – Fones: (0XX) 31 3891-5609

PARÁ

ALTAMIRA

Xingu Motos Ltda. Av. Alacid Nunes, s/nº

AV. Alacid Nunes, s/n° CEP 68373-500 – Fone: (0XX) 91 515-1100 **BFI FM**

Monaco Motocenter Comercial Ltda. Av. Governador José Malcher, 1693

CEP 66060-230 – Fone: (0XX) 91 246-6688 Salomão Alcolumbre & Cia. Ltda.

Av. Gentil Bittencourt, 1278 CEP 66040-000 – Fone: (0XX) 91 224-9579 9410 CASTANHAL

Apeú Veículos Motos e Peças Ltda.

Rua Mal. Deodoro, 1780 CEP 68740-970 – Fone: (0XX) 91 721-1492

1300

2295

MARABÁ R. Motos Ltda.

CSI29 - Qd. 01 - Lt. 12 Rodovia PA 150, Km 07 CEP 68500-000 - Fones: (0XX) 91 322-3513

PARAGOMINAS

R. Motos Ltda. Rod. PA, 150 – Km 01

Rod. PA, 150 – Km 01 CEP 68625-130 – Fones: (0XX) 91 729-4849 REDENÇÃO 1950

Arauto Motos Ltda.

Av. Santa Tereza, 229 CEP 68550-000 - Fone: (0XX) 91 424-2078

SANTARÉM

Hunny Motores Comercial Ltda. Trav. Professor Antonio Carvalho, 1122 CEP 68040-470 – Fones; (0XX) 91 523-2148

TUCUMÃ

Arauto Motos Ltda. Av. dos Estados, s/nº

CEP 68385-000 – Fones: (0XX) 91 433-1044

PARAÍBA

CAJAZEIRAS
Cavalcanti & Primo Ltda.

Rua João Rodrigues Alves, s/nº CEP 58900-000 - Fone: (0XX) 83 531-4515

CAMPINA GRANDE

Gran-Moto Campina Grande Motores Ltda. Av. Pref. Severino Bezerra Cabral, 665 CEP 58104-170 – Fones: (0XX) 83 337-3900 3990 Concessionárias Honda 7

GUARABIRA

Polo Motos Ltda.

Av. Padre Inácio de Almeida, 365 CEP 58200-000 - Fone: (0XX) 83 271-3010

ITAPORANGA Cavalcanti & Primo (Filial)

Rua José Soares Madruga, 197 CEP 58780-000 - Fone: (0XX) 83 451-2554

JOÃO PESSOA

Motomar Pecas e Acessórios Ltda. Av. Pres. Epitácio Pessoa. 3245

CEP 58030-000 - Fone: (0XX) 83 244-4400

MAMANGUAPE

Motomar Pecas e Acessórios Ltda. Rodovia BR 101 - Km 41

CEP 58280-000 - Fone: (0XX) 83 292-3730

PATOS

Dimave - Distribuidora de Máquinas e Veículos I tda

Av. Epitácio Pessoa, 45 CFP 58700-020 - Fone: (0XX) 83 421-3443

SÃO BENTO

Fórmula H Com. de Motos Ltda. (Filial) Av. Prefeito Eulâmpio da Silva, 176 CEP 58865-000 - Fone: (0XX) 83 444-2000

SOUZA

Fórmula H - Com. de Motos I tda

Av. Nelson Meira, s/nº CEP 58800-000 - Fone: (0XX) 83 522-2300

PARANÁ

APUCARANA

Usso Motors Comércio de Motos e Pecas Ltda. Av. Governador Roberto da Silveira 110. CEP 86800-520 - Fone: (0XX) 43 423-2332

ARAPONGAS

Kallas Veículos Ltda.

Rua Flamingos 201 CFP 86701-390 - Fone: (0XX) 43 252-2211

ASSIS CHATEAUBRIAND

Rony Pneus Ltda. Av Tunassi 2882

CEP 85935-000 - Fone: (0XX) 44 528-4114

CAMPO MOURÃO

B. Pismel e Cia Ltda. Rua Araruna, 1775 - Centro

CFP 87302-210 - Fone: (0XX) 44 523-5652

CASCAVEL Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Rua Paraná, 3691 - Centro CFP 85801-000 - Fone: (0XX) 45 225-2520 Motopark Com. de Veículos Ltda.

Rua Tiradentes, 1139 CEP 85802-300 - Fone: (0XX) 45 224-2452

CIANORTE

Moto Dan's Comércio de Motocicletas Ltda. Av. Souza Neves, 512

CEP 87200-000 - Fone: (0XX) 44 629-3014 CORNÉLIO PROCÓPIO

Graciano & Cia. Ltda.

Av. Minas Gerais, 169 CEP 86300-000 - Fone: (0XX) 43 524-1571

CURITIBA Blokton Empreendimentos Com. S/A. Av. Marechal Floriano Peixoto, 4217

CFP 80220-001 - Fone: (0XX) 41 332-5255 Colombo. Mainetti & Cia Ltda. (Cabral Motor)

Alameda Cabral, 67 CEP 80410-210 - Fone: (0XX) 41 232-7514

Hobby Com. de Veículos Ltda. Av. Visconde de Guarapuava, 2807

CEP 80010-100 - Fone: (0XX) 41 322-7711 Motonda Com. de Veículos Ltda.

Rua Desembargador Westphalen, 3112 CEP 80220-031 - Fone: (0XX) 41 332-3538 Unionda Com. Automotores Ltda.

Av Batel 1137

CEP 80420-000 - Fone: (0XX) 41 223-4080 FOZ DO IGUACU

Motec Veículos Ltda.

Av. Jorge Schimmelfing, 362 CEP 85851-110 - Fone: (0XX) 45 523-1315

FRANCISCO BELTRÃO

Rio Branco Veículos Ltda.

Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 158 CEP 85601-250 - Fone: (0XX) 46 524-3350

GUARAPUAVA

Lobo Motos Ltda. Rua Padre Chagas, 3555

CFP 85010-020 - Fone: (0XX) 42 623-7114

IVAIPORÃ

Kaito Moto Ltda.

Av. Brasil. 445 - Centro CFP 86870-000 - Fone: (0XX) 43 472-1599

LONDRINA

Blokton Empreendimentos Com. S/A. Av Tiradentes 209 CEP 86070-000 - Fones: (0XX) 43 348-0478

328-0776

Kallas Moto I tda

Av. Leste Oeste CEP 86026-720 - Fone: (0XX) 43 321-3390

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Kaefer Motos Ltda.

Av. Rio Grande do Sul. 610 - Centro CEP 85960-000 - Fone: (0XX) 45 254-1270 MARINGÁ

Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Rua São Paulo, 759 CEP 87013-040 - Fone: (0XX) 44 227-4490 B Pismel & Cia Ltda.

Av Colombo 2141 CEP 87045-000 - Fone: (0XX) 44 229-0099

PALOTINA RCC Motos

Av. Presidente Kennedy, 784 CEP 85950-000 - Fone: (0XX) 44 649-4434

PARANAGUÁ Sambagui Motos Ltda.

Rodovia BR 277 - Km 4.5 - Cx. Postal 069 CEP 83203-970 - Fone: (0XX) 41 423-6688

PARANAVAÍ

Blokton Empreendimentos Com. S/A. Rua Getúlio Vargas, 955

CEP 87702-000 - Fone: (0XX) 44 423-2845 B Pismel e Cia

Av Paraná 940 CEP 87705-140 - Fone: (0XX) 44 422-1209

PATO BRANCO

Motoação Motocicletas e Náutica Ltda. Av. Brasil. 230 - Centro

CFP 85501-080 - Fone: (0XX) 46 225-5600 PONTA GROSSA

Corujonda Com. de Veículos Ltda.

Av. Bonifácio Vilela, 259 CFP 84010-330 - Fone: (0XX) 42 222-5678

REALEZA

Veimotos Comércio de Motocicletas Ltda. Av. Rubem Cesar Caselani, 2191 CEP 85770-000 - Fone: (0XX) 46 543-1544

SANTO ANTONIO DA PLATINA

Schmidt Motos Ltda. Av. Frei Guilherme Maria, 1107

CEP 86430-000 - Fone: (0XX) 43 534-4288 TOI FDO

Status Com. de Veículos Ltda.

Rua Barão do Rio Branco, 1910. CEP 85905-040 - Fone: (0XX) 45 277-2948 UMUARAMA

Fuiisawa & Cia. Ltda.

Av. Tiradentes, 2840 CEP 87505-090 - Fone: (0XX) 44 623-3911

UNIÃO DA VITÓRIA

Alfredo Scholze Veículos e Equipamentos S/A. Rua Dr. Carlos Cavalcanti. 370 CEP 84600-000 - Fones: (0XX) 42 522-1183 1544

PERNAMBUCO

ABRFU F I IMA

Moto Mais I tda

Av. Duque de Caxias, 1620. CEP 53050-510 - Fone: (0XX) 81 3542-2023 2026

ARARIPINA

Furico Parente Muniz Filho & Cia I tda Rua José Barreto de Souza Sombra 257

CEP 58280-000 - Fone: (0XX) 81 873-1847

ARCOVERDE

Tamboril Motos Ltda.

Av. Oswaldo Cruz, s/nº, BR 232 – Km 258 CEP 56500-000 – Fone: (0XX) 81 3821-1224

BELO JARDIM

Motorac Ltda.

Rodovia BR 232, km 180 CEP 55150-000 – Fone: (0XX) 81 3726-1200

CABO SANTO AGOSTINHO Viamar Motos Ltda.

Av. Presidente Vargas, 282 CEP 54500-000 – Fone: (0XX) 81 5214272

CARPINA

Serramoto Ltda. Av. Congresso Eucarístico Internacional, 55A CEP 55810-000 – Fones: (0XX) 81 622-0240

CARUARU

Motorac Ltda.

Av. José Rodrigues de Jesus, 1001 CEP 55026-000 – Fone: (0XX) 81 3721-6222 FSCADA

Jamoto Jaboatão Motos e Peças Ltda.

Rua Comendador José Pereira, 475-A CEP 55500-000 – Fones: (0XX) 81 534-1949

GARANHUNS

Alves de Lima Filhos Comércio e Indústria Ltda.

Rua Rio Branco, 116 CEP 55290-000 - Fone: (0XX) 81 761-0138

GOIANA

Serramoto Ltda.

Loteamento Barro Vermelho, 15 CEP 55900-000 – Fone: (0XX) 81 3626-0818

JABOATÃO DOS GUARARAPES

Jamoto – Joboatão Motos e Peças Ltda. Estrada da Batalha, 1390

CEP 54315-570 - Fone: (0XX) 81 462-6246

LIM0EIR0

Limoeiro Motos Comercial Ltda.

Rua Vigário Joaquim Pingo, 489 CEP 55810-000 - Fone: (0XX) 81 628-0000

OI INDA

Moto Mais Ltda. Av. Presidente Kennedy, 694A CEP 53230-630 – Fone: (0XX) 81 339-4545

PALMARES

Motomares Ltda. Av. Ministro Marcos Freire, 1000 CFP 55540-000 – Fone: (0XX) 81 662-2511

PETROLINA

Petromotos – Petrolina Motos Ltda. Av. Monsenhor Angelo Sampaio, 138

CEP 56304-160 – Fone: (0XX) 81 862-1000 RECIFE

Distribuidora de Motocicletas e Veículos

Av. Caxangá, 1107 CFP 50720-000 – Fone: (0XX) 81 3228-7887

Motoparts Comércio e Importação Ltda.

Av. Mal. Floriano Peixoto, 155 CEP 50020-060 – Fone: (0XX) 81 3424-7744 Motoparts Comércio e Importação Ltda. (Filial)

Av. Norte, 5010 CEP 50040-290 – Fone: (0XX) 81 3267-3001 3016

Viamar Motos Ltda.

Av. Mascarenhas de Moraes, 2557 CEP 51150-003 – Fone: (0XX) 81 471-0767

SALGUEIRO Eurico Parente Muniz Filho & Cia Ltda.

Av. Cel. Veremundo Soares, 1700 CFP 56000-000 – Fone: (OXX) 81 3871-0261

SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE

Motorac Ltda. (Filial) Av. Vinte e Nove de Dezembro, 233 CEP 55190-000 – Fone: (0XX) 81 3731-2911 SERRA TALHADA

SERTAMOL – Serra Talhada Motos e Peças Ltda.

Rua João Gomes de Lucena, 4743 CEP 56900-000 – Fone: (0XX) 81 831-2380

TIMBAÚBA

Serramoto Ltda. Rua Dr. Alcebiades, 155.

Rua Dr. Alcebíades, 155 CEP 55870-000 – Fone: (0XX) 81 3631-0288

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO Motoparts Comércio e Importação Ltda.

Av. Henrique de Holanda, 2350 - BR 232 CEP 55600-000 - Fone: (0XX) 81 3523-0007

PIAUÍ

CAMPO MAIOR

Jotal Ltda. Av. Santo Antônio, 80

CEP 64280-000 – Fone: (0XX) 86 252-1411 FLORIANO

Cajueiro Motos Ltda.

Rodovia BR-230 – Km. 313 CEP 64800-000 – Fones: (0XX) 86 522-1001 1761

OEIRAS

Picos Motos Peças e Serviços Ltda. Av. Santos Dumont, s/nº CEP 64500-000 – Fones: (0XX) 86 462-2189

PARNAÍBA

Parnauto Veículos Ltda. Av. Princesa Izabel 150

CEP 64218-750 - Fones: (0XX) 86 321-2712 2741

1382

PAULISTANA

Picos Motos Peças e Serviços Ltda. Rua Petrolina Cavalcante. 239

CEP 64750-000 – Fones: (0XX) 86 487-1560

PICOS

Picos Motos Peças e Serviços Ltda. Av. Transamazônia. 795

CEP 64600-000 – Fone: (0XX) 86 422-3900 PIRIPIRI

Radar Motos Ltda.

Rua Professora Francisca Ribeiro, 100 CEP 64260-000 – Fone: (0XX) 86 276-1060

SÃO RAIMUNDO NONATO

Serrana Motos Ltda.

Av. Hipólito Ribeiro Soares, 167 CEP 64770-000 – Fone: (0XX) 86 582-1395

TERESINA Jotal Ltda.

Jotal Ltda.

Av. Getúlio Vargas, 1430 CEP 64019-750 – Fone: (0XX) 86 218-1150

Av. Maranhão, 42 CEP 64000-010 – Fone: (0XX) 86 221-1155

Sol Nascente Motos Ltda. Av. João XXIII. 1760

CEP 64049-010 – Fone: (0XX) 86 235-7533

RIO DE JANEIRO

ANGRA DOS REIS

Guandu Motos Ltda. (Filial) Avenida das Caravelas. 18

CEP 23900-000 – Fone: (0XX) 24 3377-6580

Moto Wave Comércio e Assistência Técnica Ltda.

Rodovia Estadual, s/nº – Lote 6 à 9

CEP 28909-581 – Fone: (0XX) 24 645-5528 CAMPOS DOS GOYTACAZES

Itacar Motos Campos Ltda.

Rua Henrique Gaspary, 14/24 CEP 28050-170 – Fone: (0XX) 24 732-2323 ITAGLIAÍ

Guandu Motos Ltda. (Matriz)

Rua Dr. Curvelo Cavalcanti, 734 CEP 23815-290 - Fone: (0XX) 21 688-1600

ITAPERUNA Moto-way de Itaperuna - Comércio de Motos

Noto-way de Itaperuna - Comercio de Motos Ltda.

Av. Noemia Godinho Bittencourt, 236 CEP 28300-000 – Fone: (0XX) 24 824-4848

//ACAÉ

Moto Classe de Macaé Comércio de Motos Ltda. (Matriz)

Av. Rui Barbosa, 1895 CEP 27915-010 – Fone: (0XX) 24 772-4165 Concessionárias Honda 9

NITFRÓI

Dicasa Motos Ltda.

Alameda São Boaventura, 1161 CEP 24130-001 – Fone: (0XX) 21 625-9229

NOVA FRIBURGO

Sport Moto Peças e Acessórios Ltda. Av. Engº Hans Gaiser, 176

CEP 28605-220 – Fone: (0XX) 24 523-3322

PETRÓPOLIS Auto Universal I tda

Auto Universal Ltda.

Rua Gonçalves Dias, 73 – Lis. 77/101

CEP 25655-120 – Fones: (0XX) 24 242-3191

RESENDE

Renascença Moto Peças Ltda. Av. Saturnino Braga. 255

CEP 27511-300 – Fones: (0XX) 24 355-1858 4248

RIO BONITO

Moto Classe de Motos Ltda. (Filial) Rua Dr. Mattos, 318

CEP 28800-000 - Fone: (0XX) 21 734-4122

RIO DE JANEIRO

Garden Motos Ltda. Rua São Clemente, 325 CEP 22260-001 – Fone: (0XX) 21 579-1200

Gewacape Dist. de Peças e Moto Ltda. Av. das Américas, 2000

CEP 22640-101 – Fone: (0XX) 21 439-1682 Isamotos Comércio de Motos Ltda.

Rua Visconde de Santa Isabel, 167 CEP 20560-120 – Fones: (0XX) 21 577-5617 7913

Marana Veículos Ltda.

Rua José dos Reis, 465 CEP 20770-050 – Fone: (0XX) 21 596-6400 Motocar Moto Carioca Ltda.

Av. Vicente de Carvalho, 739 CFP 21210-000 – Fone: (0XX) 21 3351-4848

Motoclean Veículos Ltda.

Estrada do Tindiba, 851/861 CEP 22740-360 – Fones: (0XX) 21 425-2925 392-3680

Moto Fácil Veículos Ltda.

Rua das Marrecas, 24/32 CEP 20031-010 - Fone: (0XX) 21 544-1618 **Motorey Veículos Ltda.**

Rua Barão do Bom Retiro, 65 CEP 20715-000 – Fone: (0XX) 21 501-6778 281-1425

Safeway Veículos Ltda. Av. das Américas, 2000 – Loja 65 – Anexo 5

CEP 22640-101 – Fone: (0XX) 21 439-1682 Sul Rio Veículos Ltda.

Rua Pedro Américo, 59 e 67 fundos CEP 22211-200 – Fone: (0XX) 21 558-7345

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA LUC - Pádua Motos e Representação Ltda.

Rua José de Alencar Leite, 32 CEP 28470-000 – Fone: (0XX) 24 851-0626

SÃO GONÇALO DICASA Motos Ltda.

Rua Visconde de Santarém, 630 CEP 24750-070 – Fone: (0XX) 21 701-3593

TERESÓPOLIS Alpina Veículos Ltda.

Av. Rotariana, 400 CEP 25960-602 – Fone: (0XX) 21 642-6100

VOLTA REDONDA

Kick Veículos Ltda. Rua Nove de Abril, 212 CEP 27293-250 – Fone: (0XX) 24 347-1874

RIO GRANDE DO NORTE

ASSÚ

Motoeste – Motores, Peças e Acessórios Oeste Ltda.

Rua João Celso Filho 1640 CEP 59650-000 - Fones: (0XX) 84 331-1908

CAICÓ

Comercial Mototec Ltda.

Av. Dr. Ruy Mariz, 1109 CEP 59300-000 – Fones: (0XX) 84 421-1117 417-2476

CURRAIS NOVOS

Comercial Mototec Ltda. Av. Sílvio Bezerra de Melo. 172

Av. Sílvio Bezerra de Melo, 172 CEP 59380-000 – Fone: (0XX) 84 412-2170

MOSSORÓ

Motoeste Motores, Peças e Acessórios Oeste Ltda.

Av. Presidente Dutra, 384 CEP 59631-000 – Fone: (0XX) 84 316-2122

NATAL

Potiguar Veículos Ltda. (Norte) Av Dr. João Medeiros Filho, 647

CEP 59104-200 – Fone: (0XX) 84 232-6600 Portiguar Veículos Ltda. (Honda) Av. Senador Salgado Filho, 2860 CEP 59075-000 – Fones: (0XX) 84 232-6000

PARNAMIRIM

BR Moto Peças e Serviços Ltda.

Av. Piloto Pereira Tim, 1171 CEP 59150-000 - Fone: (0XX) 84 272 -2227

232-6001

PAU DOS FERROS P.N. Motos Alto Oeste Ltda. Rua da Independencia, 589

CEP 59900-000 – Fone: (0XX) 84 351-3939

RIO GRANDE DO SUL

ALEGRETE

Motorama Comercial de Motocicletas Ltda. Rua Visconde de Tamandaré, 745 CEP 97541-520 – Fone: (0XX) 55 421-2165

BAGÉ

Serra & Cia. Ltda. Av. João Telles, 1228

CEP 96400-030 - Fones: (0XX) 53 242-2894

BENTO GONÇALVES

Motolife Veículos e Aces. Ltda. Rua Saldanha Marinho. 744

Rua Saldanha Marinho, 744 CEP 95700-000 – Fones: (0XX) 54 452-4079 3521

CACHOFIRA DO SUL

Bramoto Motocicletas Ltda. Rua Júlio de Castilhos, 735

CEP 96501-001 – Fone: (0XX) 51 722-2235

CAIVIAQUA Gaúcha Moto Center Ltda.

Rua Capitão Adolfo de Castro, 294 CEP 96180-000 – Fone: (0XX) 51 671-4933

CANOAS

Valecar Veículos e Peças Ltda.

Av. Getúlio Vargas, 6034 CEP 92010-012 – Fone: (0XX) 51 466-2300

CARAZINHO A. Alouisi Martins & Cia Ltda.

Av. Flores da Cunha, 2566 CEP 99500-000 – Fone: (0XX) 54 331-2299

CAXIAS DO SUL

Moto Caxias Ltda. Rua OS 18 do Forte, 2558

CEP 95020-472 – Fone: (0XX) 54 221-1100 CRUZ ALTA

Pampa Comércio de Motos e Pecas Ltda.

Rua General Cămara, 468 - Centro CEP 98025-780 - Fones: (0XX) 55 322-7211 7422

ERECHIM

Comércio de Motocicletas Paiol Ltda. Av. Sete de Setembro, 1424

CEP 99700-000 – Fone: (0XX) 54 321-3066

FREDERICO WESTPHALEN Westphalen Motos Ltda.

Rua Getúlio Vargas, 201 CEP 98400-000 – Fone: (0XX) 55 744-3769

GRAVATAÍ

Grava Motos Ltda. Av. Dorival de Oliveira

AV. Dorival de Oliveira CEP 94050-000 – Fones: (0XX) 51 490-3030 1760

GHAÍRA

Gaúcha Motocenter Ltda. Rua 20 de Setembro, 1173

CEP 92500-000 – Fone: (0XX) 51 491-3434

HUÚ

Pampa Comércio de Motos e Peças Ltda.

Av. 21 de Abril. 346 CFP 98700-000 - Fone: (0XX) 55 332-7415

LAJEADO Moto-mecânica Zagorath Ltda.

Av. Benjamin Constant, 1319 CFP 95900-000 - Fone: (0XX) 51 714-2344

Valecar Veículos e Peças Ltda. Av. Senador Alberto Pasqualini, 700. CEP 95900-000 - Fone: (0XX) 51 710-2133

MONTENEGRO

Copasa Motos Rua Santos Dumont, 1500

CEP 95780-000 - Fone: (0XX) 51 632-4676 NOVO HAMBURGO

Comoto Comercial de Motos Ltda. Rodovia BR 116 - Km 237 - 4729 CFP 93310-390 - Fone: (0XX) 51 593-5522

PAI MFIRA DAS MISSÕES

L.C. Goncalves e Filho Ltda. Rua Borges de Medeiros, 484 CEP 98300-000 - Fones: (0XX) 55 742-1230

PANAMBI

Digital Motos Ltda.

Rua Sete de Setembro, 966 CEP 98280-000 - Fones: (0XX) 55 375-3772 4046

PASSO FUNDO

A Alovisi Martins e Cia I tda

Av. Brasil - Centro - 435 CEP 99010-000 - Fone: (0XX) 54 311-1997 PELOTAS

Odorico M Monteiro S/A Ind Com

Rua Barão de Santa Tecla 505 CEP 96010-970 - Fone: (0XX) 53 225-2344

Rubens Levy Av Fernando Osório 273 CEP 96065-000 - Fones: (0XX) 53 223-0914

2139

PORTO AL FGRE

Turbo Motocicletas e Serviços Ltda.

Av. Farragos, 1602 CEP 90220-001 - Fone: (0XX) 51 346-7799 VIP Motos Comércio de Motocicletas Ltda.

Av. Protásio Alves, 4383 CEP 91310-002 - Fone: (0XX) 51 338-4646

RIO GRANDE Orion Motos e Motores I tda

Rua Senador Correa 753 A CEP 96200-260 - Fone: (0XX) 53 231-1733

SANTA CRUZ DO SUL

Landesvatter & Cia. Ltda. Av. 28 de Setembro, 90 CEP 96810-030 - Fone: (0XX) 51 713-2122 Valecar V. e P. Ltda. - Valecross

Rua 28 de Setembro, 1800 CEP 96810-030 - Fone: (0XX) 51 715-2199

SANTA MARIA Bramoto Motocicletas Ltda.

Av. Presidente Vargas, 2174 CEP 97015-512 - Fone: (0XX) 55 222-3838

SANTA ROSA Grava Motos Ltda.

Av. América, 510 CEP 98900-000 - Fone: (0XX) 55 512-5959

SANTA VITÓRIA DO PALMAR Santa Vitória Com. Imp. Veic. Peças Ltda.

Rua Barão do Rio Branco, 661 CEP 96230-000 - Fones: (0XX) 53 263-2307

SANTANA DO LIVRAMENTO

Motorama Comercial de Motocicletas Ltda. Av. Pres. João B. Goulart. 1809 CEP 97574-340 - Fone: (0XX) 55 242-5451

SANTO ANGELO

Steyer S/A. Comércio de Veículos Av Brasil 861 CFP 98801-590 - Fone: (0XX) 55 312-1958 STO, ANTONIO DA PATRUI HA

Caman Comercial de Veículos Ltda. Rua Francisco J. Lones, 286

CFP 95500-000 - Fone: (0XX) 51 662-1266 SÃO BORJA

Bramoto Motocicletas Ltda.

Av Júlio Tróis 1778 CFP 96670-000 - Fones: (0XX) 55 431-2727

SÃO GABRIFI

Arturo Isasmendi & Cia. Ltda.

Av. Maurício Cardoso, 366 CEP 97300-000 - Fones: (0XX) 55 232-6255 6388

SÃO LEOPOLDO

Motosinos Comercial de Motocicletas Ltda. Av Getrilio Vargas 4070 CFP 93025-000 - Fones: (0XX) 51 590-3233

SÃO LUIZ GONZAGA Grava Motos Ltda

Rua São João, 2307 CEP 97800-000 - Fone: (0XX) 55 352-4466 4395

TAOUARA

Homero Candemil e Cia I tda Rua Guilherme Lahm, 1015 CEP 95600-000 - Fone: (0XX) 51 541-4343 TORRES Dimasa D.M.A.S. Autopeças Ltda.

Av. Castelo Branco, 1315 CEP 95560-000 - Fone: (0XX) 51 664-3111 TRÊS PASSOS

L.C. Goncalves e Filho Ltda. Av. Júlio de Castilhos, 1010 CEP 98600-000 - Fone: (0XX) 55 522-1634

URUGUAIANA

Gavel - Gattiboni Veículos Ltda. Rua Prof. Antonio Lopes, 2183 CEP 97505-360 - Fone: (0XX) 55 412-4544 VACARIA

Comercial de Veículos Brasileiros Ltda. Estrada Federal BR-116, 8368

CFP 95200-000 - Fone: (0XX) 54 232-1555 RONDÔNIA

ARIOUEMES

W T Ponte & Cia I tda

Av. Canaã - Lote 02 e 02A/B1-A. 3381 CEP 78930-000 - Fone: (0XX) 69 535-2960 CACOAL

Amoca I tda

Av. Castelo Branco, 18712 - Centro CEP 78975-000 - Fones: (0XX) 69 441-2002 5300

1990

GUAJARÁ MIRIM

Rodão Auto Pecas Ltda. Av Constituição 147 CFP 78957-000 - Fone: (0XX) 69 541-2343

JARÚ

3236

CV T Ponce & Cia Lltda. Av. Brasil. 1815 - Setor 01

CEP 78940-000 - Fone: (0XX) 69 521-2769 JI-PARANÁ

Ji-Paraná Motos Ltda.

Av. Transcontinental, 520 CEP 78958-000 - Fones: (0XX) 69 422-3333

OURO PRETO D'OESTE Ji-Paraná Motos Ltda.

Av. Daniel Comboni, 955

CEP 78950-000 - Fone: (0XX) 69 461-2300 PORTO VELHO

Rodão Auto Peças Ltda.

Av. Carlos Gomes, 2230 CEP 78901-200 - Fone: (0XX) 69 221-5792

ROLIM DE MOURA Polaris Motocenter Ltda.

Av. Barão do Melgaço, 5177 CEP 78987-000 - Fone: (0XX) 69 442-4855 Concessionárias Honda 11

VII HFNA

Comercial Cruzeiro do Sul Ltda.

Av. Major Amarantes, 3100 CFP 78995-000 - Fone: (0XX) 69 322-3030

RORAIMA

BOA VISTA

Roraima Motores Ltda.

Avenida Major Williams, 342/350 CEP 69301-110 - Fone: (0XX) 95 224-1436

Roraima Motores I tda Av. Venezuela, 178

CEP 69303-360 - Fone: (0XX) 95 624-3500

SANTA CATARINA

ARARANGUÁ

Dimasa D.M.A.S. Autopecas Ltda. Rua Caetano Lumertz, 104/124

CEP 88900-000 - Fone: (0XX) 48 524-0566 524-1095

BLUMENAU

Breitkopf Motos Ltda.

Rua Antonio da Veiga, 650 CEP 89012-500 - Fone: (0XX) 47 340-2800

Hobby Comércio de Veic. Ltda.

Rua das Missões, 170

CEP 89051-000 - Fone: (0XX) 47 326-8000

BRUSOUE

Mega Motos Com, Imp. Exp. Ltda.

Rua Rodrigues Alves, 10 CFP 88350-160 - Fone: (0XX) 47 355-1194

CACADOR

Videcross Com. de Motos Ltda.

Av. Barão do Rio Branco, 1091 CEP 89500-000 - Fone: (0XX) 49 563-1025

CANOINHAS

Ricardo Comércio de Motos e Acessórios Ltda. Rua Getúlio Vargas 961

CEP 89460-000 - Fone: (0XX) 47 622-3365

Regata Comério de Motos Ltda. Rua Adélia Fischer, 239

CEP 89256-400 - Fone: (0XX) 47 371-2999

Gambatto Motos Ltda.

CHAPECÓ

Rua Fernando Machado, 2535-D. CFP 89803-000 - Fone: (0XX) 49 322-4388

CONCÓRDIA Comercial Perozin de Motos Ltda.

Rua Getúlio Vargas, 415 CFP 89700-000 - Fones: (0XX) 49 442-0744

CRICIÚMA

Dimasa Distr. de Mág. e Servicos Ltda. Rua Marcos Rovares, 460 CFP 88801-110 - Fones: (0XX) 48 437-4343

Motozan – Zanatta Comércio de Motocicletas Ltda.

Rua Henrique Lage, 614 CEP 88801-010 - Fone: (0XX) 48 437-4600 2124

FLORIANÓPOLIS

Blokton Empreendimentos Com. S/A. Rua Dr. Fúlvio Aducci. 757.

CEP 88075-001 - Fone: (0XX) 48 248-9696 Kimoto Camping e Veículos Ltda.

Av. Prof. Othon Gama D'Eca. 757 CEP 88015-240 - Fone: (0XX) 48 223-0142 ΙΤΔ ΙΔί

Promenac Motos Ltda.

Rua Expedicionário Aleixo Maha 21 CEP 88305-350 - Fone: (0XX) 47 341-9190

Toni Center Ind & Com I tda Rua Tilucas 504

CFP 88301-101 - Fone: (0XX) 47 348-2666

ITAPIRANGA Itapiranga Motos Ltda.

Av. Beira Rio. 25 CEP 89896-000 - Fones: (0XX) 49 677-0211 0897

JARAGUÁ DO SUL

JOACABA

Motocenter Comércio de Motocicletas Ltda.

Rua Francisco Lindner, 30 CEP 89600-000 - Fone: (0XX) 49 522-1771

JOINVILLE

Breitkopf Motos Ltda. Rua Dr. João Colim. 1300

CEP 89204-000 - Fone: (0XX) 47 433-9711

KG Motos Ltda. Av. Beira Rio. 2111

CEP 89204-110 - Fone: (0XX) 47 433-1002 8485

LAGES

Moto Sport Ltda.

Rua Fausta Rath, 400 CEP 88509-360 - Fone: (0XX) 49 225-0808

LAGUNA Comércio de Automóveis Laguna Ltda.

Rua Vereador Orlando B. Nunes, s/nº CEP 88790-000 - Fone: (0XX) 48 646-1170 MAFRA

Migliorini Motos Ltda.

Rua Tenente Ary Rauen, 403 CEP 89300-000 - Fone: (0XX) 47 642-3825 **PALHOCA**

Dorvalino Motos Ltda. Av. Bom Jesus de Nazaré, 826

CEP 88130-000 - Fone: (0XX) 48 342-0468 RIO DO SUI

Regata Com. de Moto Ltda. Av. Oscar Barcelos, 1112

CEP 89160-000 - Fones: (0XX) 47 521-2525

SÃO BENTO DO SUL Comércio de Veículos Behl I tda

Rua Antonio Kaesemodei 793 CEP 89290-000 - Fones: (0XX) 47 633-4622

SÃO IOSÉ

Amauri Pecas e Veículos I tda

Av Pres Kennedy 87 CEP 88101-001 - Fone: (0XX) 48 241-2522

4123

SÃO MIGUEL D'OESTE

Veimag Com. Veic. Mag. Ltda. Rua Santos Dumont, 813 CFP 89900-000 - Fone: (0XX) 49 822-0655

TURARÃO

Comércio de Automóveis Tubarão Ltda. Av. Expedicionário José Pedro Coelho. 901 CFP 88704-201 - Fone: (0XX) 48 626-0145

URUSSANGA

Moto Jop Ltda. Av. Presidente Vargas, 18

CEP 88840-000 - Fone: (0XX) 48 465-1196

VIDEIRA Videcross Comércio de Motos Ltda.

Rua XV de Novembro, 211 CEP 89560-000 - Fone: (0XX) 49 566-0999

SÃO PAULO

ADAMANTINA

Mavesa Matuoka Veículos Ltda. Rua, Dr. Armando de S. Oliveira, 446

CEP 17800-000 - Fone: (0XX) 18 522-1959 **AMFRICANA**

Moto Snob Comércio e Representações Ltda.

Av. América, 84 - Bela Vista CEP 13465-000 - Fone: (0XX) 19 460-1200

AMPARO

Moto Brisa Ltda. Rua General Osório, 36

CEP 13900-380 - Fone: (0XX) 19 3807-9955 **ANDRADINA**

Comercial Gran Rio Moto Ltda.

Av. Guanabara, 2245 CEP 16900-000 - Fone: (0XX) 18 722-1204

ARACATUBA Unidas Motos e Serv. Ltda

Av. Luiz Pereira Barreto, 585

CEP 16015-200 - Fone: (0XX) 18 622-1135

ARARAOUARA

Novamoto Veículos Ltda. Rua Nove de Julho, 1474

CFP 14801-295 - Fone: (0XX) 16 235-6335

ARARAS

Mundial Center Motos Ltda.

Av. Padre Alarico Zacarias, 1426 CFP 13601-200 - Fone: (0XX) 19 541-6944 542-6000

ASSIS

Equipar Assis Peças e Acessórios para Autos Ltda.

Praca Arlindo Luz. 127 CEP 19800-018 - Fone: (0XX) 18 322-3339

ATIRAIA

Irmãos Tsuji e Cia Ltda. Rua João Pires, 162

CEP 12940-000 - Fone: (0XX) 11 4412-7888

AVARÉ Figueiredo S/A.

Rua Alagoas, 1285

CFP 18700-010 - Fone: (0XX) 14 721-1919

BARRETOS

Motos Andrade Ltda. Rua 28, 1111

CEP 14780-110 - Fone: (0XX) 17 3322-1000

BARUFRI

Japauto Comércio de Motocicletas Ltda. Al. Araguaia, 1800 - Barueri

CFP 06455-000 - Fone: (0XX) 11 4195-5040

BAURU Shimaye Máguinas e Veículos Ltda.

Rua Ezeguiel Ramos 3-8 CFP 17010-021 - Fone: (0XX) 14 222-7709

Veículos Super Moto Ltda. Rua Araújo Í eite. 11/59

CEP 17010-160 - Fone: (0XX) 14 222-4016

BFBFDOURO

Moto Max Ltda.

Av. Presidente Kennedy, 16. CEP 14700-000 - Fone: (0XX) 17 342-6999

BIRIGUI

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.

Av. Fuclides Miragaia, 2023. CFP 16200-270 - Fone: (0XX) 18 642-3354

BOTUCATU Big Moto Botucatu Ltda.

Rua Armando de Barros, 1150 CFP 18602-150 - Fone: (0XX) 14 6822-4771

BRAGANCA PAULISTA

Brag-moto Com. de Veíc. e Mágs. Ltda. Av. José Gomes da Rocha Leal. 450. CEP 12900-301 - Fone: (0XX) 11 4033-0556 CACAPAVA

Duka Motores de Caçapava Ltda.

Rua Sete de Setembro, 114 CEP 12280-000 - Fone: (0XX) 12 253-4488

CAMPINAS Andra Veículos Ltda.

Rua Monsenhor Jerônimo Baggio, 41. CFP 13075-350 - Fone: (0XX) 19 242-7444 Motomil de Campinas Com, Imp. Ltda.

Av. Dr. Moraes Salles. 901 CEP 13010-001 - Fone: (0XX) 19 3237-1000

Motoveloz Veículos Ltda. Av. Brasil, 220

CEP 13020-460 - Fone: (0XX) 19 3232-3400

CARAGUATATURA

Nipakh Motores Ltda.

Av. Bahia, 245 CEP 11660-660 - Fone: (0XX) 12 423-3000

CATANDUVA D. Rojas & Rojas Ltda.

Rua Pernambuco, 248 CEP 15800-000 - Fone: (0XX) 17 522-2121

DIADEMA

Motos Hirayama Ltda. Av. Presidente Kennedy. 105.

CEP 09913-000 - Fone: (0XX) 11 4056-1005

FRANCA

Comercial Françana de Veículos Ltda. Av. Pres. Vargas, 1057

CEP 14401-110 - Fone: (0XX) 16 3721-0055

Luana Motos Ltda

Av. Rio Branco. 160 - Estação CEP 14405-080 - Fone: (0XX) 16 723-0444 FERNANDÓPOLIS

Piveta Motos I tda

Av. Expedicionários Brasileiros, 148 CEP 15600-000 - Fone: (0XX) 17 442-4040 **GUARATINGUETÁ**

Guarauto - Guará Auto Peças Ltda.

Av. Rui Barbosa, 85 CEP 12500-000 - Fones: (0XX) 12 532-1244

GUARUJÁ Guaruiá Veículos Ltda.

Av. Adhemar de Barros, 1660 CEP 11430-002 - Fones: (0XX) 13 387-9000 389-9020

GUARUI HOS

Guarumoto Veículos Ltda. Av. Esperança, 310 CEP 07095-000 - Fone: (0XX) 11 603-3077

INDAIATURA

Pro-Link Veículos Ltda. Av. Presidente Vargas, 795 CEP 13338-000 - Fones: (0XX) 19 3875-9566

ITANHAÉM Itanhaém - Distribuidora de Motos e

Veículos Ltda.

Rua João Mariano Ferreira, 286 CEP 11740-000 - Fone: (0XX) 13 3422-3274 5610

ITAPETININGA

Itapê Motos Ltda.

Rua Doutor Virgilio Resende 268 CFP 18200-180 - Fones: (0XX) 15 271-2235

ITAPEVA

TP. Motos e Pecas Ltda. Av. Castelo Branco, 1068

CFP 18407-110 - Fones: (0XX) 15 522-5025

ITATIBA

Mila Moto Veículos Ltda. Rua Coronel Camilo Pires, 490 CFP 13250-000 - Fone: (0XX) 11 4524-3352

ITU Maggi Motos Ltda.

Av. Dr. Octaviano Pereira Mendes, 967/977 CFP 13301-000 - Fone: (0XX) 11 7822-7000

ITUVERAVA

Motozema I tda Rua Cel Dionisio B. Sandoval, 614. CEP 14500-000 - Fone: (0XX) 16 839-1455

JABOTICABAL Moto Garra Comércio de Veículos Ltda.

Av. Marechal Deodoro, 1175 CEP 14870-000 - Fone: (0XX) 16 323-1477

JACAREÍ

Agenco Comércio de Automóveis Ltda. Av. Sigueira Campos, 628

CEP 12300-000 - Fone: (0XX) 12 352-7711 **JALES**

Center Motos Pecas e Acessórios Ltda.

Av. Francisco Jalles, 2055 CEP 15700-000 - Fone: (0XX) 17 632-6390

IAIÍ Motoplaza Comércio e Representações Ltda. Rua General Izidoro, 515

CEP 17207-270 - Fone: (0XX) 14 621-7190 JUNDIAÍ

Comércio de Veículos e Motocicletas Jundiaí I tda

Av. Jundiai, 417/419 CEP 13208-000 - Fone: (0XX) 11 4586-8899

Mila Moto Veículos Ltda. Av 23 de Maio 740

CEP 13207-070 - Fones: (0XX) 11 4521-3199 3292

LENCÓIS PAULISTA

Veículos Super Moto Ltda. Rua XV de Novembro, 822

CEP 11868-030 - Fone: (0XX) 14 263-4980

Concessionárias Honda 13

LIMFIRA

Winner Comércio e Representações Ltda. R. Dr. Alberto Ferreira, 422 – Centro CEP 13480-074 – Fone: (0XX) 19 3404-1677

LINS Comercial Motolins Ltda.

Av. Floriano Peixoto, 1371 CEP 16400-000 - Fone: (0XX) 14 522-1799

LORENA

Kadú Motores Ltda. Rua Barão da Bocaina, 173 CEP 12600-000 - Fone: (0XX) 12 553-1922

MARÍLIA

Jaic Com. e Imp. de Motos Ltda. Av. Tiradentes, 1049 CEP 17519-000 – Fone: (0XX) 14 422-5552

MATÃO
Kimotão Comércio de Motocicletas Ltda.

Rua Rui Barbosa, 475 CEP 15990-000 – Fones: (0XX) 16 282-2638

MOCOCA

Motocor – Mococa Comércio e Representações Ltda.

Rua XV de Novembro, 157 CEP 13730-000 – Fone: (0XX) 19 656-0015

MOGLDAS CRUZES

Cotac – Comércio de Tratores, Automóveis Caminhões LDTA.

AV. Francisco Ferreira Lopes, 599 CEP 08735-200 – Fone: (0XX) 11 4727-3939 MOGL GUACIJ

Guaçu Motos Ltda.

Praça Antônio Giovani Lanzi, 33 CEP 13847-003 – Fone: (0XX) 19 3861-3024

MOGI MIRIM

Zanetti Motos Ltda. Rua Dr. Ulhoa Cintra, 599 CEP 13800-120 – Fone: (0XX) 19 3862-1572

OLÍMPIA

Comercial Olimpia de Veículos e Motoc. Ltda. Av. Aurora Forti Neves, 151 – Centro CEP 15400-000 – Fones: (0XX) 17 281-6556

6557

ORI ÂNDIA

Orlândia Moto Ltda.

Av. Sete, 569 CFP 14620-000 - Fones: (0XX) 16 3826-1399

OSASCO

S.T.R. Motos Ltda. Av. dos Autonomistas, 3282 CFP 06090-015 – Fone: (0XX) 11 3682-9444

OURINHOS

Hiper Moto Ourinhos Ltda.
Rua Duque de Caxias, 456

Rua Duque de Caxias, 456 CEP 19900-000 – Fone: (0XX) 14 322-1388

Kobata Veículos Ltda. Rua do Expedicionário, 1111/1113 CEP 19900-000 – Fones: (0XX) 14 322-5633

PENÁPOLIS

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda. Av. Manoel Bento da Cruz, 318 CEP 16300-000 – Fone: (0XX) 18 652-4139

PINDAMONHANGABA

Duka Motores de Pinda Ltda. Rua dos Andradas, 341 CEP 12400-010 – Fone: (0XX) 12 242-6399

PIRACICABA

Aversa Motos Ltda.

Av. Comendador Luciano Guidotti, 150 CEP 13425-000 – Fone: (0XX) 19 426-5222 Motomil de Piracicaba Com. e Importação Ltda.

Rua Benjamin Constant, 1752 CEP 13400-056 – Fone: (0XX) 19 417-1000

PIRASSUNUNGA

Peres Diesel Veículos S/A.
Rua Germano Dix 5010

CEP 13630-000 – Fones: (0XX) 19 561-4015 4136

PRAIA GRANDE

Zanashi Motos Ltda.

Av. Pres. Costa e Silva, 1003 CEP 11701-000 – Fone: (0XX) 13 473-4986

PRESIDENTE PRUDENTE

Cremone Motos Ltda.

Av. Brasil, 1477 CEP 19013-000 – Fone: (0XX) 18 221-3451

PRESIDENTE WENCESLAU Paié Motos Ltda.

Rua Almirante Barroso, 543 CEP 19400-000 – Fone: (0XX) 18 271-3021

REGISTRO Registro Moto, Peças e Serviços Ltda.

Av. Wild José de Souza, 151 CEP 11900-000 – Fone: (0XX) 13 6821-6767

RIBEIRÃO PRETO
Rafael Ananias & Cia Ltda.

Av. Dr. Francisco Junqueira, 3410 CEP 14020-000 – Fone: (0XX) 16 621-7007

Rafael Ananias & Cia Ltda. (Ipiranga) Av. Dom Pedro I, 1058 CEP 14055-620 – Fone: (0XX) 16 630-7272

Santa Emília Motos Ltda. Rua Saldanha Marinho, 615 CEP 14010-060 – Fone: (0XX) 16 3977-1617

Comercial Esport Motor Ltda. Rua Nove, 1702 – Sta. Cruz

CEP 13500-220 – Fone: (0XX) 19 524-4036 SANTA BÁRBARA D'OESTE

Moto Snob Comércio e Representações Ltda. Rua Graça Martins, 4 CEP 13450-000 – Fone: (0XX) 19 455-4338

SANTO ANDRÉ

Japauto Comércio de Motocicleta Ltda.

Av. Coronel Alfredo Flaquer, 388 CEP 09020-040 – Fone: (0XX) 11 4992-6688 SANTOS

SanMell Motos Ltda.

RIO CLARO

Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 149 CEP 11070-100 – Fone: (0XX) 13 3222-1808 Santos MotoCenter Ltda.

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 250 CEP 11015-201 – Fone: (0XX) 13 3222-9225

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Moto Remaza Dist. Veículos Peças Ltda. Rua Marechal Deodoro, 576 CEP 09710-000 – Fone: (0XX) 11 4123-4866

SÃO CAETANO DO SUL

Dimoto Shop Ltda.

Rua Oswaldo Cruz, 119 CEP 09541-270 – Fone: (0XX) 11 4221-1933 Motoroda Com. de Motos e Veículos Ltda.

Av. Golás, 1980 CEP 09550-050 – Fone: (0XX) 11 4229-8900

SÃO CARLOS

Novamoto Veículos Ltda. Rua Dona Alexandrina, 313 CEP 13560-290 – Fone: (0XX) 16 270-7222 SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Peres Diesel Veículos S/A.

Av. João Batista de Almeida Barbosa, 60 CEP 13870-000 – Fone: (0XX) 19 633-1333

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Danda Coml. de Motos Ltda.

Av. Bady Bassit, 4746 CEP 15025-000 – Fone: (0XX) 17 233-8144

Faria Motos Ltda. Rua José Munia, 4750 CEP 15090-500 - Fone: (0XX) 17 227-7676

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Planeta Motos Ltda.

Av. Dr. Ademar de Barros, 192 CEP: 12245-010 – Fone: (0XX) 12 343-2677 Ponto H Comércio e Importação Ltda.

Ponto H Comércio e Importação Ltda.

Av. Heitor Villa Lobos, 2073

CEP 12245-280 – Fone: (0XX) 12 341-1614 SÃO PAULO

Akira Comercial Ltda. Rua do Oratório, 1545

CEP 07117-010 – Fone: (0XX) 11 6128-1000 Aloha Motos Ltda.

Av. Robert Kennedy, 131 CEP 04768-000 – Fone: (0XX) 11 5523-4266 Ashitomi & Irmãos Ltda.

Rua Vergueiro, 2469 CEP 04101-200 - Fone: (0XX) 11 5549-1100

Comércio de Moto Matsuo Ltda.

Rua Guaicurus, 532

CEP 05033-001 – Fone: (0XX) 11 3864-2711 Comstar Veículos Ltda.

Rua Pamplona, 1072 – Jd. Paulista CEP 01405-001 – Fone: (0XX) 11 251-5111

Ícaro Motocenter Ltda. Av. Jabaquara, 1285 CEP 04045-002 – Fone: (0XX) 11 5071-9898 Japauto Com. Motocicletas Ltda.

Rua Curuçá, 827

CEP 02120-000 – Fone: (0XX) 11 6955-4377 Levesa Leste Veículos Ltda.

Av. São Miguel, 9515 CEP 08780-290 – Fone: (0XX) 11 6137-1373 MCA – SP Comércio de Motocicletas, Pecas

e Acessórios Ltda. Av. Braz Leme. 1770

CEP 02511-000 - Fone: (0XX) 11 6973-9122

Moto Chaplin Ltda.

Av. Santo Amaro, 7228/7232 CEP 04702-002 – Fone: (0XX) 11 5521-4266 Moto Remaza Distribuidora de Veículos e

Peças Ltda.

Cecília

Av. Pacaembú, 916 CEP 01234-000 – Fone: (0XX) 11 3826-9611 Moto Remaza Distribuidora de Veículos Ltda.

Av. Bem-te-vi, 307 CEP 04524-030 – Fone: (0XX) 11 5531-4133

Moto Remaza Distribuidora de Veículos Ltda. Alameda Barão de Limeira, 174 – Santa

CEP 01202-000 - Fones: (0XX) 11 220-8422 8082

Moto Remaza Distribuidora Veículos e Peças Ltda. Rua Tuluti. 1773

CEP 03307-000 – Fone: (0XX) 11 6191-2848 Projeto H Aricanduva Motos Ltda.

Av. Aricanduva, 5555 – S4 - Setor H CEP 03727-908 – Fone: (0XX) 11 6722-2233

Moto Remaza Dist. de Veículos e Peças Ltda.

Av. Dr. Ricardo Jafet, 780 CEP 04260-000 – Fone: (0XX) 11 6163-2002 Moto Remaza Dist. de Veículos e Peças Ltda. Av. Juscelino Kubitschek 1600

CEP 04543-000 – Fone: (0XX) 11 3849-9777 São Paulo Distribuidora de Motos e Veículos

Ltda. Rua Vergueiro, 20 CFP 01504-000 – Fone: (0XX) 11 270-6300

Via Motos Comércio Ltda.

Rua Clélia, 2030 CEP 05042-001 - Fone: (0XX) 11 3675-3066

SERTÃOZINHO R. Perri Comércio de Veículos Ltda.

Av. Beppe Olivares, 220 CEP 14160-000 – Fone: (0XX) 16 645-1988

SÃO VICENTE SanMell Motos Ltda.

Rua José Bonifácio, 425 CEP 11310-010 – Fone: (0XX) 13 467-8000

SOROCABA Intermotos Comércio Importação e

Exportação de Veículos Ltda. Rua Sete de Setembro, 387

CEP 18035-001 – Fone: (0XX) 15 3212-3939

Walk Comércio de Motos Ltda. Av. Prof. Izoraida M. Peres. 248

CEP 18048-110 – Fone: (0XX) 15 224-1788 SUMARÉ

Moto Snob Comércio e Representação Ltda. Rua Antonio do Valle Melo, 762

CEP 13170-011 – Fone: (0XX) 19 3873-5453

Tatway Moto Comercial Ltda.

Praça da Matriz, 80 CEP 18270-000 – Fone: (0XX) 15 251-4160

TAUBATÉ

Márcio Silva Indústria e Comércio Ltda. Rua Dr. Emílio Winther. 271 – Centro

Rua Dr. Emilio Winther, 2/1 – Centro CEP 12030-000 – Fone: (0XX) 12 233-2233 TUPÃ

Otsubo & Cia. Ltda.

Rua Carijós, 179/201 CEP 17601-010 - Fone: (0XX) 14 442-1834

VALINHOS Saga Veículos Ltda.

Av. dos Esportes, 735 CEP 13270-210 – Fone: (0XX) 19 3869-1099

VOTUPORANGA

Albatroz Com. de Motos Rua Ivaí, 508 CEP 15500-470 – Fone: (0XX) 17 421-4009

SERGIPE

ARACAJU Moto Pop Ltda.

Av. João Ribeiro, 506 CEP 49065-000 – Fone: (0XX) 79 215-5050 Aribé Com. Imp. de Veículos Pecas e

Serviços Ltda. Av. Osvaldo Aranha, 481 CEP 49082-110 – Fone: (0XX) 79 241-7129

ESTÂNCIA Estância Moto Ltda.

Av. João Lima da Silveira, s/nº CEP 49200-000 – Fone: (0XX) 79 522-1982 ITARAIANA

Itabaiana C. I. de V. P. e S. Ltda. Av. Dr. Luiz Magalhães, 1597

CEP 49500-000 - Fone: (0XX) 79 431-1571

LAGARTO

Nordeste Motos Ltda. Rodovia SE110, 80

CEP 49400-000 – Fones: (0XX) 79 631-2127

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Glória Motos Ltda. Av. Simpliciano Francisco de Souza, s/nº CEP 49680-000 – Fones: (0XX) 79 411-1707

TOCANTINS

ARAGUAÍNA

R. Motos Ltda. Av. Cônego João Lima, 931 CEP 77804-010 – Fone: (0XX) 63 414-0100

GURUPI

Sertavel Comércio de Motos e Acessórios

Rua Senador Pedro Ludovico, 675 CEP 77402-970 – Fone: (0XX) 63 851-1427

PALMAS Serra Verde Comercial de Motos I tda

ACSU-SE, 20 - Cj. 1 - Lote 17 CEP 77102-030 - Fone: (0XX) 63 215-4107

PARAÍSO DO TOCANTINS Paraíso Com de Motos I tda

Av. Transbrasiliana, 185 CEP 77600-000 – Fone: (0XX) 63 602-6146 Concessionárias Honda 15

Telefones úteis

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA I TDA

FÁBRICA

Rua Juruá, 160 - Distrito Industrial CEP 69075-120 Manaus - AM Tel.: (0XX) 92 616-5000 Fax: (0XX) 92 615-4050/4060

FILIAL IBIRAPUERA

Escritório Administrativo – Diretoria – Vendas – Serviços D.S.I. (Informática) – GHB (Seguro) – Suprimentos

Rua Sena Madureira, 1.500 – Vila Clementino CEP 04021-001 – São Paulo – SP Tel.: (0XX) 11 5576-5122 Fax: (0XX) 11 5574-1299 – Vendas

FILIAL SUMARÉ Escritório Administrativo

Peças – Depósito/Logística Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777 Nova Veneza - Sumaré

Tel.: (0XX) 19 3864-5217 5225

Fax: (0XX) 19 3864-5207 CFP 13186-524

CENTRO EDUCACIONAL DE TRÂNSITO HONDA

Av. Comendador Santoro Mironi, 1.460 Distrito Industrial CEP 13330-970 – Indaiatuba – SP Tel.: (0XX) 19 3834-1573 Fax: (0XX) 19 3834-5437

CENTRO DE TREINAMENTO – DUAS RODAS

Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777 Nova Veneza CEP 13186-524 – Sumaré –SP Tel.: (DXX) 19 3864-4472/4473 Fax: (DXX) 19 3864-4461

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

Rua Dr. Augusto de Toledo, 495 Santa Paula CEP 09541-520 – São Caetano do Sul – SP Tel.: (OXX) 11 4225-7007 Fax: (OXX) 11 4225-2566

ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Fortaleza Rua José Lourenço, 870 – salas 206/207 CEP 60115-280 – Fortaleza – CE Tel: (0XX) 85 264-4233

Goiânia

Av. Repúbllica do Libano QD E-3, Lote 31-E Setor Oeste - Sala 902/903 CEP 74115-030 - Goiānia - GO Pabx.: (0XX) 62 215-8171 Fax: (0XX) 62 215-8090

ASSOHONDA

Associação Brasileira de Distribuidores Honda

Al. dos Jurupis, 455 – 2º andar – cjs. 23/27 Moema CEP 04088-001 – São Paulo – SP Telefax: (0XX) 11 539-7733 Ligação Gratuita: 0800-111625

ASSOPARTS

Assoparts S.C. Ltda.

Al. dos Jurupis, 455 – 1° andar – cj. 14 Moema Cep 04088-001 – São Paulo –SP Telefax: (0XX) 11 539-7733 Ligação Gratuita: 0800-111625



MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

